



OPTIGYM

BE UNSTOPPABLE

OptiGym Boxing Trainer 1.0 -seinänyrkkeilykone Väggboxningsmaskin Wall boxing machine

103403147 / 6438014374550



Nopeuden säädön 9 tasoa

Virta päälle + Bluetooth-linkki

Äänen säädön 5 voimakkuutta

VAROITUKSET

1. Kiinnitä tämä tuote tukevalle ja luotettavalle alustalle. Kun lyöt, lyö lyöntialueen sisälle. Lyöminen on ehdottomasti kielletty kulma-alueelle käsivamman tai laitevaurioiden välttämiseksi.
2. Tämä tuote sopii aikuisille. Lasten laitteen käyttö tulee tapahtua aikuisten ohjauksessa.
3. Aloittelijan ei tulisi lyödä liian lujaa käsivammojen välttämiseksi. Harjoittelun aikana on kiinnitettävä huomiota turvallisuuteen, ja jalan tai polven käyttäminen iskuihin on ehdottomasti kielletty.
4. Kaiuttimen alueelle osuminen on ehdottomasti kielletty.
5. Jos laitetta ei voida käynnistää tai se toimii epänormaalisti, tarkista, onko akun varaus liian alhainen ja

lataa se ajoissa. Latausaika ei saa ylittää 8 tuntia. On suositeltavaa ladata laite kerran 1-2 kuukaudessa, jos se on pitkään käyttämättömänä.

6. Tämä tuote ei ole vesitiivis. Käytä nyrkkeilytaulua pyyhkiessäsi kuivaa liinaa, äläkä kastele sitä.

7. Säilytä käyttöohje hätätilanteita varten.

Helppo asentaa - säästää aikaa ja vaivaa.

Asennus kaksipuoleisella vaahtomuoviteipillä tai tarranauhalla.

Yhden painalluksen Bluetooth-yhteys nopeuttaa käyttöönottoa.

Voit soittaa laitteella harjoitellessasi mitä tahansa musiikkia puhelimesi kautta.

Asennus tarranauhoilla



1. Kiinnitä lyhyet tarranauhat laitteen taakse.



2. Kiinnitä tarranauhan vastapuolet seinään



3. Kiinnitä laite sopivalle korkeudelle.



4. Asennus on valmis.

Bluetooth-yhteys

Paina ja pidä "on/off"-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan kytkeäksesi virran päälle tai pois, ja kaksoisnapsauta sitten "on/off"-painiketta kytkeäksesi laitteen käyntiin.

Vaihda laite Bluetooth-tilaan ja ota sitten Bluetooth käyttöön puhelimesasi, ja valitse Bluetooth-yhteys nyrkkeilykoneelle. Jos et halua Bluetooth-tilaa, napsauta valinta painikkeesta pois.

Äänenvoimakkuuden säätö: Yhteensä 5 äänen voimakkuuden tasoa. Napsauta VOLUME-painiketta säätääksesi voimakkuutta. Jos tunnet äänen olevan liian kovalla, voit muuttaa sitä nopeasti napsauttamalla äänen säätöpainiketta.

Nopeuden säätö: Napsauta SPEED-painiketta säätääksesi nopeutta 9 vaihteisella nopeusasteikolla. Mitä suurempi vaihde, sitä nopeampi on reaktiokykyä harjoittava lyöntinopeus.



9 nivåer av hastighetskontroll

Ström på + Bluetooth-länk

5 nivåer av ljudkontroll

VARNINGAR

1. Montera produkten på en stabil och tillförlitlig yta. När du slår, slå inom slagzonen. Det är strängt förbjudet att slå på hörnområdet för att undvika armskador eller skador på utrustningen.
2. Denna produkt är lämplig för vuxna. Barn bör använda apparaten under uppsikt av en vuxen.
3. En nybörjare bör inte slå för hårt för att undvika handskador. Under träningen måste säkerheten beaktas och det är strängt förbjudet att använda foten eller knäet för att slå.
4. Det är strängt förbjudet att slå på högtalansområdet.
5. Om apparaten inte går att starta eller inte fungerar som den ska, kontrollera om batteriet är svagt och ladda det i tid. Laddningstiden bör inte överstiga 8 timmar. Vi rekommenderar att du laddar apparaten var 1–2:e månad om den inte används under en längre tid.
6. Denna produkt är inte vattentät. Använd en torr trasa när du torkar av boxningsmaskinen, och blöt inte ner den.
7. Förvara bruksanvisningen i händelse av en nödsituation.

Enkel att installera - sparar tid och ansträngning.

Montering med dubbelhäftande skumtejp eller kardborreband.

Bluetooth-anslutning med en knapptryckning för snabbare driftsättning.

Du kan spela vilken musik som helst via din telefon när du tränar.

Montering med kardborreband



1. Fäst de korta kardborrebanden bakom apparaten.



2. Fäst kardborrebandets andra sidor på väggen.



3. Fäst apparaten på en lämplig höjd.



4. Monteringen är klar.

Bluetooth-anslutning

Håll "on/off"-knappen intryckt i 3 sekunder för att slå på eller stänga av strömmen och tryck två gånger sedan på "on/off"-knappen för att starta apparaten.

Växla apparaten till Bluetooth-läge, slå sedan på Bluetooth på din telefon och anslut till boxningsmaskinen.

Tryck på knappen för att slå av Bluetooth-läget om du inte vill använda det.

Volymkontroll: Totalt 5 volymnivåer. Tryck på VOLUME-knappen för att justera volymen. Om du tycker att ljudet är för högt kan du snabbt ändra det genom att trycka på ljudkontrollknappen.

Hastighetsval: Tryck på SPEED-knappen för att justera hastigheten på en 9-stegs hastighetskala. Ju högre hastigheten är, desto snabbare reaktionshastighet behövs det.



Speed adjustment by 9 levels

Power on + Bluetooth link

Adjust the sound by 5 levels

WARNINGS

1. Mount this product on a stable and reliable surface. When you hit, hit inside the strike zone. Hitting the corner area is strictly forbidden to avoid arm injury or equipment damage.
2. This product is suitable for adults. Children should use the device under adult supervision.
3. A beginner should not hit too hard to avoid hand injuries. During training, attention must be paid to safety, and the use of the foot or knee for strikes is strictly forbidden.
4. It is strictly forbidden to hit the loudspeaker area.
5. If the device cannot be started or is not working properly, check if the battery is low and recharge it in time. Charging time should not exceed 8 hours. It is recommended to charge the device once every 1-2 months if it is not used for a long time.
6. This product is not waterproof. Use a dry cloth when wiping the boxing trainer, and do not get it wet.
7. Keep the instruction manual in case of emergency.

Easy to install - saves you time and effort.
Installation with double-sided foam tape or velcro.
One-touch Bluetooth connectivity.
You can play any kind of music through your phone while training.

Installation with Velcro



1. Attach the short velcro to the back of the device.



2. Attach the other sides of the velcro to the wall



3. Attach the device to a suitable height.



4. The installation is done.

Bluetooth connection

Press and hold the "on/off" button for 3 seconds to switch the power on or off.

Switch your device to Bluetooth mode, then turn on Bluetooth on your phone, and connect to the device. If you don't want Bluetooth mode, click the button to turn it off.

Volume adjustment: A total of 5 volume levels. Click the VOLUME button to adjust the volume. If you feel the sound is too loud, you can quickly change it by clicking on the sound control button.

Speed adjustment: Click the SPEED button to adjust the speed on a 9-level speed scale. The higher the speed, the faster the reaction speed.

SUOMITRADING

Suomi Trading Oy

Realparkinkatu 12, 37570 Lempäälä

asiakaspalvelu@suomitrading.fi

