

# harma

THE HARMONY BETWEEN PEOPLE AND WATER

FIN	TAKUUEHDOT	ASENNUSOHJE	HUOLTO-OHJE
ENG	GUARANTEE CONDITIONS	INSTALLATION INSTRUCTIONS	MAINTENANCE INSTRUCTIONS
LVA	GARANTIJAS NOSACĪJUMI	UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA	APKOPES INSTRUKCIJA
SWE	GARANTIVILLKOR	INSTALLATIONSANVISNING	UNDERHÅLLSANVISNING
EST	GARANTIITINGIMUSED	PAIGALDUSJUHEND	HOOLDUSJUHEND
LIT	GARANTIJOS SĄLYGOS	ĮRENGIMO INSTRUKCIJA	TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS
RUS	ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ	ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Vipex AS

Kriidi 10, Tallinn – 11415

Estonia, EU

<http://www.harma.ee>

+372 6201 000

## TAKUUEHDOT SEKÄ ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE

**Kiitos, että olet valinnut tämän HARMA hanan!**

### TAKUUEHDOT

Näitä takuuehtoja sovelletaan HARMA hanoihin.

Sekoittimien asennuksessa on noudatettava paikallisia määräyksiä.

- Takuu-aika 5 vuotta on voimassa ja antaa allas-, keittiö-, suihku- sekä kylpyammehanoille vuototakuun, muille virheille myönnettävä takuu-aika 2 vuotta.
- Takuu-aika 2 vuotta on voimassa termostaatti- ja sähköhanoille, LED valolla varustetuille allas- ja keittiö- hanoille, kattosuihkun suuttimille, käsisuihkuille, suihkuletkuille, käsisuihkukiinnityksille ja säädettäville suihkutangoille.
- Takuun todistamisen perustaksi on ostokuitti ja sen näyttäminen tarvittaessa.
- Reklamaatioita saa jättää ainoastaan materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuneisiin puutteellisiin.
- Takuu ei korvaa tuotteen väärinkäytöstä, asennuksesta tai väärästä huollosta aiheutuneita vahinkoja eikä vahinkoja, jonka syynä on ollut veden sisältämä lika, kalkki, korrosio tai suodattimien ja kuulaventtiilien ruostuminen.
- Takuu ei korvaa tuotteen toimimisen kannalta merkityksettömien virheiden (naarmut yms.) korjausta.
- Takuu ei korvaa tuotteen puhdistusta eikä huoltoa.
- Takuuehtojen voimassaolon edellytyksenä on hanan tuloputkistoon asennettu mutasuodatin.
- Takuu ei korvaa veden sisältämän roskan aiheuttamia hanan häiriöitä, josta tuloksena on hanan vuotaminen suljetussa asennossa.
- Takuu ei korvaa hanoja, suihkuletkuja, kattosuihkun suuttimia ja käsisuihkuja, jossa oleva vesi on jäänyt ja siitä tuloksena tuote on vahingoittunut.

### ASENNUSOHJE

Vesiputkien on oltava puhtaita ja etukäteen pestyjä, tarvittaessa on asennettava vesisuodatin.

#### *Tasapintaan kiinnitettävät hanat (pesuallas- ja keittiöhanat)*

- Kiinnitä liitosputket sekoittimeen.
- Sijoita hana altaan aukkoon. Tarkista, ettei liitosputki eikä tiiviste olisi paineen alla. Laita kohdalleen alatiiviste sekä vahvistava aluslaatta ja kiristä kiinnitysmutteri.
- Liitä kuumaa ja kylmää veden liitosputket putkistoon (oikea – kylmä vesi ja vasen – kuuma vesi).

#### *Seinään kiinnitettävät hanat (suihkuhanat)*

- Liitä epäkeskot seinällä oleviin putkiin. Epäkeskojen keskiosien on oltava toisistaan 150 mm päässä.
- Asenna epäkeskoille peitelevyt.
- Liitä hana epäkeskoihin (älä unohda tiivisteiden asentamista).
- Valitse suihkulle sopiva paikka ja asenna käsisuihkun teline ja (tai) säädettävä suihkutanko tulpilla seinään.
- Liitä suihku letkun avulla hanaan.

Takuun voimassaolon edellytyksenä on, että termostaatti- ja sähköhanan asennuksen ja huollon suorittaa ainoastaan koulutettu asiantuntija.

### HUOLTO-OHJE

- Pese hanaa vedellä ja sen jälkeen kuivata pehmeällä pyyhkeellä. Kovat puhdistusvälineet ja kemiallisesti aktiiviset puhdistusaineet saattavat vahingoittaa kromipintaa.
- Puhdista vähintään 2x vuodessa hanan suutinta.