

Käyttöohjeet



Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Luethan tämän ohjekirjan huolellisesti ennen älykellon käyttöönottoa saadaksesi kattavan ymmärryksen tuotteen ominaisuuksista ja sen käytöstä.

Yritys pidättää oikeuden tämän ohjekirjan sisällön muuttamiseen ilman ennakoilmoitusta. Kirjoitusvirheet tai eroavaisuudet tässä käyttöoppaassa päivitetään ajallaan viimeisimmän tuoteversion mukaisesti.

Paketti: Yksi lahjakotelo, yksi ohjekirja, yksi älykello, yksi latausjohto.

Huomio: Tuotteen suojaustaso on IP68. Sitä voidaan käyttää käsiä pestäessä, uimassa, sateessa, ym.

⚠ Älä käytä kuumassa kylvyssä/paljussa tai saunassa. Vesihöyry ei saa päästä tuotteen sisälle, eivätkä tuotteen ulko-osat saa naarmuuntua. Nämä eivät kuulu takuun piiriin.

Käyttöohjeet:

Kotipainike: Paina lyhyesti näyttöä sytyttääksesi sen valon. Paina näyttöä pitkään valitaksesi toiminnon.

Kosketusohjeet: Kosketa ja vedä oikealle peruuttaaksesi. Vedä alaspäin siirtyäksesi kotinäyttöön. Vedä oikealle siirtyäksesi usean urheilulajin tilaan. Vedä vasemmalle siirtyäksesi päävalikkoon. Vedä ylöspäin siirtyäksesi ilmoituskeskukseen.

Vaihdettava ranneke: Käännä tappia, joka on kellotaulun ja rannekkeen välissä. Vedä se keskelle irrottaaksesi rannekkeen/laittaaksesi sen takaisin.

Latausohjeet: Tämä tuote käyttää magneettista latausta. Laite tukee mobiililaitteen 5V-laturia ja tietokoneen USB-liitäntää. Aseta latauspisteen yhdistin laitteen takaosan latauskohtiin. Kello latautuu automaattisesti. Akun lataaminen täyteen kestää noin 2 tuntia. Laitteen valmiusaika on 30 päivää tai 5-10 päivää käytössä. Älä käytä kelloa sen ollessa latauksessa.

⚠ Huomio: Älä tee muutoksia magneettiseen latausjohtoon esimerkiksi johtimella tai muulla vastaavalla. Saattaa aiheuttaa oikosulun.



Kellon yhdistäminen puhelimeen. Aloita lataamalla sovellus "WearFit 2.0" puhelimelle jommalla kummalla seuraavasta kahdesta tavasta:

1) Android/iOS-puhelimet: Skanna seuraava QR-koodi selaimella tai millä tahansa skannerilla ladataksesi sovelluksen "WearFit 2.0".



2) Android-puhelimet: etsi ja lataa "**WearFit 2.0**" -sovellus Google Play -kaupasta; iOS-puhelimet: etsi ja lataa "**WearFit 2.0**" -sovellus AppStoresta;

Asennuksen jälkeen varmista, että puhelimen Bluetooth on päällä ja käynnistä "**WearFit 2.0**" -sovellus. Vahvista ilmoitukset ja anna kaikki muut luvat, joita sovellus pyytää. Yhdistä kello valitsemalla "S20"-laite (jotkut puhelimet tarvitsevat GPS-yhteyden ennen yhdistämistä) ja paina "yhdistä".

● **Palomuurin päivittäminen:** Bluetooth-yhteyden alta sovelluksessa "**WearFit 2.0**" löydät kohdan "Laitteen hallinta (Device management)" ja sieltä "Palomuurin päivitys (Firmware update)". Jos saatavilla on uusi palomuri, klikkaa päivittääksesi viimeisimpään kellon palomuurin versioon.

Huomio: Jos päivittäminen ei onnistu, odota kellon akun kulumista loppuun ja lataa kello uudelleen käynnistääksesi sen. Etsi sitten Bluetooth-laite Huntersun-BLE -yhteys ja päivitä uudelleen.

Koska Bluetooth-protokolla vaihtelee eri laitteiden välillä, toisinaan Bluetooth-yhteys mobiililaitteen ja älykellon välillä saattaa olla epävaka. Käynnistä tällöin Bluetooth uudestaan ja yritä sitten yhdistää laite.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- **Kieli/aika/päivämäärä:** Päivämäärä ja aika synkronoituvat puhelimesta, kun kello on yhdistetty Bluetoothilla sovellukseen.
- **Kellotaulun odotustila:** Paina 2 sekuntia kotinäyttöä vaihtaaksesi kellotaulun odotustilan ulkoasua.
- **Statusvalikko:** Vedä näyttöä sormella keskeltä alaspäin odotustilan ollessa näkyvässä. Valikosta löydät seuraavat toiminnot: Bluetooth-tila, QR-koodi (skannaa puhelimesta ja lataa "**WearFit 2.0**"), kirkkauden säätö ja akun tila.
- **Ilmoitukset:** Pyyhkäise näyttöä oikealle päästäksesi ilmoituksiin. Ilmoitukset synkronoituvat puhelimesta. Esimerkiksi puhelut, WhatsApp, SMS, WeChat. Viimeisimmät 8 ilmoitusta näytetään. Kello ilmoittaa puhelun tai viestin saapumisesta tärinällä. Tulevan puhelun voi myös hylätä kellon näytöstä.
- **Askelmittari, matka, kalorit:** Seuraa päivittäisiä askel-, matka- ja kaloritilastoja. Tiedot nollautuvat joka päivä kello 00.00. Laite tukee seitsemän päivän datan tallentamista kelloon.
- **Liikunta:** Useita liikuntatiloja. Valitse haluamasi laji valikosta aloittaaksesi ja keskeytä vetämällä oikealle. Laite mittaa aikaa, kalorien kulutusta, sykettä ym. dataa.

Terveys:

- **Syke:** Kun tämä toiminto on aktivoituna, laite mittaa sykettä skannaamalla ihon pinnan kapillaaria vihreillä optisilla diodeilla. Annathan laitteelle 2 sekuntia aloittaa mittauksen ja tiedon tallentamisen. Pyyhkäise toiseen valikkoon lopettaaksesi mittauksen. Käytä netistä saamiasi vertailuarvoja keskisykkeelle perustuen omaan ikäryhmääsi ja sukupuoleen tai kysy neuvoa lääkäriltäsi.

Huomioithan: Laite ei ole lääketieteellinen laite. Kaikki näytetyt arvot ovat vain viitearvoja.

- **Verenpaine:** Aseta kätesi tasaiselle pinnalle ja vältä liikkumista. Kun tämä toiminto on aktivoituna, mittaus ja tulosten lukeminen kestää noin 45-50 sekuntia.

Huomio: Laite ei ole lääketieteellinen laite. Kaikki arvot ovat vain viitearvoja.

- **EKG:** Laite yhdistää optisen sykesensorin ja EKG-sensorin näyttääkseen käyttäjän viitearvon sydämen toiminnasta. Kun tämä toiminto on aktivoituna, mittaaminen ja tulosten lukeminen kestää noin 30 sekuntia.

Huomio: Laite ei ole lääketieteellinen laite. Kaikki arvot ovat vain viitearvoja.

- **Veren happipitoisuus:** Veren happitaso (SP02H) kuvaa veressä kulkevan hapen määrää. Käytä luvun ymmärtämiseen omalle ikäryhmällesi ja sukupuolellesi netistä löytyviä terveitä ja tavanomaisia keskiarvoja ja/tai pyydä apua lääkäriltäsi.

Huomio: Laite ei ole lääketieteellinen laite. Kaikki arvot ovat vain viitearvoja.

- **Unimonitori:** Unimonitori on automaattisesti aktiivinen 22:00 ja 8:00 välisenä aikana. Voit tarkistaa unen laadun puhelimen WearFit2.0 -sovelluksesta.

- **Ajastin:** Paina käynnistääksesi ja tauottaaksesi ja paina uudestaan pysäyttääksesi.

- **Musiikin kaukosäädin:** Soita musiikkia puhelimella ja kontrolloi sitä kellolla.

- **Kameran kaukosäädin:** Mene WearFit 2.0 -sovellukseen, paina + ja siirry kameratoimintoon. Heiluta kelloa ottaaksesi kuvan.

- **Tietoa:** Tarkista laitteen malli, palomuurin versio ja Bluetooth-osoite.

- **Palauta:** Palauta laitteen tehdasasetukset.

- **Herätys:** Aseta useita herätyksiä puhelimen sovelluksen kautta.

- **Muistutus seisomisesta:** Voit asettaa laitteen muistuttamaan sinua liikkumaan, kun olet ollut pitkään paikoillasi.

- **Löydä puhelin:** Tällä toiminnolla voit jäljittää puhelimesi hälytysäänän avulla.

- **Kirkas kellon näyttö:** Säädä sovelluksesta. Kirkkaampi näyttö kuluttaa enemmän virtaa kellon ollessa päällä.

- **Yksiköiden asetukset:** Valittavana joko metrijärjestelmä tai brittijärjestelmä.

- **Tiedonsiirto:** Kaikki data tallennetaan laitteelle. Riippumatta tilasta askelmittari, syke, unen laatu tai liikuntatilan data voidaan siirtää puhelimen sovellukseen.

Takuu

Tuotteella on 1 vuoden takuu alkaen ostopäivästä.

1. Takuu ei kata akun ylilataamista tai vaurioita, jotka johtuvat akun asiattomasta käytöstä ja huolenpidon laiminlyönnistä. Takuu ei kata osia, jotka kuluvat käytössä, osia, jotka hajoavat helposti, kuten lasi- ja muoviosia, tai vaurioita, jotka voidaan katsoa olevan osa normaalia kulutusta. Takuu ei myöskään kata poikkeamia laitteen ulkonäössä tai valmistuksessa, elleivät nämä poikkeamat vaikuta huomattavasti laitteen käyttöön.
2. Takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat veden tai muiden epänormaalien olosuhteiden aiheuttamista kemiallisista ja tai sähkökemiallisista vaikutuksista.
3. Takuun mukaan viallisten osien korjaaminen ja vaihtaminen ilman veloitusta on valmistajan päätettävissä. Valmistajalla on oikeus vaihtaa tuote korvaavaan samanarvoiseen tuotteeseen, jos vikoja ei voida korjata kohtuullisen nopeasti ja kohtuulliseen hintaan. Valmistaja ei vastaanota erillisiä korjauspyyntöjä. Korvatut tai vaihdetut osat ovat valmistajan omaisuutta.
4. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on korjattu ilman valmistajan lupaa, tai jos laitteeseen on lisätty lisäosia, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä.
5. Käytetty takuu ei pidennä takuuaikaa tai aloita uutta takuuta. Vaihdetujen osien takuuaika loppuu, kun alkuperäisen laitteen takuuaika umpeutuu.
6. Valmistaja ei ota vastaan muita takuuilmoituksia, etenkin koskien osien vaihtamista laitteen ulkopuolelle aiheutuneiden vaurioiden vuoksi, ellei kyseessä ole pakollinen laillinen velvollisuus.
7. Valmistaja ei ole vastuussa minkäänlaisista tahattomista, epäsuorista tai seuraamuksellisista vaurioista, jotka johtavat käytön rajoittamiseen, tietojen häviämiseen, tulojen menetykseen tai liiketoiminnan keskeytykseen.

Ostopäivämäärä:

IMEI-koodi:

Ostopaikka:

Asiakkaan allekirjoitus:

Myyjän allekirjoitus:

Kaupan leima: