

Arctic Bright kauko-ohjain led-valoille

Käyttöohje

1. Kytke ohjainreleen rengasliittimellä varustetut johdot akun napoihin. Punainen (+), sulakkeella varustettu johto tulee kytkeä akun +napaan. Musta (-) johto kytketään akun -napaan.
2. Kytke ohjainreleeltä lähtevät punainen (+) ja musta (-) johdot käyttämällesi valolle.
3. Paina on/off-kytkimestä kauko-ohjaimen vastaanottimen virrat päälle.
4. Kun punainen valo palaa, on laite toimintavalmis.
5. Kaukosäätimen toiminnot:

Painike A: Virta (valo) päälle / pois.

Painike B: Paina virta päälle painikkeesta A. Tämän jälkeen painikkeella B voi valita kolmea erilaista välähdystoimintoa.

Painike C: Paina virta päälle painikkeesta A. Tämän jälkeen painikkeella C voi valita kolmea erilaista välähdystoimintoa.

Painike D: Paina virta päälle painikkeesta A. Tämän jälkeen painikkeella D saa SOS-välähdystoiminnon.