



Pitokokki Catering

Perkolaattorikeitin

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Perkolaattorikeittimessä vesi kaadetaan säiliöön ja kahvi (pannujauhatus) annostellaan teräksiseen kestosuodattimeen.

Suosittellemme käyttämään pannujauhatusta. Mikäli käytät suodatinkahvia, teräksisen suodattimen pohjalle kannattaa laittaa suodatinpaperi. Kahvijauhetta n. 70 g/litra.

Keitin kuumentaa veden, nostaa sen teräksistä suodatusputkea pitkin suodattimessa olevan kahvijauheen päälle, josta kahvi suodattuu takaisin säiliöön.

Neste kiertää keittimessä, kunnes koko sen lämpötila on lähes sata astetta. Ennen kahvin kiehumista termostaatti alentaa vastuksen tehoa, jolloin keittimen lämmön ylläpito kytkeytyy päälle. Kahvi pysyy lämpimänä siihen saakka, että keittimen virta katkaistaan.

Pannujauhatuskahvia käyttäen saat Perkolaattorilla erinomaisen kahvin, joka säilyy hyvänmakuisena pitempään kuin suodatinjauhatuksesta keitetty.

Kahvin valmistumisaika on n. 45 - 60 min.

Voit halutessasi keittää keittimellä vähemmän, kuin sen nimellistilavuus on. Keitin toimii hyvin jo noin puolella veden maksimimäärästä.

Perkolaattorikeitin soveltuu mm. pitopalvelukäyttöön, työpaikoille, seuroille, yhdistyksille, teattereihin, kodin juhliin, ulkoilmatapahtumiin, jne.

Premium 40C

- 40 - 45 kuppia
- Tilavuus noin 6 L
- Suodatusaika noin 45 min
- 1,2 kW / 230V
- Virtakytkin ja merkkivalo
- Mitat 220 x 485 mm
- Tippa-säiliö

Premium 60C

- 60 - 70 kuppia
- Tilavuus noin 9 L
- Suodatusaika noin 55 min
- 1,2 kW / 230V
- Virtakytkin ja merkkivalo
- Mitat 220 x 545 mm
- Tippa-säiliö

Premium 100C

- 100 - 110 kuppia
- Tilavuus noin 15 L
- Suodatusaika noin 60 min
- 1,6 kW / 230V
- Virtakytkin ja merkkivalo
- Mitat 270 x 575 mm
- Tippa-säiliö

PITOKOKKI SUURTALOUS-KAHVINKEITTIMEN KÄYTTÖOHJE

Lue tämä käyttöohje kokonaan ennen käyttöä ja säilytä se laitteen tulevaa käyttöä varten. Kun käytät sähkökeitintä, huolehdi, että kaikkia ohjeita noudatetaan ja ohjeessa mainitut asiat ovat kunnossa.

YLEISOHJEET

- Varmista, että käyttämäsi jännite sopii laitteelle. Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan huolellisesti ennen käyttöä. Älä käytä samaa pistorasiaa muiden laitteiden kanssa samanaikaisesti. Vältä jatkojohdon käyttöä.
- Käytä laitetta aina kuivalla, tukevalla ja tasaisella pinnalla.
- Täytä säiliö kylmällä vedellä ennen virran kytkemistä laitteeseen ON-kytkimestä. Virran kytkeminen tyhjään laitteeseen saattaa vaurioittaa laitetta ja aiheuttaa tulipalon.
- Jos laite on jatkuvassa käytössä, on suositeltavaa puhdistaa säiliö ja lämmityselementti päivittäin saostumien välttämiseksi. Veden laadulla on merkittävä vaikutus saostumien muodostumiseen. Suosittelemme poistamaan saostumat heti käytön jälkeen. Jos kahvijauheen ja saostumien annetaan olla keittimessä liian pitkään, saattaa vastusten lämmönluovutus heikentyä. Tällöin vastus kuumenee liikaa ja ylikuumenemissuoja katkaisee virran laitteesta. Irrota aina liitäntäjohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta. Älä koskaan upota laitetta veteen tai pese laitetta ulkopuolelta vedellä. Laitteen sähköisiin osiin päässyt vesi saattaa tuhota laitteen ja aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun.
- Älä käytä keitintä minkään ruoan valmistukseen, äläkä keitä keittimellä hankaus- tai pesuainetta. Nämä aineet saattavat palaa kiinni lämmityselementteihin ja estää laitteen normaalin toiminnan, sekä aiheuttaa ylikuumenemissuojan laukeamisen.
- Keittimen ulkopinnat kuumenevat voimakkaasti keittämisen aikana. Ole varovainen, ettet polta ihoasi. Käytä asianmukaisia suojia ja käsineitä. Älä koskaan avaa keittimen kantta keittämisen aikana, sillä keittimen perkolaattoriputki suihkuttaa kiehuvaa vettä keittimen sisällä.
- Jos laitteen ylikuumenemissuoja laukeaa, irrota verkkojohto pistorasiasta. Odota, että laite jäähtyy, ennen kuin painat pohjassa olevaa resetointinappia. Napin painalluksen jälkeen laite on normaalisti käytettävissä.
- Kun virta on käännetty päälle ON-/OFF-kytkimestä, NOT READY-merkkivalo syttyy ja keitin aloittaa keittämisen. Kun vihreä READY-merkkivalo syttyy, kahvi on valmista ja keitin on kytkeytynyt lämmön ylläpito –tilaan.
- Jos laitteen toiminnassa ilmenee häiriöitä, älä käytä laitetta. Ota yhteys laitteen jälleenmyyjään.

KEITTIMEN KÄYTTÖ

- Ennen ensimmäistä käyttöönottoa pese keittimen sisäpinnat, suodatin, suodatinputki ja kansi miedolla astianpesuaineella. Älä koskaan käytä puhdistukseen hiovia puhdistusaineita tai liuottimia. Kuivaa osat pehmeällä liinalla.
- Täytä vesisäiliö kylmällä vedellä haluttuun tasoon. Älä koskaan ylitä mittalasiin merkittyä veden enimmäistasoa osoittavaa merkkiä. Laitteella voi keittää vähimmillään noin puolet laitteen maksimivesimäärästä. Älä yritä keittää liian vähällä vesimäärällä. Laita suodatinputki suodattimessa olevan keskiputken sisään ja aseta suodatin putkineen paikoilleen. Varmista, että suodatinputken alapää asettuu tukevasti lämmityselementin syvennykseen, muutoin keitin ei keitä oikein. Täytä suodatin tarvittavalla määrällä kahvijauhetta. Lukitse kansi ja käännä virtakytkin I-asentoon. Kytkimeen syttyy punainen valo, joka ilmaisee virran olevan kytketty.
- Kun kahvi on valmista tarjottavaksi, lämmön ylläpitoa osoittava vihreä READY-merkkivalo syttyy ja laite on siirtynyt lämmön ylläpito –tilaan. Kahvi voidaan laskea suoraan kuppiin laitteen hanasta.
- Keittimellä voi keittää myös pelkkää vettä. Tällöin suodatinta ja suodatinputkea ei tarvitse asettaa paikoilleen.
- Varmista aina keitintä käyttäessäsi, että kansi on kiinnitetty huolellisesti. Huonosti kiinnitetty kansi voi aiheuttaa vakavan vammautumisen riskin
- Keittimen sisäosiin kertyvän kalkin ja muut saostumat saa puhdistettua helpoimmin etikalla ja vedellä. Huolellinen laitteen puhtaanapito jatkaa laitteen käyttöikä ja lyhentää keittämiseen kuluva aikaa.

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Premium 40C	Premium 60C	Premium 100C
TILAVUUS L	6 L	9 L	15 L
TILAVUUS KUPPIA	N. 40	N. 60	N. 100
MINIMISUODATUS	n. 3 L	n. 4,5 L	n. 7,5 L
SUODATUSAIKA (TÄYSI)	n. 45 min	n. 55 min	n. 60 min
TEHO	1200 W	1200 W	1600 W
SÄHKÖLIITÄNTÄ	230V/50 ~ 60Hz		
VERKKOJOHTO	1,4 - 1,6 m		



Maahantuoja: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä, puh. 010 430 3490

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Käytettäessä sähkölaitetta on aina noudatettava varovaisuutta. Huomioi erityisesti:

1. Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä.
2. Älä kosketa kuumaa pintaa tai kuumaa vettä. Käytä kannen kahvaa tai laitteen yläosassa olevia kantokahvoja. Kuumat pinnat tai neste voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.
3. Älä koskaan upota veteen tai muuhun nesteeseen tai päästä kastumaan virtakytkintä, pistoketta, verkkojohtoa ja laitteen muita jännitteisiä osia. Kastuminen voi aiheuttaa sähköiskun, henkilövahinkoja tai tulipalon. Älä myöskään päästä laitteessa mahdollisesti olevaa nestettä jäätymään.
4. Älä anna lasten käyttää keitintä ilman aikuisen valvontaa.
5. Irrota pistoke pistorasiasta, kun keitintä ei käytetä, tai sitä täytetään tai puhdistetaan. Anna laitteen jäähtyä, ennen kuin laitat osia paikoilleen tai otat niitä pois, sekä ennen laitteen puhdistamista.
6. Älä käytä laitetta, jossa on vioittunut johto tai pistoke tai laitteessa on toimintahäiriö tai se on pudonnut tai epäilet sen vahingoittuneen millään tavoin. Vie laite valtuutettuun huoltoliikkeeseen tutkittavaksi ja/tai korjattavaksi. Laitetta ei saa muuntaa tai korjata ilman riittävää ammattipätevyyttä.
7. Älä käytä keittimessä mitään muiden valmistajien valmistamia tai markkinoille saattamia vara- tai lisäosia.
8. Älä käytä laitetta ulkona äläkä säilytä sitä tiloissa, joissa lämpötila voi laskea alle 0 °C
9. Älä anna virtajohdon riippua pöydän tai tason reunan yli tai kosketa kuumaa pintaa.
10. Älä sijoita laitetta hellan tai uunin päälle tai lähelle.
11. Älä käytä laitetta muuhun kuin sen käyttöohjeessa mainittuun käyttötarkoitukseen.
12. Varmista, että kansi on kiinnitetty oikein ennen veden lämmittämistä. Älä koskaan avaa kantta kahvin suodatuksen aikana.
13. Älä käytä keittimessä muuta kuin juomakelpoista vettä. Muut nesteet tai elintarvikkeet pilaavat laitteen ja mitätöivät takuun.
14. Älä anna keittimen kiehua kuivaksi.
15. Käytä pehmeää kangasta puhdistaessasi keitintä.
16. Tässä laitteessa on maadoitettu pistoke. Jos laitteen pistoke ei sovi käyttämäsi pistorasiaan, ota yhteyttä valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. Pistoketta ei saa muokata, eikä käyttää sovitinta pistokkeen ja pistorasian välissä. Liitosjohdon ja pistokkeen saa vaihtaa vain valtuutettu ammattilainen.

SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. JOS LAINAAT, MYYT TAI MUUTOIN LUOVUTAT LAITTEEN JONKUN TOISEN HENKILÖN KÄYTTÖÖN, HUOLEHDI, ETTÄ OHJEET OVAT KEITTIMEN MUKANA.

Osien nimitykset



1. Kannen kahva

2. Kansi

3. Kantokahva

4. Säiliö

5. Lämmön ylläpito -valo

6. Virtakytkin

7. Keittäminen -valo

8. Pohjalevy

9. Tippasäiliö

10. Hana

11. Mittalasi

12. Suodatin

13. Suodatinputki

14. Lämmityselementin syvennys

Huom. Lämmityselementin syvennykseen kertyy kahvinrasvaa ja muita saostumia, jotka heikentävät vastuksen tehoa. Laitteen mukana toimitetaan työkalu, joka helpottaa puhdistusta. Kiedo työkalun ympärille

hienoa teräsvillaa ja pyöritä syvennys puhtaaksi, kunnes teräs kiiltää. Huuhto huolellisesti.

Käytä syvennyksen puhdistukseen vain kyseistä työkalua!

