

# iSport sähköpumppu

Tuotenumero: 102382176



HS-318

AC 220V~240V     AC 110V~120V



## 1. TÄRKEÄÄ

- ❖ Verkkovirran on oltava AC 220–240 V
- ❖ Tämä on suuritehoinen matalapainepumppu. Se on tarkoitettu suurikokoisten esineiden täyttämiseen tai tyhjentämiseen (kumivene, moottorivene jne.). Pumppua ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja pumpun vahingoittumisen.
- ❖ Pidä pumppu poissa lasten ulottuvilta.
- ❖ Älä tuki täyttö-/tyhjennysaukkoa ja pidä ne vapaina koko ajan.
- ❖ Lyhennä täyttöaikaa käyttämällä sopivaa adapteria täytettävän tuotteen mukaan.

## 2. VAROITUS

- ❖ Sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä käytä jatkojohtoa. Jos laitteen johto vaurioituu, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.
- ❖ Noudata huolellisesti täyttämisohteja. Älä koskaan ylitä suositeltua painetta, koska se voi aiheuttaa vakavan vamman.
- ❖ Älä koskaan jätä käytössä olevaa pumppua vaille valvontaa.
- ❖ Älä säilytä tai käytä pumppua kosteassa tilassa.
- ❖ Pidä hiekka, pienet kivet jne. poissa laitteen täyttö-/tyhjennysaukosta, kun käytät pumppua.
- ❖ Älä koskaan katso pumpun sisälle tai osoita täyttö-/tyhjennysaukkoa silmiesi suuntaan, kun pumppu on käynnissä.
- ❖ Älä yritä laittaa käsiä tai sormia täyttöaukkoon.

## 3. ESINEIDEN TÄYTTÄMINEN

- ❖ Kytke pistotulppa 220–240 V verkkovirtaan.
- ❖ Kytke letku pumpun puhallusaukkoon. Pidä letkun adapteria täytettävän tuotteen venttiiliä vasten ja kytke pumppu päälle (symboli – tarkoittaa päälle, 0 tarkoittaa pois päältä).
- ❖ Täytettävän esineen venttiili ei saa olla tukossa. Muuten pumppu voi ylikuumentua tai vaurioitua.
- ❖ Älä koskaan käytä tyhjennysaukkoa, kun täytät esinettä.
- ❖ Suurten esineiden, kuten ilmatäytteisten veneiden tai ilmapatjojen osalta pumpun on sovittava suoraan täytettävän esineen venttiiliin, jotta täyttäminen onnistuu nopeasti. Käytä sopivaa adapteria, kun venttiili on pienikokoinen.

## 4. ESINEIDEN TYHJENTÄMINEN

- ❖ Avaa ilmatäytteisen esineen venttiili.
- ❖ Kytke letku pumpun ilmanottoaukkoon. Pidä letkun adapteria ilmatäytteisen tuotteen venttiiliä vasten ja kytke pumppu päälle (symboli – tarkoittaa päälle, 0 tarkoittaa pois päältä).
- ❖ Ilmatäytteisen esineen venttiili ei saa olla tukossa. Muuten pumppu voi ylikuumentua tai vaurioitua.
- ❖ Jos ilmatäytteisen esineen venttiili on pieni, voit päästää ilman ulos painamalla venttiilin läppää sormellasi.
- ❖ Jos esineessä on ruuvattava venttiili, avaa suojapultti ja täytä esine suoraan pumpulla. Kun olet valmis, kiinnitä suojapultti ja irrota suojapultin yläosa täyttääksesi esineen kokonaan. Tyhjennä esine irrottamalla suojapultti.

## 5. Työpaine: 2,5 psi

## 6. Neljä erikokoista suutinta:



### Pieni suutin

Uimarenkaalle

Joogapallolle

Pienet uimalelut

### Keskikokoinen suutin

Ilmatäytteiselle surffilaudalle

Uimapatjalle

Uimalelut

Lastenaltaat

### Suuri suutin

AirTrackille

Camping-patjalle

Ilmapatjat

Ilmasohvat

Vesisohvat

### XL-suutin

Suurelle uimapatjalle

Leikkilinnalle

Pomppulinnat

Ilmatäytteiset kaaret

Ilmatäytteiset veneet

Ilmatäytteiset liukumäet

Joogamatot