

Timco Yhdistelmätikkaat käyttöohje

Maahantuojaja: **SUOMITRADING.fi** Areenakatu 7, 37570 Lempäälä
p: 010 430 3490

Varoitukset ja turvallisuusohjeet:

- Tikkailla putoamisen vaara
- Lue käyttöohjeet ennen kuin otat tikkaat käyttöön.
- Tarkasta tikkaat aina toimituksen jälkeen. Ennen jokaista käyttökertaa tarkista silmämääräisesti, etteivät tikkaat ole vaurioituneet ja niiden käyttö on turvallista. Älä käytä vaurioituneita tikkaita.
- Suurin sallittu kokonaiskuorma 150 kg.
- Älä käytä tikkaita epätasaisella tai epävakaalla pohjalla.
- Älä kurottele.
- Älä pystytä tikkaita märälle tai liukkaalle alustalle.
- Käyttäjien enimmäismäärä: 1 henkilö.
- Älä nouse tikkaita tai laskeudu tikkailla kuin rintamasuunta tikkaita kohti.
- Pidä tikkaista tiukasti kiinni, kun nouset tai laskeudut. Tikkailla työskennellessäsi pidä niistä kiinni tai huolehdi varoimista.
- Vältä tikkailla työtehtäviä, jotka aiheuttavat tikkaisiin sivuttaiskuormitusta, kuten sivuttaista poraamista rakenteeseen.
- Älä kanna tarvikkeita, jotka ovat raskaita tai vaikeita käsitellä tikkaita käytettäessä.
- Älä käytä tikkaiden käyttöön sopimattomia jalkineita.
- Älä käytä tikkaita, jos kuntosi ei sovellu tikkaiden käyttöön. Jotkin sairaudet tai lääkeytykset tai päihtymystila voivat tehdä tikkaiden käytöstä vaarallista.
- Älä työskentele tikkailla pitkiä aikoja, vaan pidä säännöllisesti taukoja. (Väsymys aiheuttaa riskin.)
- Estä tikkaiden vaurioituminen kuljetuksen aikana esimerkiksi huolehtimalla kiinnityksestä, ja varmista, että tikkaat on sijoitettu siten, etteivät ne vaurioidu.
- Varmista tikkaiden soveltuvuus käyttötarkoitukseen.
- Älä käytä puhdistamattomia tikkaita, joissa on esimerkiksi märkää maalia, mutaa, öljyä tai lunta.
- Älä käytä tikkaita ulkona huonossa säässä, kuten kovassa tuulella.
- Tikkaiden ammattikäytössä on tehtävä riskien arviointi, jossa otetaan huomioon käyttömaan lainsäädäntö.
- Kun asetat tikkaat paikalleen, ota huomioon törmäysriskit esimerkiksi jalankulkijoiden, ajoneuvojen tai ovien kanssa. Lukitse ovet ja ikkunat työskentelyalueella, jos se on mahdollista. Älä lukitse hätäuloskäyntejä.
- Tunnista mahdolliset sähköön liittyvät riskit työskentelyalueella, kuten ilmajohdot ja näkyvillä olevat sähkölaitteet. Älä käytä tikkaita mikäli työskentelyalueella on jännitteeseen liittyvä riski.
- Käytä sähköä johtamattomia tikkaita jännitteelliseen sähkötyöhön.
- Älä käytä tikkaita siltana.
- Älä tee tikkaisiin muutoksia.
- Älä liikuta tikkaita niillä seistessäsi.
- Varo tuulta ulkokäytössä.
- Älä astu vapaasti seisovilta tikkailla sivuun toiselle tasolle.
- Avaa tikkaat kokonaan ennen käyttöä.
- Käytä tikkaita vain rajoittajien ollessa paikoillaan.
- Älä seiso vapaasti seisovien tikkaiden kahdella ylimmällä askelmalla tai pienalla ilman tasoa ja käsi tai polvitukea.
- Pienoilla varustettuja nojatikkaita on käytettävä oikeassa nojakulmassa.
- Askelmilla varustettuja nojatikkaita on käytettävä siten, että askelmat ovat vaakasuorassa asennossa.
- Kun tikkaita käytetään ylemmälle tasolle siirtymiseen, niiden on ulotuttava vähintään 1 m poistumistasoa korkeammalle ja niiden riittävä tuenta on tarvittaessa varmistettava.

- Älä aseta tikkaita nojaamaan epäsopivia pintoja vasten.
- Tikkaita ei saa koskaan siirtää ylhäältä käsin.
- Älä seiso nojatikkaiden kolmella ylimmällä askelmalla tai pienalla.
- Lukitusmekanismit on tarkistettava ja niiden lukitus huolellisesti varmistettava ennen käyttöä, ellei niiden toiminta ole automaattista.
- Yhdellä tai useammalla nivelliitoksella varustetut tikkaat olisi avattava ja taitettava kokoon tikkaiden ollessa maassa eikä käytöasennossa.
- Jos tikkaita käytetään työskentelytasona, niiden kanssa on käytettävä ainoastaan tikkaiden tuottajan suosittelemia työtasoja. Työtaso on kiinnitettävä ennen käyttöä. (Vain mikäli tikkaiden malli sitä edellyttää.)
- Kielletyt asennot: M-asento, ylösalaisin asettaminen.
- Tason enimmäiskuormitus työskentelytasona 150 kg
- Varmista, että nivelet on lukittu.

Säännöllisessä tarkastuksessa on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Tarkistetaan, että sivutuet tai sivut eivät ole vääntyneet, kaareutuneet, kiertyneet, lommoutuneet, halkeilleet, ruostuneet tai lahonneet.
- Tarkistetaan, että muiden osien kiinnityspisteiden ympärillä olevat sivutuet tai sivut ovat hyväkuntoiset.
- Tarkistetaan, että kiinnikkeet (yleensä niitit, ruuvit tai pultit) eivät ole puuttuvia, löystyneitä tai ruostuneita.
- Tarkistetaan, ettei pienoja tai askelmia puutu eivätkä ne ole löystyneet, liian kuluneita, ruostuneita tai vaurioituneita.
- Tarkistetaan, että etu ja takaosien väliset nivelet eivät ole vaurioituneet, löystyneet tai ruostuneet.
- Tarkistetaan, että lukitus on vaakatasossa pitävä eikä tukipuolen sivutukia ja kulmarautoja puutu tai ole taipunut, löystynyt, ruostunut tai vaurioitunut.
- Tarkistetaan, ettei pienen hakoja puutu tai ole vaurioitunut, löystynyt tai ruostunut ja että pienat saa kiinnitettyä niihin kunnolla.
- Tarkistetaan, ettei ohjainkiinnikkeitä puutu tai ole vaurioitunut, löystynyt tai ruostunut ja että ne kiinnittyvät sivutukeen kunnolla.
- Tarkistetaan, ettei liukuesteitä tai päätyosia puutu eikä ole löystynyt, kulunut liikaa, ruostunut tai vaurioitunut.
- Tarkistetaan, että tikkaat ovat kauttaaltaan puhtaat (eikä niissä ole esim. likaa, mutaa, maalia, öljyä tai rasvaa).
- Tarkistetaan, että mahdolliset lukitushaarat eivät ole vaurioituneet tai ruostuneet ja että ne toimivat oikein.
- Tarkistetaan, että mahdollisesta tasosta ei puutu osia tai kiinnikkeitä eikä se ole vaurioitunut tai ruostunut.

Mikäli yksikään edellä mainituista tarkistettavista kohteista ei läpäise tarkistusta, tikkaita EI saisi käyttää.

Timco Universalstege bruksanvisning

Varningar och säkerhetsanvisningar:

- Risk för att falla ned från stegen
- Läs instruktionerna innan du använder stegen.
- Kontrollera stegen efter leverans. Kontrollera följande före varje användning
- stegen är inte skadad och kan användas utan risk. Använd inte skadade stegar.
- Högsta tillåtna totalbelastning är 150 kg.
- Använd inte stegen på ojämnt eller instabilt underlag.
- Sträck dig inte för långt ut.
- Ställ inte upp stegen på vått eller halt underlag.
- Maximalt antal användare: 1 person.
- Håll bröstet riktad mot stegen när du kliver på eller av den.
- Håll i stegen ordentligt när du kliver på eller av den. Vid arbete på stegen, håll fast i den eller vidta försiktighetsåtgärder.
- Undvik arbete på stegen som orsakar sidobelastningar på steg-

- en, t.ex. borring vid sidan om stegen.
- Bär inte tillbehör som är tunga eller svåra att hantera när du använder stegen.
- Använd inte skor som är olämpliga för stegar.
- Använd inte stegen om du är i olämpligt skick för att använda den. Vissa sjukdomar eller mediciner samt berusning kan göra det farligt att använda stegen.
- Arbeta inte på stegen under långa perioder utan ta regelbundna pauser. (Trötthet utgör en risk.)
- Förhindra skador på stegen under transport, t.ex. genom att ta hand om förankringen, och se till att stegen är placerad på ett sådant sätt att den inte skadas.
- Kontrollera att stegen är lämplig för avsedd användning.
- Använd inte stegar som inte har rengjorts, t.ex. om det finns våt målfärg, lera, olja eller snö på dem.
- Använd inte stegen utomhus vid dåligt väder, t.ex. kraftig vind.
- Vid yrkesmässig användning av stegen måste en riskbedömning utföras, med hänsyn till lagstiftningen i det land där stegen används.
- Vid placering av stegen, ta hänsyn till risken för kollision med fotgängare, fordon eller dörrar.
- Lås om möjligt dörrar och fönster i arbetsområdet. Lås inte nödutgångarna.
- Identifiera potentiella elektriska faror i arbetsområdet, t.ex. luftledningarna och synlig elektrisk utrustning. Använd inte stegen om det finns risk för elspänning i arbetsområdet.
- Använd en ickeledande stege vid arbete som involverar elspänning.
- Använd inte stegen som en bro.
- Gör inga ändringar på stegen.
- Flytta inte stegen när du står på den.
- Se upp för vind vid användning utomhus.
- Gå inte från en fristående stege åt sidan till en annan plattform.
- Öppna stegen helt före användning.
- Använd stegen endast när begränsarna är på plats.
- Stå inte på de två översta stegen på en fristående stege eller på stegpinnen utan plattform och hand eller knästödet.
- Lutande stegar med stegpinnar måste användas med rätt lutningsvinkel.
- Lutande trappstegar måste användas med trapporna i horisontellt läge.
- När stegar används för tillträde till en högre nivå skall de sträcka sig minst en meter över utgångsnivån och vid behov vara tillräckligt stödda.
- Ställ inte stegar mot olämpliga underlag.
- Stegar får aldrig flyttas uppifrån.
- Stå inte på lutande stegars tre översta stegpinnar eller trappor.
- Låsmekanismerna måste kontrolleras och låsningen säkerställas noggrant före användning, såvida de inte är automatiska.
- Stegar med en eller flera gångjärn ska öppnas och fällas ihop när stegen är på marken och inte i arbetsläge.
- Om stegen används som arbetsplattform får endast arbetsplattformar som rekommenderas av stegens tillverkare användas tillsammans med den. Arbetsplattformen måste fästas före användning. (Endast om stegens konstruktion kräver det.)
- Förbjudna lägen: Mläge, upp och ned.
- Maximal belastning på plattformen som arbetsplattform 150 kg
- Kontrollera att gångjärnen är låsta.

Den regelbundna inspektionen måste ta hänsyn till följande punkter:

- Kontrollera att sidostöden eller sidorna inte är vridna, böjda, sneda, buckliga, spruckna, rostiga eller ruttna.
- Kontrollera att sidostöden eller sidorna runt de andra delarnas fästpunkter är i gott skick.
- Kontrollera att fästen (vanligtvis nitar, skruvar eller bultar) inte saknas, sitter löst eller är rostiga.

- Kontrollera att inga stegpinnar fattas och att de inte är lösa, för slitna, korroderade eller skadade.
- Kontrollera att fogarna mellan de främre och bakre delarna inte är skadade, lösa eller rostiga.
- Kontrollera att låset håller och att sidostöd och hörnbeslag inte saknas eller är böjda, lösa, rostiga eller skadade.
- Kontrollera att stegpinnarnas fästen inte saknas, är skadade, lösa eller rostiga och att stegpinnarna kan fästas ordentligt.
- Kontrollera att styrfästena inte saknas, är skadade, lösa eller rostiga och att de sitter fast ordentligt på sidostödet.
- Kontrollera att inga halkskydd eller ändstycken saknas, är lösa, slitna, rostiga eller skadade.
- Kontrollera att stegen är helt ren (t.ex. fri från smuts, lera, färg, olja eller fett).
- Kontrollera att eventuella låshakar inte är skadade eller rostade och att de fungerar korrekt.
- Kontrollera att inga delar eller fästelement saknas från plattformen (om det finns en) och att den inte är skadad eller rostad.

Om något av ovanstående upptäcks ska stegen INTE användas.