

MONEY BANK



FI Näppäimet

- * - Valitse
- # - Vahvista

Kassakaapin avaaminen

- Anna tehtaan oletussalasana 000000 ja vahvista painamalla [#].
- Kun kuulet äänen, käännä nuppia oikealle ja avaa kassakaappi.
- Kun suljet kassakaapin, se lukittuu automaattisesti.
- Jos kassakaapin ovi on auki yli 10 sekunnin ajan, hälytys laukeaa. Katkaise hälytys sulkemalla kassakaappi.

Aseta uusi salasana

- Paina [*], syötä sitten vanha salasana ja vahvista painamalla [#].
- Anna uusi salasana (3 - 6 numeroa), vahvista painamalla [#].
- Anna uusi salasana uudelleen, vahvista painamalla [#].
- Jos sama salasana on annettu kahdesti, kassakaappi antaa äänimerkin ja vahvistaa. Jos ei, yritä uudelleen.
- Jos paristot poistetaan, salasana nollautuu tehtaan oletussalasanaan.

Ajan ja päivämäärän asettaminen

- Siirry kellon asetustilaan painamalla [*][*][*].
- Kun tunnit vilkkuvat, syötä tunnit (jos kello on 6, syötä 06).
- Siirry tunneista minuutteihin painamalla [*].
- Syötä minuutit ja paina [#].
- Anna viikonpäivän numero ja paina [*] (esimerkiksi maanantai on 1, keskiviikko on 3 ja lauantai on 6).
- Syötä kuukausi ja paina [*] (jos se on huhtikuu, paina 04).
- Syötä päivä ja vahvista painamalla [#].
- Näppäile [*][*][0] nähdäksesi nykyiset viikon, kuukauden ja päivän; poistu painamalla [#].

SE Knäppar

- * - Valj
- # - Bekräfta

Sa här öppnar du kassaskåpet

- Anga standardlösenordet 000000 och bekräfta med [#].
- När du hör ett ljud vrider du på ratten till höger och öppnar kassaskåpet.
- Kassaskåpet låses automatiskt när du stänger det.
- Om dörren är öppen i mer än 10 sekunder går ett larm igång. Stäng spårbössan för att stänga av larmet.

Ange ett nytt lösenord

- Tryck på [*], och ange det gamla lösenordet. Bekräfta med [#].
- Ange ett nytt lösenord (3 till 6 siffror) och bekräfta med [#].
- Ange det nya lösenordet en gång till och bekräfta med [#].
- Om lösenordet anges korrekt två gånger i rad kommer kassaskåpet att spela upp ett bekräftelseljud. Om inte försöker du igen.
- Om batterierna tas ut kommer lösenordet att återställas till standardlösenordet.

Ställ in tid och datum

- Tryck på [*][*][*] för att öppna klockinställningsläget.
- När timmarna blinkar anger du önskad timme (om klockan är 6 på morgonen anger du 06).
- Tryck på [*] för att gå från timmar till minuter.
- Anga minuter och tryck på [*].
- Anga veckodagen (exempel: måndag är 1, onsdag är 3 och lördag är 6) och tryck på [*].
- Anga månaden (exempel: april är 04) och tryck på [*].
- Anga dagen och bekräfta med [#].
- Anga [*][*][0] för att se vecka, månad och dag. Tryck på [#] för att avsluta.

DE Schlüssel

- * - Auswählen
- # - Bestätigen

Öffnen des Safes

- Geben Sie das Standardpasswort 000000 ein und bestätigen Sie mit [#].
- Nachdem Sie einen Ton hören, drehen Sie den Knopf nach rechts und öffnen Sie den Safe.
- Wenn Sie den Safe schließen, verriegelt er automatisch.
- Wenn die Tresortür länger als 10 Sekunden geöffnet ist, ertönt ein Alarm. Schließen Sie den Tresor, um den Alarm zu deaktivieren.

Ein neues Passwort einstellen

- Drücken Sie [*] und geben das alte Passwort ein, mit [#] bestätigen.
- Geben Sie das neue Passwort (3 bis 6 Ziffern) ein, mit [#] bestätigen.
- Geben Sie das neue Passwort erneut ein, mit [#] bestätigen.
- Wenn das eingegebene Passwort beides Mal dasselbe ist, ertönt ein Ton zur Bestätigung. Wenn nicht, versuchen Sie noch einmal.
- Wenn die Batterien entfernt sind, wird das Passwort auf das Standardpasswort zurückgestellt.

Einstellen von Zeit und Datum

- Drücken Sie [*][*][*], um in den Einstellmodus der Uhr zu gelangen.
- Wenn die Uhr blinkt, geben Sie die Stunde ein (wenn es 6 Uhr ist, geben Sie 06 ein).
- Drücken Sie [*], um von Stunden zu Minuten zu wechseln.
- Geben Sie die Minuten ein, drücken Sie [*].
- Geben Sie die Nummer des Wochentags ein (zum Beispiel Montag ist 1, Mittwoch ist 3, Samstag ist 6).
- Geben Sie den Monat ein, drücken Sie [*] (wenn es April ist, geben Sie 04 ein).
- Geben Sie den Tag ein, mit [#] bestätigen.
- Drücken Sie [*][*][0] für eine Schnellabfrage von Woche, Monat, Tag. Drücken Sie [#], um das Menü zu verlassen.

GB Keys

- * - Select
- # - Confirm

How to open the Safe

- Enter factory default password 000000 then confirm with [#].
- After you hear a sound, turn the knob to the right and open the safe.
- When you close the safe, it locks automatically.
- If the safe door is open more than 10 seconds an alarm will start. Close the safe to turn off the alarm.

Set a new password

- Press [*] then enter old password, confirm with [#].
- Enter new password (3 to 6 digits), confirm with [#].
- Re-enter new password, confirm with [#].
- If password entered 2 times are the same, the safe will play a sound and confirm. If not, please try again.
- If batteries are removed, password will reset to factory default password.

Set up Time & Date

- Press [*][*][*] to enter the clock setting mode.
- When the hour is flashing, enter the hour (if it is 6 o'clock, enter 06).
- Press [*] to move from hour to minute.
- Enter the minute, press [#].
- Enter the number of the weekday, press [*] (for example, Monday is 1; Wednesday is 3; Saturday is 6).
- Enter the month, press [*] (if it is April, enter 04).
- Enter the day, confirm with [#].
- Enter [*][*][0] to fast query Week, Month, Day, Press [#] to exit.

LINEX Imported by: LINEX ApS, Engelsvej 8, 5706 Svendborg, Denmark

MONEY BANK

FI Hälytyksen asettaminen

- Siirry hälytyksen asetustilaan painamalla [*][*][*][*], ruudussa näkyy - A 00-00.
- Tuntinäyttö vilkkuu; syötä tunnit ja paina [#].
- Minuuttinäyttö vilkkuu; syötä minuutit ja vahvista painamalla [#].
- Hälytys soi minuutin. Lopeta se painamalla [#].
- Tarkista hälytysaika painamalla '**2'.
- Poista hälytys painamalla '#'
- Palauta aiempi hälytysaika painamalla '##'.

Kolikkolaskuri:

- Aina kun laitat sisään kolikon, kolikkolaskuri alkaa laskea.
- Kassakaappi soittaa äänen, kun kolikko on laskettu.
- Kolikon arvo näkyy ruudulla muutaman sekunnin ajan ja vilkkuu kaksi kertaa; 10 sekunnin kuluttua ruudulla näkyy kolikkolaskurin kokonaismäärä.

Saldon tarkistaminen:

- Paina [*][1], niin nähdäksesi kolikkolaskurin kokonaisarvon.
- Näytössä näkyy kolikkolaskurin kokonaissaldo.
- Poistu painamalla [#].

Saldon säätäminen manuaalisesti:

- Siirry saldon manuaaliseen säätötilaan painamalla [*][*][*][*].
- Jos kassakaapissa on rahaa, saldo näkyy näytössä.
- Siirrä asetettu numero painamalla [*] ja syötä tämä numero saldoksi; siirry seuraavaan numeroon painamalla [*]. Toista, kunnes koko saldo on syötetty, ja vahvista painamalla [#].

Saldon ja salasanan nollaaminen:

- Syötä salasana, paina [#] ja avaa kassakaappi.
- Paina 2 sekunnin ajan 3, niin summa nollautuu.
- Jos olet unohtanut salasanan, irrota paristot, niin kassakaappi palaa tehdasasetuksiin - salasana 000000.

SE Ställ in alarmet

- Tryck på [*][*][*][*] för att öppna alarminställningsläget. skärmen kommer att visa - A 00-00
- När timmarna blinkar anger du önskad timme och trycker på [*].
- När minuterna blinkar anger du önskad minut och bekräftar med [#].
- Alarmet ljuder i en minut. Tryck på [#] för att stänga av det.
- Tryck '**2' för att se alarm tiden.
- För att ta bort alarm tiden, tryck '#'
- För att återställa tidigare alarm tid, tryck '##'

Mynträknare:

- Varje gång du släpper ned ett mynt stiger mynträknaren.
- Kassaskåpet spelar upp ett ljud när ett mynt släpps ned ordentligt.
- Värdet av myntet visas på skärmen inom några sekunder och blinkar två gånger, sedan visas det totala beloppet av räknade mynt i 10 s.

Kontrollera saldöt:

- Tryck [*][1], skärmen kommer att visa det totala värdet i mynträknaren.
- Displayen visar det totala värdet i mynträknaren.
- Avsluta med [#].

Ändra saldöt manuellt:

- Tryck på [*][*][*][*] för att öppna läget för manuell ändring av saldöt.
- Om det finns pengar i kassaskåpet visas saldöt på displayen.
- Tryck på [*] för att flytta till siffran du vill ändra och ange önskad sifra. Tryck sedan på [#] för att flytta till nästa sifra, och upprepa tills du har angett önskat saldo. Bekräfta med [#].

Återställ saldöt och lösenordet:

- Anga lösenordet, tryck på [#] och öppna kassaskåpet.
- Håll in 3'an i två sekunder, så återställs saldöt till noll.
- Om du har glömt lösenordet, ta bara ut batterierna så återställs spårbössan till fabriksinställningarna - lösenord 000000.

DE Alarmzeit einstellen

- Drücken Sie [*][*][*][*], um in den Einstellmodus des Alarms zu gelangen. auf dem Display wird „A 00-00“ angezeigt.
- Die Stundenanzeige blinkt, geben Sie die Stunde ein, drücken Sie [*].
- Die Minutenanzeige blinkt, geben Sie die Minute ein, drücken Sie [*].
- Der Alarm ertönt für eine Minute. Drücken Sie zum Stoppen [#].
- Drücken Sie '**2', um die Alarmzeit schnell abzufragen.
- Um die eingestellte Weckzeit zu löschen, drücken Sie '#'
- Um die vorher eingestellte Weckzeit wiederherzustellen, drücken Sie '##'.

Münzzähler:

- Jedes Mal, wenn Sie eine Münze einwerfen, zählt der Zähler.
- Der Safe spielt einen Ton, wenn eine Münze erfolgreich eingeworfen wurde.
- Nach einigen Sekunden wird der Wert der Münze auf dem Display angezeigt und leuchtet zwei Mal auf. Dann wird für 10 Sekunden der Gesamtbetrag des Münzzählers angezeigt.

Überprüfen der Summe:

- Drücken Sie [*][1], um auf dem Display den Gesamtwert im Münzzähler anzeigen zu lassen.
- Die Anzeige zeigt den Gesamtwert in dem Münzzähler an.
- Drücken Sie zum Beenden [#].

Manuelles Einstellen der Summe:

- Drücken Sie [*][*][*][*] um in den Modus zum manuellen Einstellen der Summe zu gelangen.
- Wenn in dem Safe Geld ist, wird die Summe angezeigt.
- Drücken Sie [*], um zu einer Ziffer zu gelangen und die Ziffer einzugeben, drücken Sie [*], um zu der nächsten Ziffer zu gelangen, wiederholen, bis Sie die gesamte Summe eingegeben haben, mit [#] bestätigen.

Summe und Passwort zurückstellen:

- Geben Sie ihr Passwort ein, drücken Sie [#] und öffnen Sie den Safe.
- Drücken Sie 2 Sekunden lang auf 3, um die Waage auf Null zurückzusetzen.
- Wenn Sie das Passwort vergessen haben, entfernen Sie die Batterien, um die Werkzeugeinstellungen wiederherzustellen. Das werkseitige Standard-Passwort lautet 000000.

GB Set the Alarm

- Press [*][*][*][*] to enter alarm setting mode. the screen will show - A 00-00
- Hour display will flash, enter hour, press [#].
- Minute display will flash, enter minute, confirm with [#].
- Alarm will sound for a minute. Press [#] to stop.
- Press '**2' to fast query alarm time.
- To delete the alarm time set, press '#'
- To restore the earlier alarm time set, press '##'

Coin Counter:

- Every time you put in a coin, coin counter starts counting.
- The safe plays a sound when a coin is entered with success.
- The screen will show the value of the coin in a few seconds and flashing two times, then it will show the total amount of the coin counter in 10s.

Check the balance:

- Press [*][1], the screen will show the total value in the coin counter.
- Display will show the total value in the coin counter.
- Press [#] to exit.

Manual adjust the balance:

- Press [*][*][*][*] to enter the mode of manual adjust the balance.
- If there is money inside the safe, display will show you the balance.
- Press [*] to move the set digit and enter the number of that digit of the balance, press [*] to move to the next digit, repeat until you finished entering the balance, confirm with [#].

Reset the Balance & Password:

- Enter your password, press [#] and open the safe.
- Press 3 with 2 seconds, the balance will reset to zero.
- If you forgot the password, just remove the batteries, then it will reset to the factory default - password 000000.