



## TUULETUSIKKUNAN AUKIPITOLAITE

**ASENNUSOHJE.** Huom! Ikkunanpuite tarkoittaa samaa kuin ikkunankarmi.

1. Kiinnitä runko sisemmän ikkunan puitteeseen vaaka-alaosaan siten, että rungon kuvassa A:lla merkittu pää on 29 mm ikkunanpuitteen saranapuolta vastakkaisen puolen reunusta. Rungon tulee olla mahdollisimman tarkasti vaakasuorassa. **HUOM!** Jos ikkuna aukeaa ulospäin, tulee runko ulompaan ja tukilevy sisempään puitteeseen!
2. Pakkauksessa on kaksi T-pulttia, pidempi on leveämmälle puitteväliille ja lyhyempi kapealle. Mittaa puitteväli ja katkaise tarvittaessa T-pultti oikeaan mittaan. T-pultin tulee olla n. 30 mm lyhyempi kuin puitteväli. **HUOM.** Jos joudut katkaisemaan pultin, jätä mutteri sahauksen sisäpuolelle, jotta saat sillä oikaistua sahauksessa vaurioituneen kierteen pään! Kiinnitä tukilevy ulkopuitteeseen siten, että tukilevyn reuna on n. 40 mm puitteen reunusta.
3. Ruuvaa T-ruuvi paikalleen tukilevyyn. Painettaessa ikkunoita vastakkain T-ruuvi napsahtaa sujuvasti alumiinikiskossa olevan vastakappaleen lukituskoloon. Säädä T-ruuvi siten, että ulkopuite ei jää raolleen. Asennus on oikein tehty, kun ikkuna aukeaa ja sulkeutuu sujuvasti ja lukitusosa liikkuu kevyesti liukukiskoa pitkin. Kiristä T-ruuvi paikalleen mutterilla.
4. Säädä maksimi avautuminen ikkunalle seuraavasti: siirrä liukukiskossa oleva lukitustappi (nostamalla tapista) kiskossa kohtaan jossa ikkuna aukeaa kytkettynä enintään 100 mm. Tällöin ikkuna aukeaa sopivasti tuuletusta varten.
5. Kun haluat irrottaa ikkunat toisistaan pesun ajaksi, paina lukitushelan metallista "lusikkaa" ja vedä puitteet erilleen.

**HUOM 1!** Alasaranoidut ikkunat vaativat aina lisävarmistuksen vahingossa tapahtuvan ikkunan kokonaan aukeamisen estämiseksi. Kysy sopivaa tuotetta rautakaupoista.

**HUOM2!** Kaksi tai useampikerroksisessa rakennuksessa on käytettävä tätä aukipitolaitetta sekä ikkunan ylä- että alaosassa.

