

## Ennen käyttöä

- Varmista, että Nintendo Switch™ on päivitetty uusimpaan järjestelmän laiteohjelmistoon.
- Tämä tuote toimii vain Handheld Mode -tilassa, ja se on liitettävä Nintendo Switch™ -konsoliin toimiakseen. Tätä tuotetta ei voi käyttää TV-tilassa tai langattomana ohjaimena.
- Tätä tuotetta ei voi käyttää tiettyjen erityisesti Joy-Con™-ohjaimille valmistettujen lisävarusteiden kanssa (kuten Joy-Con Grip ja Joy-Con Charging Grip) tämän tuotteen muodon ja koon vuoksi. Älä asenna tätä tuotetta väkisin lisävarusteisiin, koska seurauksena voi olla toimintahäiriö tai vaurioita.
- Tämä tuote ei tue seuraavia ominaisuuksia: Gyroskooppi, liike-IR-kamera, kiihtyvyyssanturi, HD Rumble, HOME-painikkeen ilmoitus-LED, NFC

## Yhdistäminen

Liu'uta Split Pad Pro ylhäältä alas Nintendo Switch™ -konsolin kiskoja pitkin, kunnes kuulet napsahduksen.

Varo liikuttamasta analogisia sauvoja asennuksen aikana.

### Irrottaminen

Pidä tuotteen takana olevaa vapautuspainiketta painettuna samalla, kun liu'utat tuotetta alhaalta ylös.

Jos ohjain ei toimi kunnolla, irrota ohjain Nintendo Switch™ -konsolista ja kiinnitä se uudelleen.

Jos analogiset sauvat eivät reagoi oikein, käännä analogiset sauvat kaksi tai kolme kertaa suurissa ympyröissä kalibroidaksesi ne. Tämä prosessi toimii vain, kun tuote on liitetty Nintendo Switch™ -konsoliin ja virta on päällä.

Tämä tuote ei ole yhteensopiva "Calibrate Control Sticks" -toiminnossa Nintendo Switch™ HOME -valikossa.

## Turbo toimintojen käyttö

Turbo hold -toiminto mahdollistaa jatkuvan nopean tulituksen tms. ilman, että painiketta pitää painaa.

(Asetetus painikkeen "ASSIGN button" painaminen poistaa tämän käytöstä).

\* Ristikko-ohjain "Control Pad" (UP, DOWN, LEFT tai RIGHT) ei ole käytettävissä Turbo Hold -tilan kanssa, ja sitä voidaan käyttää vain Turbo-tilan asettamiseen.

Seuraavat painikkeet voidaan asettaa Turbo- tai Turbo Hold -tilaan:

Vasen ohjain: L Button / ZL Button / L Stick Button / FL Button Control Pad (UP / DOWN / LEFT / RIGHT)

Oikea ohjain: R Button / ZR ButtonR / R Stick Button / FR Button A Button / B Button / X Button / Y Button

Turbo mode: Paina Turbo painike alas ja sen painiketta johon haluat toiminnon asettaa. Painiketta painettaessa Turbo led valo vilkkuu. Painikkeesta irrotettaessa Turbo led valo jää palaamaan.

Turbo hold: Paina uudelleen Turbo painike alas ja painiketta johon toiminto on asetettu. Painiketta painettaessa Turbo led valo palaa. Painikkeesta irrotettaessa Turbo led valo jää vilkkumaan.

Turbo OFF: Painessasi vielä kerran Turbo painike alas ja painiketta johon toiminto on asetettu Turbo ominaisuus poistuu käytöstä. Turbo Led valo sammuu. Jos valo jää edelleen päälle tämä tarkoittaa että jossakin painikkeessa on edelleen Turbo tila aktivoituna.

Turbo OFF (kaikista painikkeista): Paina Turbo painike ja – Button (vasen ohjain) tai +Button (oikea ohjain)

### **Turbo toiminnon nopeuden muuttaminen**

Voit säätää Turbo-tilaa kolmelle eri nopeudelle.

Säädä ohjaimen (L) painikkeen turbonopeutta vasemmalla analogisella sauvalla ja säädä ohjaimen (R) painikkeen turbonopeutta oikealla analogisella sauvalla.

Samalla kun painat Turbo-painiketta, paina analogisia sauvoja ylöspäin muuttaaksesi Turbo-nopeutta seuraavassa järjestyksessä:

5 kertaa sekunnissa → 10 kertaa sekunnissa → 20 kertaa sekunnissa

Samalla kun painat Turbo-painiketta, paina analogisia sauvoja alas muuttaaksesi Turbon nopeutta seuraavassa järjestyksessä:

20 kertaa sekunnissa → 10 kertaa sekunnissa → 5 kertaa sekunnissa

\* Turbonopeus on oletusarvoisesti asetettu 10 kertaa sekunnissa.

\* Analogiset sauvat on palautettava vapaa-asentoon ennen kuin vaihdetaan seuraavalle turbonopeudelle

### **Määrittäminen**

Voit määrittää vasemman ohjaimen (L) -painiketoiminnon FL-painikkeelle tai oikean ohjaimen (R) -painiketoiminnon FR-painikkeelle.

Määritettävissä olevat painiketoiminnot:

FL Button: L Button / ZL Button / L Stick Button Control Pad (UP / DOWN / LEFT / RIGHT)

FR Button: R Button / ZR Button / R Stick Button A Button / B Button / X Button / Y Button

Määrittämisen asettaminen: Pidä Assign-painiketta painettuna ja paina samanaikaisesti painiketta, jonka haluat määrittää FL (tai FR) -painikkeelle. Määrittämysvalo (Assign led) syttyy

Määrittämisen poistaminen: Pidä Assign-painiketta painettuna ja paina samanaikaisesti FL (tai FR) -painiketta. Määrittämysvalo (Assign led) syttyy.