

LED-talonumero asennusohje

1. Tuotteessa tulee mukana sapluuna jonka mukaan merkitään seinään ruuvien reiät. Sapluunan reiät siis samoissa kohdissa kuin kirjaimessa/numerossa olevat.
2. Sen avulla tekee reiät seinään mukana tulevan pultin halkaisijan (4mm) kokoiset reiät
3. Laitetaan pultit kiinni numeroon
4. Seinään porattuihin reikiin tulee laittaa pakkasen kestävää liimatiivistemassa sen verran että reikä tulee lähes täyteen.
5. Painetaan talonumeron taustassa kiinni oleva numero kiinni reikiin.

Jos sähköjohdot porataan myös seinän läpi, on syytä varmistaa läpiviennin tiiveys myös liimatiivistemassalla.

Jos sähköjohdot viedään pintavetona, on syytä käyttää johtokoteloä tms.