

Arctic auto Qtherm haaroitussarja Haaroitussarja Qtherm moottorinlämmittimille



GARANTI

Tillverkaren har utfört en bruksgaranti på 12 månader från inköpsdatumet under förutsättning av korrekt montering och användning. Importören ansvarar inte för skador, direkta eller indirekta, som uppkommit vid montering eller som följt av montering.

Ostoppäivä / Inköpsdatum: ____/____/20____

Ostoppäivä / Inköpsplats: _____

Maahantuaja / Importör::

Suomi Trading Oy
Areenakatu 7
37570 Lempäälä

Asiakaspalvelu / Kundbetjäning (8-16):

Puh. 010 430 3490
asiakaspalvelu@suomitradng.fi

8

Sopii tuotteille:

6438014257051 Arctic auto Qtherm 500 W moottorinlämmitin ja kytkentäsarja
6438014257068 Arctic auto Qtherm 1000 W moottorinlämmitin ja kytkentäsarja
6438014257075 Arctic auto Qtherm 1500 W moottorinlämmitin ja kytkentäsarja

Sisältö:

Haaroitussarja sisätilanlämmittimen pistoketta varten. Sisältää pistokkeen sisätilanlämmittimelle (kuvasa 1), H-haaroituskappaleen (2.) ja kaapelit (3 ja 4).



1

Haaroitussarjan asennus

- 1.Varmista että ajoneuvon mahdollinen kojepistorasia ei ole verkkovirtaan kytkettyä
- 2.Etsi sisätilanlämmittimen haaroitussarjan kaapelille sopiva läpivientikohta ajoneuvon rintapelistä. Useimmissa ajoneuvoissa on valmiita läpivientejä esimerkiksi johtosarjoille. Hyödynnä valmiit läpiviennit. Jos joudut poraamaan rintapeltiin uuden reiän, varmista että pellin toisella puolella on vapaata tilaa eikä reikä osu komponentteihin tai johtosarjoihin. Reikää ei saa porata kaksoispelteihin eikä runkopalkkeihin. Suojaa poratun reiän reunat ruostesuoja -aineella.

2

RoHS   

Älä heitä käytöstä poistettua lämmitintä kotitalousjätteisiin, sillä sen osat voivat olla haitallisia ympäristölle. Släng inte värmaren i hushållsavfallet, dess delar kan vara skadliga för miljön.

TAKUU

Valmistaja myöntää tuotteelle 12 kuukauden valmistus- ja materiaalivirhetakuun ostopäivästä lukien. Takuun voimassaolo edellyttää asianmukaista asennusta ja käyttöä. Maahantuojia ei vastaa välillisistä vahingoista, suorista tai epäsuorista asennuksen aikaisista tai asennuksesta johtuvista vahingoista.

7

- 3.Installera uttaget vid benutrymmet vid passagerarsätet. Se till att det är fritt utrymme vid skruvarna och att de inte rör vid ledningar eller komponenter.
- 4.Placera förgreningen i fordonets motorutrymme. Se till att det är ett tillräckligt stort utrymme för förgreningen och de anslutna kablarna, och att de inte rör vid eller är i närheten av motorn eller rörliga delar. Se till att anslutningarna är ordentligt fastsatta och att de inte kan lossna vid vibrationer.
- 5.Installera kabeln mellan förgreningen och kupévärmaren.
- 6.Installera pansarkabeln från stötfångaren till förgreningen.
- 7.Fäst kablarna med buntband i motorutrymmets konstruktion.

6

- 3.Asenna pistorasia apukuljettajan jalkatilaan. Varmistathan että kiinnitysruuvien kohdalla on vapaata tilaa eikä ole vaaraa että ruuvit osuvat johtosarjoihin tai komponentteihin.
- 4.Asenna haaroitin ajoneuvon moottoritilaan. Huomiothan että haaroittimelle ja siihen liitettävälle kaapeleille jää riittävä tila eikä ole vaaraa että ne osuvat tai ovat liian lähellä moottoria tai liikkuvia osia. Varmistathan että tekemäsi liitokset pysyvät luja kiinni eikä ole vaaraa että ne irtoavat tärinästä.
- 5.Asenna haaroittimen ja lämmittimen välinen kaapeli
- 6.Asenna puskurilta tuleva panssarikaapeli haaroittimeen.
- 7.Kiinnitä kaapelit nippusiteillä moottoritilan rakenteisiin.
- 8.Asennus on valmis.

3

Förgreningsatts för Arctic auto Qtherm kupévärmares

Förgreningsatts för kupévärmare. Innehåller kontakt för kupévärmare (figur 1), H-stycke (2.) och kablar (3 och 4).



4

Installation

- 1.Se till att fordonets instrumentuttag inte är anslutet till nätströmmen.
- 2.Hitta en lämplig genomgång för kabeln i kupévärmarens förgreningsatts i fordonets motorutrymme. De flesta fordon har en färdig genomgång för till exempel ledningar. Använd de tillgängliga genomgångarna. Se till att det finns fritt utrymme på andra sidan motorutrymme om du måste borra ett nytt hål, och att hålet inte rör vid komponenter eller ledningar. Borra inte hål i dubbelplåten eller chassits balkar. Smörj in kanterna på det borrade hålet med rostskyddsmedel.

5