

Kiilax-metallinen suojakotelo asennusohje

Kokoa suojakotelo tasaisella alustalla.

1. Kiinnitä sivulevyt ruuvein etulevyyn, M5*16
 2. Asenna kiinnitysruuvit seinään, (ruuviväli 1025 mm) tai asenna kannatinkiskot maatalineeseen (erikseen myytävä lisävaruste).
- Huomioi suojakotelon asentamisessa ulkoyksikön puhallusaukon paikka.
3. Nosta kattoelementti suojakotelon päälle ja kiinnitä katto itseporautuvilla ruuveilla.

Maalausohje

Pulverimaalattu RAL9010 valkea,
 päällemaalaus vain liuotinpohjaisilla maaleilla.
 Varmista soveltuvuus maalikauppiaaltasi.

