

Lisäohje PW-Spa tee-se-itse-kylpytynnyrin asennukseen:



Kun tynnyrin pohjaosa on asetettu alalevyn päälle ja verhoilulaudat sovitettu urastaan alalevyyn, saattaa pohjaosan ja alalevyn väliin jäädä rako. Tämä johtuu pohjaosan joustavasta rakenteesta. **ÄLÄ KATKAISE LAUTOJA!**

HUOM! Katso ennen asennuksen aloitusta mukana seuraava video.

Asennus:

1. Nosta tynnyri pohjalevyn päälle
2. Aseta tynnyri 4 laudan varaan
3. Asenna ylempi ja alempi läpivienti letkuineen videon ohjeiden mukaan
4. Aloita lautojen asennus reikäelementistä
5. Kun kaikki laudat ja vanteet ovat paikoillaan, tarkista että pohjaosan alapinta on alalevyä vasten. Ellei, aseta sisäpuolelle sopiva paino.
Huom! Polyeteenimuovi on joustava materiaali.
6. Kun on varmistettu, että pohjaosa ja alalevy ovat vastakkain, asenna pohjaventtiili ja poistoputki

Lisäohjeita antaa tarvittaessa:

Arto Alho
Plastweld Oy
0500 262 215
arto.alho@plastweld.fi