

TICKLESS Mini – uuden sukupolven ultraäänisuoja punkkeja ja kirppuja vastaan pienille lemmikkieläimille.

TICKLESS Mini suojaa lemmikkisi tehokkaasti ilman kemikaaleja. Laite lähettää ultraääni-impulsseja, jotka ovat huomaamattomia lemmikkieläimille ja ihmisille, mutta jotka häiritsevät punkkien suunnistuskykyä. Tyylikäs ja käytännöllinen muotoilu, jonka ansiosta laitteen voi kiinnittää myös kaikkein pienimpien lemmikkien pantaan. Laite on ladattava.

Kuinka laite toimii? – Laite lähettää ultraääni-impulssisarjoja, jotka eivät ole lemmikkieläinten tai ihmisten havaittavissa, mutta häiritsevät punkkeja ja kirppuja pitäen ne pois laitteen kantoalueelta. Ympäristöystävällinen, kemikaali- ja tuoksuvapaa, täysin turvallinen käytettäväksi myös nuorilla, vanhoilla, sairailta ja tiineillä lemmikeillä. Laitteen ultraäänien kantoalue noin 3 metriä.

Ominaisuudet – Ladattava Litium-ionipolymeeriakku mikro-USB-johdolla. Erikoisvahva kiinnitys lemmikin pantaan. Laitteessa on huomiovalo.

Kuinka laitetta käytetään? – Suosittelemme että peset lemmikkisi ennen laitteen käyttöä mieluiten punkkeja ja kirppuja karkottavalla shampoolla. Tarkista myös että lemmikissäsi ei ole punkkeja kiinnittyneenä.

1. Lataa laitetta ennen käyttöönottoa vähintään kolme tuntia.
2. Kiinnitä laite lemmikin pantaan silikonilenkillä, joita on laitteen mukana kaksi kappaletta. Pienempi 10-15 mm leveille pannoille ja isompi 15 – 20 mm pannoille.
3. Laita lenkki laitteen sivukielekkeeseen, varmista että se on kunnolla kielekkeen urassa.
4. Aseta laite pannan päälle ja kiinnitä pannan ympäri toiseen kielekkeeseen. Jos laite on löysällä käytä pienempää silikonilenkkiä.
5. Ensimmäinen aktivointi: paina painiketta 2 – 3 sekuntia ja katso että punainen valo syttyy. Jotta laite toimisi mahdollisimman tehokkaasti tulisi sen olla koko ajan kiinni lemmikissä.

Huomiovalo –toiminto – paina painiketta 3 sekuntia kun laite on päällä. Huomiovalo tarkoittaa valon nopeaa vilkkumista, joka lisää lemmikkisi näkyvyyttä pimeässä. Valo sammutetaan painamalla painiketta 3 sekuntia.

Lataaminen – Tarkista lataustaso painamalla painiketta; 4 punaista merkkivaloa ilmaisee että laite toimii. Kun akun lataustaso laskee liian alas, kytkeytyy laite pois päältä. Aktivoi uudelleen latauksen jälkeen. Lataa laite sen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Akku latautuu, kun vihreä valo palaa. Täyteen latauksessa menee 4 tuntia. Vihreä valo sammuu kun laite on ladattu täyteen. Täysi lataus tarkoittaa noin 20 päivän käyttöaika. (Huomiovalo -toiminnon käyttö lyhentää normaalia käyttöaika.)

VAROITUS – Vaikka laite ei ole vedenpitävä, kestävä se hyvin kosteutta (IP31). Jos laite kastuu, tulee se kuivata välittömästi. TICKLESS Mini on tehokas laite punkkien ja kirppujen torjumiseen, mutta se ei takaa 100 % suojaa. Tehokkuus riippuu myös lemmikin turkista. Ei sovellu lemmikkiin jo kiinnittyneiden punkkien poistamiseen. Pidä laite pienten lasten ulottumattomissa. Laitteella on 12 kk takuu ostopäivästä teknisten toimintahäiriöiden varalle. Takuu ei kata väärän latauksen aiheuttamia vaurioita.

TICKLESS Mini – den nya generationens ultraljudsskydd mot fästingar och loppor. För små husdjur.

TICKLESS Mini skyddar ditt husdjur effektivt utan kemikalier. Enheten sänder ultraljudsimpulser som inte uppfattas av människor eller husdjur, men som stör fästingarnas orienteringsförmåga. Tack vare den snygga och praktiska designen kan enheten även placeras på halsband för små husdjur. Enheten ska laddas.

Hur fungerar enheten? – Den sänder ut impulserier bestående av ultraljud som inte uppfattas av husdjur eller människor, men som stör fästingar och loppor och håller de på avstånd från enhetens sändningsområde. Miljövänlig, fri från kemikalier och dofter, säker att använda även för unga, gamla, sjuka och dräktiga husdjur. Enhetens sändningsområde är cirka 3 meter.

Egenskaper - Laddningsbart Litium-ionpolymerbatteri med mikro-USB-kabel. Extra starkt fäste för husdjurets halsband. Utrustad med signallampa.

Hur används enheten? – Vi rekommenderar att du tvättar ditt husdjur med fästing- och loppavvisande schampo innan du använder produkten. Kontrollera även att ditt husdjur inte har fästingar.

1. Ladda enheten i minst tre timmar före användning.
2. Fäst enheten på husdjurets halsband med silikonband (två band ingår). Det mindre bandet är avsett för halsband med en bredd på 10–15 mm och det större bandet är avsett för halsband med en bredd på 15–20 mm.
3. Placera bandet i enhetens sidofästen, kontrollera att det sitter fast ordentligt.
4. Placera enheten på halsbandet och lägg bandet runt det andra fästet. Använd det mindre silikonbandet om enheten sitter löst.
5. Första aktivering: håll in knappen i 2–3 sekunder tills den röda lampan tänds.
Enheten ska alltid vara fäst i husdjurets halsband för att fungera så effektivt som möjligt.

Signallampa – håll in knappen i 3 sekunder då enheten redan är på. Signallampa avser att lampan snabbt blinkar så att ditt husdjur syns i mörker. Håll in knappen i 3 sekunder för att stänga av lampan.

Laddning – Kontrollera batterinivån genom att hålla in knappen; 4 röda blinkningar betyder att enheten fungerar. Stäng av enheten då batterinivån är låg. Aktivera den igen efter laddning. Ladda enheten endast med den medföljande USB-kabeln. Batteriet laddas då den gröna lampan lyser. Batteriet är fulladdat på 4 timmar. Den gröna lampan släcks då enheten är fulladdad. Användningstiden är cirka 20 dagar med full laddning. (Signallampan förkortar den normala användningstiden.)

VARNING – Även om enheten inte är vattentät klarar den av fukt (IP31). Låt enheten omedelbart torka om den blir våt. TICKLESS Mini är effektiv mot fästingar och loppor, men den ger inte ett 100 % skydd. Effekten beror även på husdjurets päls. Är inte lämplig för att avlägsna redan fastbitna fästingar. Håll enheten utom räckhåll för små barn.

Enheten har 12 månaders garanti från inköpsdatumet för tekniska funktionsstörningar. Garantin täcker inte skador som uppstått på grund av felladdning.