

LYKKE YHDISTELMÄVAUNUT

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

- ISKUNVAIMENNIN LUO MUKAVAT OLOT VAUVALLE.
- SELKÄNOJAA VOIDAAN SÄÄTÄÄ VAPAASTI ISTUVAAN TAI MAKAAVAAN ASEENTOON.
- KÄÄNNETTÄVÄN ISTUINOSAN AVULLA VAUVA VOIDAAN ASETTAA ISTUMAAN ÄITIÄ TAI TYÖNTÖSUUNTAA KOHDEN.
- SUURI KORI ON KÄYTÄNNÖLLINEN VAUVAN KANSSA ULKOILTAESSA.



EUROOPAN STANDARDI: EN1888-1:2018

TÄRKEÄÄ: LUE KÄYTTÖOHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYÄ TULEVAA TARVETTA VARTEN. KAIKKI KUVAT TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA OVAT VAIN VIITTEENÄ EIVÄTKÄ YKSITYISKOHDAT VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SAAMAASI TUOTETTA.

MAAHANTUOJA/IMPORTÖR: IP-AGENCY FINLAND OY

Rungon avaaminen



1-1



1-2



1-3

1. Kun olet ottanut rungon esille paketista, vapauta lukitus vasemmanpuolen takajalasta kuvan 1-1 mukaisesti. Vedä kahvasta ylöspäin avataksesi rungon, kuten kuvassa 1-2. Varmista, että rungon oikeanpuolen lukitus toimii, kuten kuvassa 1-3, lapsen ollessa istuimessa. Muuten runko saattaa taittua kokoon, koska toinen lukko ei ole toiminnassa.

Takarenkaiden asennus



2-1



2-2

2. Aseta takarenkkaan tappi muovisen yhdistimen reikään, kuten kuvassa 2-1. Paina yhdistävän muoviosan teräslaattaa ja toisella kädellä poista rengas, kuten kuvassa 2-2.

Eturenkaan asennus



3-1

Eturenkaan irrotus



3-2

3. Aseta etupyörän tappi muovisen yhdistimen reikään, kuten kuvassa 3-1, ja yritä vetää rengas irti testataksesi sen kiinnitys.
Paina teräslaattaa muovisessa yhdistimessä ja vedä rengas ulos toisella kädellä, kuten kuvassa 3-2.

Eturenkaan asennon lukitseminen



4

4. Kun haluat vaunujen kulkevan suorassa linjassa, aseta reikä ja nappi samalle kohdalle. Paina sitten nappia alaspäin reikään kiinnittäaksesi renkaan paikoilleen, kuten kuvassa 4. Jos haluat renkaan liikkuvan 360 astetta, vedä nappi ylös.

Kantokopan asennus



5

Etukäsinojan asennus



6

5. Aseta kantokopan kiinnike muovisen yhdistimen reikään kummallakin puolella, kuten kuvassa 5. Paina ympyrän muotoista nappia kummallakin puolella kantokoppaa ja irrota kupu.
6. Aseta etukäsinojan kiinnike muovisen yhdistimen reikiin kummallakin puolella vaunuja, kuten kuvassa 6.

Kuvun asennus



7

Kuvun irrotus



8

7. Aseta kuvun kiinnitin muovisen yhdistimen reikiin kummallakin puolella vaunuja, kuten kuvassa 7.
8. Paina ympyrän muotoista nappia reiässä ja vedä kuvun kiinnitintä ylöspäin. Irrota sitten toinen puoli samalla tavalla, kuten kuvassa 8.

Kantokopan kääntäminen



9



10

9. Paina ympyrän muotoista nappia ja vedä kantokoppaa kummaltakin sivulta, kuten kuvassa 9. Käännä sitten kantokoppa vastakkaiseen suuntaan ja asenna, kuten kuvassa 10.

Kantokopan säätäminen istuimeksi



11



12



13



14

10. Pidä kiinni vaunujen muovisesta osasta (kuten kuvassa 11) ja käännä se ylöspäin säätääksesi vaunujen rungon istuin asentoon. Kiinnitä jalkatuen kaksi solkea (kuten kuvassa 12), paina selkänöjan solkea ja vedä vyö ulos (kuten kuvassa 13) säätääksesi selkänöjan asentoa nukkuma-asennosta istuma-asentoon.
11. Paina selkänöjan solkea ja vedä tai irrota vyö säätääksesi vaunujen rungon asentoa (kuten kuvissa 13 ja 14).

Jarrun käyttäminen



15



16

12. Astu jarrun painikkeelle niin, että se kääntyy alaspäin, kuten kuvassa 15. Kohota nappia ylöspäin, kuten kuvassa 16, vapauttaaksesi jarrun.

Työntökahvan korkeuden säätäminen



17



18



19

13. Pidä kiinni työntökahvan taittonapista ja työnnä työntökahvaa, kuten kuvassa 17, säätääksesi sen korkeammalle. Työnnä työntökahvaa, kuten kuvassa 18, säätääksesi sen matalammalle. Pidä alhaalla taittonappia niin, että terästanko työntyy sisälle ja irrota napista. Liikuta kahvaa, kunnes kuulet "KA"-äänen. Korkeuden säätäminen on valmis. Korkeutta voidaan säätää viidelle eri tasolle (katso kuva 19). Seuraa yllä annettuja vaiheita vaihtaaksesi työntökahvan korkeutta.
HUOMIO: Sinun kannattaa käyttää vaunujen jarrua, kun haluat säätää työntökahvaa.

Vaunujen kasaan taittaminen



20



21



22



23

14. Säädä vaunujen runko istuin asentoon, kuten kuvassa 20. Paina toista lukitusnappia, pitele työntökahvan taittonappia pohjassa ja vedä siitä, kuten kuvassa 21. Käytä vain vähän voimaa, kunnes kuulet 'KA'-äänen. Runko on taitettu kasaan kunnolla, kun lukitusnappi on kuvan 22 mukaisessa asennossa. Oikea asento taittamisen jälkeen näkyy kuvassa 23.

Turvavyösystemin piilottaminen



22-1



22-2

15. Aseta patja nukkumakoppaan peittääksesi turvavyösystemin (katso kuvat 22-1 ja 22-2) niin, että koppaa voidaan käyttää alle 6 kuukautta vanhoille lapsille.

KUINKA KIINNITTÄÄ AUTONISTUIN VAUNUJEN RUNKOON



23-1

23-2

24

25

16. Paina punaista nappia, kuten kuvassa 23-1 ja aseta L-kirjaimella varustettu muunnin alaosan vasempaan kahvaan (kun olet autonistuimen edessä). Aseta toinen oikealle puolelle. Sitten aseta kummatkin muuntimet rungon pidikkeisiin, kunnes kuulet "KA"-äänen (katso kuva 24) ja autonistuin on kiinnitetty kunnolla runkoon. Paina ympyrän muotoista punaisella merkattua nappia ja vedä kummankin puolen muuntimista (kuten kuvassa 25) irrottaaksesi autonistuimen.

1, Sopiva ikäluokka: 0-36 kuukautta

2, Vaunujen rungon kuorman maksimipaino: 15KG

3, Turvavyön käyttäminen:



- Aseta kummatkin soljet reikään, kuten yläpuolen kuvassa.
- Paina punaista nappia avataksesi turvavyön.
- Paina nappeja kummallakin sivulla, jos haluat säätää turvavyötä.

Varoitus

PIDÄ KAUKANA TULESTA

1. Eurooppalainen standardi: EN1888-1:2018
2. Tämä vaunujen runko sopii yhdelle 0-36 kuukauden ikäiselle lapselle ja kuorman paino saa olla maksimissaan 15kg.
3. Tämä vaunujen runko sopii lapselle, joka ei pysty istumaan omillaan ilman apua, pyörimään tai nostamaan itseään käsien ja jalkojen varaan.
Lapsen maksimipaino: 9kg.
4. VAROITUS! Älä koskaan jätä lastan ilman vahtimista.
5. VAROITUS! Älä anna lapsesi leikkiä tällä tuotteella.
6. Kaikki työntökahvaan ja/tai selkänöjan takaosaan ja/tai vaunun sivuille kiinnitetty paino vaikuttaa vaunujen tasapainoon.
7. Lisätyn patjan paksuus saa olla enintään 25mm.
8. Korin kuorman maksimipaino on 3kg.
9. Taskun kuorman maksimipaino on 100g.
10. Parkkitoiminnon täytyy olla päällä, kun lapsi asetetaan vaunuihin tai otetaan pois vaunuista.
11. VAROITUS! Varmista, että kaikki lukitusmekanismit ovat lukittuneet kunnolla ennen käyttöä.
12. VAROITUS! Tarkista, että kopan runko, istuinosa tai autonistuimien ovat kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
13. VAROITUS! Istuma-asento ei sovi alle 6 kuukauden ikäisille lapsille.
14. Vain vaunukorimalli on sopiva alle 6 kuukautisille lapsille.
15. VAROITUS! Käytä aina turvavöitä
16. Rajoitettu tasaisella käyttöön ilman vaaraa.
17. VAROITUS! Nämä vaunut eivät sovi juoksuun tai luisteluun.
18. VAROITUS! Vältä vahinkoja varmistamalla, että lapsi ei ole lähellä tuotetta sen kokoamisen tai kasaan taittamisen aikana.
19. Vain valmistajan tai jälleenmyyjän myymiä tai suosittelemia vaihto-osia sekä lisäosia on sallittua käyttää.
20. Yhdessä autonistuimen kanssa käytettynä tämä vaunu ei korvaa sänkyä tai kehtoa. Jos lapsesi haluaa nukkua, hänet tulisi asettaa sopivaan vaunukoriin, sänkyyn tai kehtoon.

Tärkeää – Säilytä ohjekirja tulevaa käyttöä varten.

Huolto

- 1, Kun kangasosat täytyy puhdistaa, käytä haraa niiden puhdistamiseen.
- 2, Käytä pehmeää kosteaa kangasta rungon ja muoviosien puhdistamiseen.
- 3, Älä koskaan käytä happamia pesuaineita rungon tai muoviosien puhdistamiseen.
- 4, Käytä pehmeää kosteaa kangasta rungon ja muoviosien puhdistukseen säännöllisesti.
- 5, Vaihda rikkiäiset osat heti.