

Lataussäätimen kytkentä kun käytössä 1 aurinkopaneeli.

Kuva alla



Lataussäätimen kytkentä kun käytössä 2 aurinkopaneelia.

Kuva alla

