

Pro Taloustikas

Käyttöohje



SUOMITRADING.fi
Realparkinkatu 12,
37570 Lempäälä
+358 (0)10 430 3490

Pro Taloustikas 4-askelmaninen

ID: 103246945

Pro Taloustikas 5-askelmaninen

ID: 103246949

Pro Taloustikas 6-askelmaninen

ID: 103246955

Varoitukset ja turvallisuusohjeet:

- Tikkailta putoamisen vaara
- Lue käyttöohjeet ennen kuin otat tikkait käyttöön.
- Tarkasta tikkait aina toimituksen jälkeen. Ennen jokaista käytökertaa tarkista silmämäärisesti, etteivät tikkait ole vaurioituneet ja niiden käyttö on turvallista. Älä käytä vaurioituneita tikkaita.
- Suurin sallittu kokonaiskuorma 150 kg.
- Älä käytä tikkaita epätasaisella tai epävakaalla pohjalla.
- Älä kurottele.
- Älä pystytä tikkaita märälle tai liukkaalle alustalle.
- Käyttäjien enimmäismäärä: 1 henkilö.
- Älä nouse tikkaita tai laskeudu tikkailta kuin rintamasuunta tikkaita kohti.
- Pidä tikkasta tiukasti kiinni, kun nouset tai laskeudut. Tikkailta työskennellessäsi pidä niistä kiinni tai huolehdii varotoimista.
- Vältä tikkailta työtehtäviä, jotka aiheuttavat tikkaisiin sivuttaiskuomitusta, kuten sivuttaista poraamista rakenteeseen.
- Älä kannata tarvikkeita, jotka ovat raskaita tai vaikeita käsitellä tikkaita käytettäessä.
- Älä käytä tikkaiden käyttöön sopimattomia jalkineita.
- Älä käytä tikkaita, jos kuntosi ei sovellu tikkaiden käyttöön. Jotkin sairaudet tai lääkitykset tai päälymystila voivat tehdä tikkaiden käytöstä vaarallista.
- Älä työskentele tikkailta pitkiä aikoja, vaan pidä säännöllisesti taukoja. (Väsymys aiheuttaa riskin.)
- Estä tikkaiden vaurioituminen kuljetuksen aikana esimerkiksi huolehtimalla kiinnityksestä, ja varmista, että tikkait on sijoitettu siten, etteivät ne vaurioi.
- Varmista tikkaiden soveltuvuus käyttötarkoitukseen.
- Älä käytä puhdistamattomia tikkaita, joissa on esimerkiksi märkää maalia, mutaa, öljyä tai lunta.
- Älä käytä tikkaita ulkona huonossa säässä, kuten kovassa tuulessa.
- Tikkaiden ammattikäytössä on tehtävä riskien arvionti, jossa otetaan huomioon käyttömaan lainsäädäntö.
- Kun asetat tikkait paikalleen, ota huomioon törmäysriskit esimerkiksi jalankulkijoiden, ajoneuvojen tai ovien kanssa.

Lukitse ovet ja ikkunat työskentelyalueella, jos se on mahdollista. Älä lukitse häitäuloskäynejä.

- Tunnista mahdolliset sähköön liittyvät riskit työskentelyalueella, kuten ilmajohdot ja näkyvillä olevat sähkölaitteet. Älä käytä tikkaita mikäli työskentelyalueella on jännitteeseen liittyvä riski.
- Käytä sähköä johtamattomia tikkaita jännitteelliseen sähkötyöhön.
- Älä käytä tikkaita siltana.
- Älä tee tikkaisiin muutoksia.
- Älä liikuta tikkaita niillä seistessäsi.
- Varo tuulta ulkokäytössä.
- Älä astu vapaasti seisovilta sivulta tikkailta sivuun toiselle tasolle.
- Avaa tikkaita kokonaan ennen käyttöä.
- Käytä tikkaita vain rajoittajien ollessa paikoillaan.
- Vapaasti seisovia tikkaita ei saa käyttää nojatikkaina.

Säännöllisessä tarkastuksessa on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Tarkistetaan, että sivutuet tai sivut eivät ole väännyneet, kaareutuneet, kiertyneet, lommoutuneet, halkeilleet, ruostuneet tai lahonneteet.
- Tarkistetaan, että muiden osien kiinnityspisteiden ympärillä olevat sivutuet tai sivut ovat hyväkuntoiset.
- Tarkistetaan, että kiinnikkeet (yleensä niitit, ruuvit tai pultit) eivät ole puuttuvia, löystyneitä tai ruostuneita.
- Tarkistetaan, ettei pienoja tai askelmia puutu eivätkä ne ole löystyneet, liian kuluneita, ruostuneita tai vaurioituneita.
- Tarkistetaan, että etu- ja takaosien väliset nivelet eivät ole vaurioituneet, löystyneet tai ruostuneet.
- Tarkistetaan, että lukitus on vaakatasossa pitävä eikä tukipuolen sivutukia ja kulmarautoja puutu tai ole taipunut, löystynyt, ruostunut tai vaurioitunut.
- Tarkistetaan, ettei pienojen hakoja puutu tai ole vaurioitunut, löystynyt tai ruostunut ja että pienat saa kiinnitettyä niihin kunnolla.
- Tarkistetaan, ettei ohjainkiinnikkeitä puutu tai ole vaurioitunut, löystynyt tai ruostunut ja että ne kiinnityvät sivutukeen kunnolla.
- Tarkistetaan, ettei liukuesteitä tai päätyosia puutu eikä ole löystynyt, kulunut liikaa, ruostunut tai vaurioitunut.
- Tarkistetaan, että tikkait ovat kauttaaltaan puhtaat (eikä niissä ole esim. likaa, mutaa, maalia, öljyä tai rasvaa).
- Tarkistetaan, että mahdolliset lukitushaat eivät ole vaurioituneet tai ruostuneet ja että ne toimivat oikein.
- Tarkistetaan, että mahdollisesta tasosta ei puutu osia tai kiinnikkeitä eikä se ole vaurioitunut tai ruostunut.

Mikäli yksikään edellä mainituista tarkistettavista kohteista ei läpäise tarkistusta, tikkaita EI saisi käyttää.

Pro Step Ladder

User manual



SUOMITRADING.fi
Reipäkkinkatu 12,
37570 Lempäälä
+358 (0)10 430 3490

Pro 4-step ladder

ID: 103246945

Pro 5-step ladder

ID: 103246949

Pro 6-step ladder

ID: 103246955

Warnings and safety instructions:

- Danger of falling from the ladder
- Read the instructions for use before using the ladder.
- Always check the ladder after delivery. Before each use, visually check that the ladder is not damaged and that it is safe to use. Do not use a damaged ladder.
- Maximum permitted total load 150 kg.
- Do not use the ladder on uneven or unstable ground.
- Don't reach out.
- Do not set up the ladder on a wet or slippery surface.
- Maximum number of users: 1 person.
- Do not go up the ladder or descend from the ladder if your frontal direction is towards the ladder.
- Hold the ladder firmly when going up or down. When working on a ladder, hold on to it or take precautions.
- Avoid working on a ladder that causes a lateral load on the ladder, such as lateral drilling into the structure.
- Do not carry items that are heavy or difficult to handle when using the ladder.
- Do not wear footwear that is not suitable for use on ladders.
- Do not use a ladder if your condition is not suitable for using a ladder. Some illnesses or medications or a state of intoxication can make using a ladder dangerous.
- Do not work on the ladder for long periods of time, but take regular breaks. (Fatigue poses a risk.)
- Prevent the ladder from being damaged during transport, for example by taking care of the fastening, and make sure that the ladder is placed in such a way that it will not be damaged.
- Make sure the ladder is suitable for the purpose of use.
- Do not use uncleaned ladders with, for example, wet paint, mud, oil or snow.
- Do not use the ladder outside in bad weather such as strong wind.
- In the professional use of ladders, a risk assessment must be carried out, which takes into account the legislation of the country of use.
- When placing the ladder in place, take into account the risks of collisions with pedestrians, vehicles or doors, for example. Lock doors and windows in the work area if possible. Do not

lock emergency exits.

- Identify potential electricity-related risks in the work area, such as overhead wires and visible electrical equipment. Do not use a ladder if there is a voltage-related risk in the working area.
- Use non-conductive ladders for live electrical work.
- Don't use the ladder as a bridge.
- Do not make any changes to the ladder.
- Do not move the ladder while standing on it.
- Watch out for the wind when using it outdoors.
- Do not step from free-standing ladders to the side to the second level.
- Open the ladder completely before use.
- Use the ladder only when the restraints are in place.
- Free-standing ladders must not be used as support ladders.

The following points must be taken into account in the regular inspection:

- It is checked that the side supports or the sides are not twisted, curved, twisted, dented, cracked, rusted or rotten.
- We check that the side supports or sides around the attachment points of other parts are in good condition.
- We check that the fasteners (usually rivets, screws or bolts) are not missing, loose or rusted.
- We check that there are no bits or steps missing and that they are not loose, excessively worn, rusted or damaged.
- Check that the joints between the front and rear parts are not damaged, loose or rusted.
- It is checked that the locking is horizontal and that the side supports and angle rails on the support side are missing or bent, loose, rusted or damaged.
- It is checked that the little hooks are not missing or damaged, loose or rusted and that the little ones can be attached to them properly.
- It is checked that the guide fasteners are not missing or damaged, loose or rusted and that they are attached to the side support properly.
- It is checked that no sliding barriers or end parts are missing and are not loose, excessively worn, rusted or damaged.
- We check that the ladder is completely clean (and does not have, for example, dirt, mud, paint, oil or grease).
- It is checked that any locking latches are not damaged or rusted and that they work correctly.
- It is checked that the possible platform is not missing parts or fasteners and that it is not damaged or rusted.

If none of the items mentioned above pass the check, the ladder should NOT be used.

Pro ekonomisk stege

Bruksanvisning



SUOMITRADING.fi
Realparkinkatu 12,
37570 Lempäälä
+358 (0)10 430 3490

Pro 4-stegs ekonomisk stege

ID: 103246945

Pro 5-stegs ekonomisk stege

ID: 103246949

Pro 6-stegs ekonomisk stege

ID: 103246955

Varningar och säkerhetsanvisningar:

- Risk för att falla ned från stegen
- Läs instruktionerna innan du använder stegen.
- Kontrollera stegen efter leverans. Kontrollera följande före varje användning
 - stegen är inte skadad och kan användas utan risk. Använd inte skadade stegar.
 - Högsta tillåtna totalbelastning är 150 kg.
 - Använd inte stegen på ojämnt eller instabilt underlag.
 - Sträck dig inte för långt ut.
 - Ställ inte upp stegen på vått eller halt underlag.
 - Maximalt antal användare: 1 person.
 - Håll brösten riktad mot stegen när du kliver på eller av den.
 - Håll i stegen ordentligt när du kliver på eller av den. Vid arbete på stegen, håll fast i den eller vidta försiktighetsåtgärder.
 - Undvik arbete på stegen som orsakar sidobelastningar på stegen, t.ex. borrning vid sidan om stegen.
 - Bär inte tillbehör som är tunga eller svåra att hantera när du använder stegen.
 - Använd inte skor som är olämpliga för stegar.
 - Använd inte stegen om du är i olämpligt skick för att använda den. Vissa sjukdomar eller mediciner samt berusning kan göra det farligt att använda stegen.
 - Arbeta inte på stegen under långa perioder utan ta regelbundna pauser. (Trötthet utgör en risk.)
 - Förhindra skador på stegen under transport, t.ex. genom att ta hand om förankringen, och se till att stegen är placerad på ett sådant sätt att den inte skadas.
 - Kontrollera att stegen är lämplig för avsedd användning.
 - Använd inte stegar som inte har rengjorts, t.ex. om det finns våtfärg, lera, olja eller snö på dem.
 - Använd inte stegen utomhus vid dåligt väder, t.ex. kraftig vind.
 - Vid yrkesmässig användning av stegen måste en riskbedömning utföras, med hänsyn till lagstiftningen i det land där stegen används.

- Vid placering av stegen, ta hänsyn till risken för kollision med fotgängare, fordon eller dörrar. Lås om möjligt dörrar och fönster i arbetsområdet. Lås inte nödutgångarna.
- Identifiera potentiella elektriska faror i arbetsområdet, t.ex. luftledningar och synlig elektrisk utrustning. Använd inte stegen om det finns risk för elspänning i arbetsområdet.
- Använd en icke-ledande stege vid arbete som involverar elspänning.
- Använd inte stegen som en bro.
- Gör inga ändringar på stegen.
- Flytta inte stegen när du står på den.
- Se upp för vind vid användning utomhus.
- Gå inte från en fristående stege åt sidan till en annan plattform.
- Öppna stegen helt före användning.
- Använd stegen endast när begränsarna är på plats.
- Stegen får inte användas som en lutande stege.

Den regelbundna inspektionen måste ta hänsyn till följande punkter:

- Kontrollera att sidostöden eller sidorna inte är vridna, böjda, sneda, buckliga, spruckna, rostiga eller ruttna.
- Kontrollera att sidostöden eller sidorna runt de andra delarnas fästpunkter är i gott skick.
- Kontrollera att fästen (vanligtvis nitar, skruvar eller bultar) inte saknas, sitter löst eller är rostiga.
- Kontrollera att inga stegpinnar fatts och att de inte är lösa, för slitna, korroderade eller skadade.
- Kontrollera att fogarna mellan de främre och bakre delarna inte är skadade, lösa eller rostiga.
- Kontrollera att låset håller och att sidostöd och hörnbeslag inte saknas eller är böjda, lösa, rostiga eller skadade.
- Kontrollera att stegpinnarnas fästen inte saknas, är skadade, lösa eller rostiga och att stegpinnarna kan fästas ordentligt.
- Kontrollera att styrfästena inte saknas, är skadade, lösa eller rostiga och att de sitter fast ordentligt på sidostödet.
- Kontrollera att inga halkskydd eller ändstycken saknas, är lösa, slitna, rostiga eller skadade.
- Kontrollera att stegen är helt ren (t.ex. fri från smuts, lera, färg, olja eller fett).
- Kontrollera att eventuella låshakar inte är skadade eller rostade och att de fungerar korrekt.
- Kontrollera att inga delar eller fästelement saknas från plattformen (om det finns en) och att den inte är skadad eller rostad.

Om något av ovanstående upptäcks ska stegen INTE användas.