



Lasten yövalaisin

nattlampa för barn

children's night light

Kissa / Katt / Cat ID: 103421599


Pöllö / Uggla / Owl ID: 103421597



	103421597	103421599
LED-valot (kpl)/ LED-lampor (st) / LED lights (pcs)	4	6
Valon väri / Ljus färg / Light color	RGB, 5500-6000K	RGB, 3000K
Kirkkaus / Ljusstyrka / Brightness	2,46-34,19 lm	2.46-34.19 lm
Teho / Effekt / Power	0,3 W	1 W
IP-luokka / IP-klass / IP class	IP20	IP20
Virtalähde / Kraftkälla / Power source	3 x AAA	3 x AAA
Paino / Vikt / Weight	180 g	110 g
Materiaali / Material / Material	ABS + silicone	ABS + silicone
Takuu (vuotta) / Garanti (år) / Warranty (years)	2	2



Virtapainike / Strömknapp / Switch Button
AAA paristolokero / AAA batterifack /
AAA battery position



Tapustointo / Klappfunktion
/ Pat switches

Kiinteät LED-valot, 4 kpl / Fasta LED-lampor, 4 st / Built-in 4 leds

KÄYTTÖOHJE

On/Off virtapainike:

- Paina virtapainiketta, jolloin pehmeä valkoinen valo syttyy.
- Taputa lamppua kerran aktivoitaksesi automaattisen väri vaihtotilan. Taputa lamppua uudelleen sammuttaaksesi valon. Taputa kolmannen kerran sytyttääksesi pehmeän valkoisen valon takaisin päälle.
- Kun painat virtapainiketta toisen kerran, pehmeä valkoinen valo syttyy uudelleen. Taputa lamppua 1–9 kertaa muuttaaksesi valon väriä järjestyksessä: punainen, sininen, vihreä, keltainen, violetti, syaani, valkoinen, valo pois, pehmeä valkoinen.
- Paina virtapainiketta kolmannen kerran sammuttaaksesi valon.

Virransäästötila:

- Kun valo sammutetaan taputusmoodilla, lamppu on edelleen aktiivinen staattisella virralla. Säästäaksesi akun virtaa, sammuta valaisin virtapainikkeesta tai irrota patteri, kun lamppua ei käytetä.

Automaattinen sammutus:

- Jos toimintaa ei ole yhteen tuntiin, valo sammuu automaattisesti. Se alkaa toimia uudelleen, kun taputat lamppua.

KIERRÄTYS

Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Kun tuote poistetaan käytöstä, se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen.

BRUKSANVISNING

Knapp för På/Av-omkopplare:

- Slå på huvudomkopplaren först, då tänds ett mjukt vitt ljus.
- Tryck på lampan en gång för att aktivera det automatiska färgskiftande ljuset. Tryck på lampan igen för att stänga av ljuset. Tryck på lampan en tredje gång för att tända det mjuka vita ljuset igen.
- När du slår på huvudomkopplaren en andra gång tänds det mjuka vita ljuset igen. Tryck på lampan 1–9 gånger för att ändra ljusets färg i följande ordning: röd, blå, grön, gul, lila, cyan, vit, av, mjukt vitt.
- Slå på huvudomkopplaren en tredje gång för att stänga av ljuset.

Spara Batteri:

- När ljuset stängs av med klapp-läget är lampan fortfarande aktiv med statisk ström. För att spara batteri, stäng av huvudomkopplaren eller ta ut batteriet när du inte använder lampan.

Automatisk Avstängning:

- Om ingen operation sker inom 1 timme, stängs ljuset av automatiskt. Det börjar fungera igen när du klappar på lampan.

ÅTERVINNING

Släng inte produkten med hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

INSTRUCTIONS

Button On/Off Switch:

- Turn on the master switch first, and a soft white light will turn on.
- Pat the lamp once to activate the automatic color-changing mode. Pat it again to turn the light off. Pat it a third time to turn the soft white light back on.
- When you turn on the master switch for the second time, the soft white light will turn on again. Pat the lamp from the 1st to the 9th time to change the light color sequentially: Red, Blue, Green, Yellow, Purple, Cyan, White, Light Off, and Soft White.
- Turn on the master switch for the third time to turn the light off.

Saving Battery Power:

- When the light is turned off by the pat mode, the lamp is still active with a static current. To save battery power, please turn off the master switch or remove the battery when the lamp is not in use.

Automatic Shutoff:

- If there is no operation for 1 hour, the light will automatically turn off. It will start working again when you pat the lamp.

RECYCLING

Do not dispose the item with domestic waste. When you discard the item, use special collection point for electrical and electronic equipment

SUOMITRADING

Suomi Trading Oy

Realparkinkatu 12, 37570 Lempäälä

asiakaspalvelu@suomitrading.fi