

OPAL

User Manual

Terrace heater 1kW with rubber cord (ADS756)



English

Finnish

Swedish

USER MANUAL (GB)

1. ⚠ WARNING

1.1 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

1.2 ⚠ WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.

1.3 Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

1.4 Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

1.5 CAUTION-some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

2. Introduction

2.1 Read through these instructions and safety regulations before use. Please also save the instructions in case you need to remind yourself of the terrace heater's function in future.

3. Technical specifications

MOD	ADS756
Voltage/frequency	220-240V~ 50Hz
Power rating	1000W
Dim	1045X50X67 mm
Weight	1.7 Kg

3.1 The device requires a minimum of 5A fuse.

3.2 The mains cord must only be replaced by the manufacturer or a qualified service engineer!

4. Safety regulations

4.1 The terrace heater is not suitable for use outdoors in damp weather, in bathrooms or in other wet or damp environment.

4.2 Please noted that the terrace heater can become very hot, therefore, should be placed at a safe distance from flammable objects such as furniture, curtains and similar.

4.3 Do not cover the terrace heater.

4.4 The mains cord must only be replaced by the manufacturer or a qualified service engineer!

4.5 Heater cannot be located directly below a socket-outlet.

4.6 Do not connect the terrace heater to other equipment which can automatically switch

the device on.

4.7 The terrace heater must not be placed in rooms where flammable liquids or gases are used or stored.

4.8 If an extension cord is used, it must be as short as possible and always be fully extended.

4.9 You must not connect other appliances to the same mains socket as the terrace heater.

4.10 The heater can't be used by the handicapped or people without experience and common sense include children. If they need to use, must be under guide.

5. Installation


5.1 The terrace heater must be permanently installed. And following instructions must be observed:

Requirement of mount the terrace heater: It must be mounted horizontally on a solid surface and at a safe distance from wet environments and flammable objects.

Warning: The heater can't be fixed on ceiling.



5.2 The method of fixing screw.



6. Connect the terrace heater to the mains

This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2002/96/EC in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

For further information, please contact your local or regional authorities.

Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.

KÄYTTÖOHJE (FI)

1. ⚠ VAROITUS

1.1 Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset, sekä henkilöt joilla on puutteelliset henkiset tai fyysiset kyvyt tai puutteellinen toimintakyky, he saavat käyttävät laitetta riittävän valvonnan alaisina ja mikäli ovat saaneet riittävistä ohjeistusta laitteen turvallisesta käytöstä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.

1.2 ⚠ VAROITUS: Älä peitä laitetta, jotta se ei ylikuumene.

1.3 Alle 3-vuotiaita lapsia ei tule päästää laitteen läheisyyteen ilman jatkuvaa valvontaa.

1.4 Lapset, jotka ovat vähintään kolme- mutta alle kahdeksanvuotiaita saavat sammuttaa ja käynnistää laitteen, mikäli laite on asennettu normaaliin käyttöasentoon ja lapsia valvotaan tai heille on annettu riittävä ohjeistus laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit. Lapset, jotka ovat vähintään kolme- mutta alle kahdeksanvuotiaita eivät saa kytkeä laitteen virtakaapelia pistorasiaan, säätää, puhdistaa tai huoltaa laitetta.

1.5 VAROITUS: Tiety lämmittimen osat voivat olla erittäin kuumia ja aiheuttaa palovammoja. Laitteen käytössä on noudatettava erityistä varovaisuutta, jos lähellä on lapsia tai muutoin erityishuomiota vaativia henkilöitä.

2. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet läpi. Säilytä ohjeet mahdollista myöhempiä käyttöä varten.

3. Tekniset tiedot

Tyyppi	ADS756
Jännite	220-240V~ 50Hz
Teho	1000W
Mitat	1045X50X67 mm
Paino	1.7 Kg

3.1 Laite vaatii vähintään 5A sulakkeen.

3.2 Liitosjohdon saa korjata/vaihtaa ainoastaan valtuutettu korjaaja.

4. Turvallisuus ohjeet

4.1 Älä käytä lämmitintä ulkona kosteassa säässä, kylpyhuoneessa tai muissa kosteissa olosuhteissa.

4.2 Huomioi, että lämmitin lämpenee erittäin kuumaksi ja pitää siksi asentaa turvallisen välimatkan päähän helposti syttyvistä materiaaleista, kuten verhoista ja vastaavista.

4.3 Älä peitä lämmitintä.

4.4 Älä asenna lämmitintä pistorasian välittömään läheisyyteen.

4.5 Lämmitintä ei saa sijoittaa huoneeseen missä käytetään tai säilytetään helposti syttyviä nesteitä tai kaasua.


4.6 Mikäli käytät jatkojohtoa, pitää sen olla mahdollisimman lyhyt ja täysin suoristettu.

4.7 Älä kytke muita sähkölaitteita samaan pistorasiaan lämmittimen kanssa.

5. Asennus


5.1 Lämmitin pitää asentaa kiinteästi seuraavat ohjeet huomioiden:

aenna lämmitin vaakasuoraan kiinteälle pinnalle kosteudelta suojattuun paikkaan. Kts. Kuva.




Varoitus: Lämmitintä ei voi kiinnitetään kattoon.

5.2 Kiinnitysruuvien asennus



6. Kytke terassilla lämmittimen sähköverkkoon



Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkaromun jätteidenlajittelumerkki. (SER) Tämä tarkoittaa, että tätä tuotetta täytyy käsitellä Euroopan Direktiivi 2002/96/EC mukaisesti, ja kierrättää tai purkaa mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen. Kysy lisätietoja paikallisilta tai alueellisilta viranomaisilta. Elektroniikkatuotteet, joita ei lajitella ja kierrätetä asiallisesti, ovat mahdollinen uhka ympäristölle ja ihmisten terveydelle niissä olevien vaarallisten aineiden vuoksi.

BRUKSANVISNING (SE)

1. ⚠ WARNING

1.1 Apparaten kan användas utav barn från 8 år och uppåt, även personer med reducerad fysisk, sinnes eller mental förmåga får om de har fått instruktioner, blivit övervakade samt förstår riskerna med att använda apparaten också använda den. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll apparaten ska inte göras utav barn utan översyn.

1.2 ⚠ WARNING: För att undvika överhettning, täck inte över värmeelementet.

1.3 Barn under 3 år ska hållas borta från apparaten om de inte är konstant övervakade.

1.4 Barn mellan 3 och 8 års ålder ska bara använda on/off-brytaren ifall den har installerats och placerats i sitt normala läge, samt att de har fått övervakning och instruktioner kring hur man använder apparaten på ett säkert sätt och också förstår riskerna som apparaten medför. Barn mellan 3 och 8 års ålder ska inte sätta i kontakten, justera/rengöra apparaten eller utföra användarunderhåll.

1.5 VARNING-vissa delar utav apparaten kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Särskild hänsyn måste tas när barn eller andra utsatta personer är i närheten.

2. Inledning

2.1 Läs den här bruksanvisningen noga innan du börjar använda din värmare, och använd värmaren på rätt sätt. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe för framtida bruk.

3. Tekniska specifikationer

MOD.	ADS756
Spänning/frekvens	220-240V ~ 50Hz
Effekt:	1000W
Storlek på värmaren	1045X50X67 mm
Vikt	1.7 Kg

3.1 Om sladden av värmaren är skadad måste den repareras av tillverkaren eller ett serviceställe.

4. Särskilda säkerhetsföreskrifter

4.1 Värmefläkten är inte lämplig för användning utomhus i fuktigt väder, i badrum eller i andra våta eller fuktiga utrymmen.

4.2 Observera att värmefläkten kan bli mycket het och bör därför placeras på ett säkert avstånd från brännbara föremål som möbler, gardiner och liknande.

4.3 Täck inte värmefläkten.

4.4 Placera inte värmefläkten direkt under ett vägguttag.

4.5 Anslut inte värmefläkten med en på/av-timer eller annan utrustning som automatiskt kan slå på enheten.

4.6 Värmefläkten får inte placeras i utrymmen där brandfarliga vätskor eller gaser används eller förvaras.

4.7 Om du använder en förlängningskabel ska den vara så kort som möjligt och alltid vara helt utdragen.

4.8 Andra apparater får inte anslutas till samma eluttag som värmefläkten.


4.9 Värmaren får inte användas i badrum, duschkabin eller i omedelbara närheten av en simbassäng.

4.10 Se till att värmaren alltid är under övervakning. Håll barn och djur på ett säkert avstånd från den.

4.11 Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga, nedsatt känsel sinne eller med brist på erfarenhet och kunskap, såvida de övervakas eller får instruktioner angående användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

5. Om fläkt-/infravärmaren skall vara faststallerad, måste följande instruktioner följas


5.1 Ställ värmefläkten så att den står upprätt på ett fast underlag och på ett säkert avstånd från våta miljöer och brännbara föremål.



Anslut fläkt-/strålningsvärmaren till elnätet.

Värmeelementet ska vara fäst nedåt.

5.2 Metoder för att installera skruvarna.



6. Avfallshantering

Skyddande av miljön
Elektroniskt avfall bör inte kastas med hushållsavfall. Vänligen återvinn där faciliteter återfinns. Kontrollera med Era lokala myndigheter för råd om återvinning.