

**TÄRKEÄÄ!
LUE ENNEN
AMPUMISTA!**

Korvaa kaikki aiemmat ohjeet.

Nro 8225 versio 0519



SPORTSMAN-SARJAN JOUSIMÄNTÄTOIMISET ILMA-ASEET, KÄYTTÖOPAS



ERITTÄIN TÄRKEÄÄ:

Älä viritä ilma-asetta ennen kuin olet lukenut varoitukset, käyttöoppaan ja muun aseeseen liittyvän painetun materiaalin. Asiaton käyttö mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vahinkoja. Saat enemmän irti ilma-aseesta, kun uhraat pari minuuttia käyttöoppaan lukemiseen.



VAROITUS:



Lue käyttöopas ennen käyttöä. Ilma-ase on tarkoitettu vain aikuisen käyttöön. Aikuisten ilma-aseet ovat erityisen luokan ruudittomia aseita. Niissä voi olla erittäin herkkä liipaisinmekanismi, joka voi lauaeta, jos ase pudotetaan tai se saa iskun eikä varmistin ole kytketty päälle. Tämän luokan aseet on tarkoitettu kokeneille aikuisille, jotka ymmärtävät, miten asetta käytetään oikein. Ilma-aseet eivät ole leluja. Asiaton käyttö voi johtaa vakavaan vammaan tai kuolemaan. Luoti on vaarallinen jopa 412 metrin päässä.



VAROITUS: ÄLÄ HEILUTTELE TAI ESITTELE ILMA-ASETTA JULKISELLA PAIKALLA – SE VOI HÄMMENTÄÄ IHMISIÄ JA OLLA KIELLETTYÄ LAISSA. POLIISI JA MUUT VOIVAT LUULLA, ETTÄ KYSEESSÄ ON TULIASE. ÄLÄ MUUTA ILMA-ASEEN VÄRITYSTÄ JA MERKINTÖJÄ NIIN, ETTÄ SE NÄYTTÄÄ TULIASEELTA. SE ON VAARALLISTA JA MAHDOLLISESTI LAITONTA.

Jälleenmyyjä: Tämä käyttöopas on annettava asiakkaalle ostohetkellä. Käyttäjää kehoitetaan säilyttämään käyttöopas ja muut liittyvät ohjeet myöhempää tarvetta varten. Toimita ohjeet eteenpäin, jos lainaat tai myyt ilma-aseen eteenpäin.



ERITYISET VAROITUKSET



ILMA-ASEEN KÄSITTELYN KULTAINEN SÄÄNTÖ:

Pidä piippu aina osoitettuna turvalliseen suuntaan.

• ERITYISET VAROITUKSET

Aikuisten ilma-aseet ovat erityisen luokan ruudittomia pistooleita ja niissä voi olla liipaisin, joka on säädetty alle 1 kiloon. Ne voivat pudotessaan lauetta eikä niissä välttämättä ole liipaisinkaarta tai varmistinta. Nämä ominaisuudet löytyvät ilma-aseesta vaativammille ilma-aseen käyttäjille. Niissä on yleensä erityisen herkkä liipaisinmekanismi, joiden liipaisin laukeaa huomattavasti pienemmästä voimasta kuin tavallisissa ilma-aseissa. Tämän luokan aseet on tarkoitettu kokeneille aikuisille, jotka ymmärtävät, miten asetta käytetään oikein. Ampujien ja sivullisten on aina käytettävä suojalaseja.

• VIRITÄ VAROVASTI

Ilma-aseen viritysmekanismi voi sulkeutua äkillisesti, jos se vapautetaan vahingossa. Se voi johtaa henkilövahinkoihin tai ilma-aseen vaurioitumiseen. Älä käytä liikaa voimaa viritäessäsi ilma-asetta.

Suorita viritys tasaisella liikkeellä ja hidasta viritysliikkeen lopussa. Älä anna ilma-aseen pamahtaa kiinni.

• ÄLÄ KOSKETA LIIPAISINTA, KUN PIIPUN PERÄPÄÄ ON AUKI

Peräpää voi sulkeutua äkillisesti, jos liipaisin laukeaa.

• KOHTELE KAIKKIA ILMA-ASEITA LADATTUJEN TAVOIN.

Noudata turvallisia ilma-aseen käsittelymenetelmiä. Muista, että väärin käytetty ilma-ase on vaarallinen.

• ÄLÄ KOSKAAN LUOTA VARMISTIMEEN.

Varmistimet ovat mekaanisia laitteita, jotka voivat pettää. Turvallista käsittelyä ei korvaa mikään.

• ÄLÄ JÄTÄ ILMA-ASETTA VIRITETTYYN TAI LADATTUUN TILAAN

Älä jätä ilma-aseen joustaa viritettyyn tilaan pitkäksi aikaa. Suorita viritys vasta juuri ennen ampumista. Tarkasta, ettei ilma-asetta ole ladattu aina, kun käsittelet sitä. Oleta aina, että ilma-ase on ladattu.

• KÄYTÄ OIKEANLAISIA LUOTEJA

Käytä vain korkealaatuisia Beeman® -luoteja, jotta aseeseen ei pääse haitallisia öljyjä, hankaavia aineita ja asessa ei tapahdu ilman ohivirtausta. Käytä ilma-asetta vain lyijyluodeilla. Teräsluodit tai tikat vaurioittavat ilma-aseen rihloja ja voivat aiheuttaa vakavan kimpoamisen. Oikein asetettuihin luoteihin ei ilmesty jälkiä, jos peräpää avataan ennen ampumista. Vaurioituneet, käytetyt tai vääränlaiset luodit voivat olla vaarallisia.

• KÄYTÄ VAIN ERITYISIÄ VOITELUAINEITA

Käytä tätä ilma-asetta varten suositeltuja voiteluaineita. Vältä tavallisia voiteluaineita ja tavallisia aseiden luottimia ja öljyjä. ÄLÄ VOITELE LIIKAA.



VAROITUS



Ilma-aseet eivät ole leluja. Väärinkäyttö tai varomattomuus voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

JOS ILMA-ASE ON MÄÄRITETTY KILPAILUASEEKSI:

ILMA-ASE ON SUUNNITELTU KOKENEIDEN AMPUJIEN KÄYTETTÄVÄKSI KILPAILUISSA TAI AMPUMARADOILLA. ASIATON KÄYTTÖ VOI JOHTAA VAKAAN VAMMAAN TAI KUOLEMAAN. VAARALLINEN JOPA 275 METRIN PÄÄSSÄ. JOS ILMA-ASETTA EI OLE MÄÄRITETTY KILPAILUASEEKSI:

ILMA-ASETTA SUOSITELLAAN VAIN AIKUISEN KÄYTTÖÖN. ASIATON KÄYTTÖ VOI JOHTAA VAKAAN VAMMAAN TAI KUOLEMAAN. Luoti on vaarallinen jopa 412 metrin päässä.

Ilmakiväärisanastoa



Ilmakiväärin virittäminen


Osoita ilmakiväärillä turvalliseen suuntaan. Pidä sormi poissa liipaisimelta. Pidä tukevasti kiinni kahvasta ja piipusta kuvan mukaisesti. Vedä piippu tasaisesti alaspäin, kunnes kuulet voimakkaan napsahduksen. Tämä osoittaa, että ilmakivääri on viritetty. Virittäminen suoritetaan vain kerran; toistuva virittäminen ei lisää ilmakiväärin tehoa.

Ilmakiväärin lataaminen

Ilma-aseen luodit ammutaan yksi kerrallaan. Varmista, että käytät oikean kokoisia lyijyluoteja. Kun varmistin on päällä ja ilmakivääri on auki ja viritetty, aseta luodin kiinteä pää suoraan piippuun. Työnnä luoti sormenpäälläsi piippuun niin, että sen helma (avoin pää) on tasalla piipun pään kanssa. Kun ilmakivääri on viritetty ja ladattu, vedä piippu ylös, kunnes se lukittuu alkuperäiseen asentoonsa.

ÄLÄ KÄYTÄ ILMAKUULIA TAI TIKKAITA, KOSKA NE VOIVAT VAURIOITTA AILMAKIVÄÄRIN RIHLOJA.

♦ **VAROITUS:** TÄMÄ ON MAHDOLLINEN PURISTUSKOHTA, VARO LOUKKAANTUMISTA. VARMISTA AINA, ETTÄ VARMISTIN ON PÄÄLLÄ, KUN OLET VIRITTÄNYT JA LADANNUT ILMAKIVÄÄRIN. PIDÄ SORMET LIIPAININKAAREN ULKOPUOLELLA, KUN LATAAT ILMAKIVÄÄRIN. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ LUOTEJA UUELLEEN, VAIKKA NE NÄYTTÄISIVÄTKIN TÄYSIN UUSILTA.



Varmistin toisella puolella

Varmistimesta

Varmistin sijaitsee liipaisinkaaren etupuolella. Kun työnnät sitä eteenpäin, se kytkeytyy pois päältä (FIRE). Älä koskaan kytke varmistinta pois ennen kuin olet valmis ampumaan. Tämä on automaattinen varmistin, joka kytkeytyy päälle jokaisen virityksen yhteydessä.



HUOMIO: VARMISTA AINA, ETTÄ VARMISTIN ON PÄÄLLÄ, KUNNES OLET VALMIS AMPUMAAN.



VAROITUS: Jos ilma-ase ei toimi oikein, älä käytä sitä. Se voi olla vaarallinen. Pidä se poissa kaikkien ulottuvilta, kunnes valtuutettu teknikko on tarkastanut sen tai se on hävitetty. Älä yritä korjata tai purkaa ilma-asetta.

Piipun asennusohjeet

HUOMIO: ÄLÄ YRITÄ ASENTAA ILMAKIVÄÄRIÄ ENNEN KUIN OLET LUKENUT NÄMÄ VAROITUKSET JA KAIKKI ILMAKIVÄÄRIN MUKANA TOIMITETUT ASIAKIRJAT. ASEEN KÄYTTÄMINEN ILMAN OHJEKIRJAN LUKEMISTA MITÄTÖI TAKUUN JA VOI ASETTAA SINUT JA MUUT VAARAAN! SAAT ENEMMÄN IRTI ILMA-ASEESTA, KUN UHRAAT PARI MINUUTTIA KÄYTTÖOPPAAN LUKEMISEEN.

ASENNUS

Jos ilmakivääri toimitetaan kahdessa osassa, noudata näitä ohjeita asennuksen suorittamiseksi ja valmistellaksesi ilmakiväärin käyttöä varten.

1. Irrota kiinnitysruuvi peräpästä 4 mm kuusiokoloavaimella (kuva 1).
2. Pidä lukkorunko toisessa kädessä ja piippu toisessa.
3. Aseta piippu niin, että piipun pään kiinnitysruuvin syvennys on alhaalla.
4. Kohdista piipun syvennys lukkorungon ruuvireiän kanssa.

Aseta piippu paikalleen painamalla tukevasti, kunnes se ei enää mene pidemmälle (kuva 2).

5. Katso ruuvireiän läpi ja varmista, että syvennys on kohdakkain reiän kanssa. Käännä tarvittaessa piippua. Aseta kiinnitysruuvi reikään ja kiristä myötäpäivään käsin.
6. Varmista, ettei piippu liiku vetäessäsi sitä ulospäin.
7. Kun virität aseens ensimmäisen kerran, varmista, että peräpään tiiviste on tiukasti urassa. (Kuva 3).
8. Lue kaikki ilma-aseen mukana toimitetut turvallisuus- ja käyttöohjeet ennen käyttöä.

PURKAMINEN

Noudata näitä ohjeita purkaaksesi ja valmistellaksesi aseens säilyttämistä varten.

1. Varmista, että ilmakivääri ei ole viritetty tai ladattu. Pidä se osoitettuna turvalliseen suuntaan.
2. Suorita asennusohjeet käänteisessä järjestyksessä.
3. Säilytä ilmakivääriä turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.



Turvallisuus

1. Pidä piippu aina osoitettuna turvalliseen suuntaan. Älä koskaan osoita kiväärillä itseäsi tai toisia kohti. Älä myöskään osoita sillä mitään muuta, jota tarkoituksesi ei ole ampua.
2. Pidä sormi poissa liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan. Pidä varmistin päällä ja sormi poissa liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
3. Käsittele ilmakivääriä aina kuin se olisi ladattu ja ampumavalmis. Älä lataa ilmakivääriä ennen kuin olet valmis ampumaan. Älä koskaan oleta, ettei ase ole ladattu, kun poistat sen säilöstä tai saat sen toiselta henkilöltä.
4. Varmista, että kohteen takana oleva alue on turvallinen. Jos joudut käyttämään taustalevyä, aseta se turvalliseen paikkaan, jos se sattuu kaatumaan. Tarkasta aina taustalevy. Vaihda kulunut tai vaurioitunut taustalevy uuteen.
5. Sekä ampujien että sivustakatsojien pitäisi aina käyttää suojalaseja.
6. Käytä oikeanlaisia luoteja äläkä käytä niitä uudelleen. Käytä vain .177 kaliperin luoteja. Älä ammu muovikuulia tai tikkoja äläkä käytä luoteja uudelleen, vaikka ne näyttäisivätkin uudenveroisilta.
7. Älä säilytä ilmakivääriä viritettynä tai ladattuna. Säilytä sitä tilassa, johon lapsilla tai asiattomilla henkilöillä ei ole pääsyä ja varmista, että varmistin on päällä.
8. Älä pura tai muokkaa kivääriä. Korjaukset saa tehdä vain valmistaja.
9. Älä käytä alkoholia tai lääkkeitä ennen ampumista.

TÄRKEÄ ILMOITUS VANHEMMILLE

ILMAKIVÄÄRI EI OLE LELU. AIKUISEN VALVONTAA TARVITAAN AINA, KUN KÄYTTÄJÄ ON NUORI. ASIATON KÄYTTÖ TAI KÄSITTELY VOI JOHTAA HENKILÖVAHINKOON TAI KUOLEMAAN.

Ampuma-asento

Seisoma-asento

Seiso niin, että vasen olkapääsi on kohteen puolella. Pidä jalat noin 60 cm:n jännitys paino tasaisesti jakautuneena.

Vasen kyynärpää tukee ilmakivääriä ja ilmakivääri lepää vasemmalla kädellä

Pidä ilmakiväärin perä tukevasti oikeaa olkapäätä vasten. Pidä oikea kyynärpää korkeudella.

Tätä kutsutaan käsivara-asennoksi.

Noudata kaikkia ohjeita toisin päin, jos olet vasenkätinen.



Istuma-asento

Istu alas niin, että kehosi osoittaa hieman oikealle kohteesta. Pidä jalat etäällä. Kaiva kantapäät kevyesti ja tukevasti maahan. Nojaa hieman eteenpäin.


Kummankin käden tulisi levätä jalkojen sisäpuolia vasten.



Polviasento

Polvistu oikealle polvellesi niin, että kehosi osoittaa hieman oikealle kohteesta. Istu oikealla kantapäällä.

Taivuta vasenta polvea niin, että jalka on tasaisesti maassa. Vie vasen kätesi ilmakiväärin alle ja anna sen levätä vasemmalla polvella. Pidä kyynärpää hieman polven sivulla.



Tähtäinkuva



Kun tähtäät johonkin, näet tähtäinkuvan. Tarkka ammunta edellyttää tähtäinten ja kohteen oikeaa ja ennen kaikkea johdonmukaista suhdetta.

AVOTÄHTÄIN: Etutähtäin koostuu yleensä jyvistä tai jyvistä, jossa on helmi. Avoin takatähtäin on yleensä juuri peräpäähän edessä.

Siinä on U- tai V-lovi. Joissain aseissa on monta eri lovia.

On olemassa kolme tähtäinkuvaa.

- 1 Kello kuuden** tähtäinkuva sopii parhaiten tauluammuntaan, koska saat tarkan viitekohdan. Jyvä on keskellä takauraa ja jyvän yläosa on tasassa uran yläosan kanssa. Pidä suhde yllä, vie jyvä juuri napakymppin alle niin, että napakymppi näyttää olevan juuri jyvän päällä tai yläpuolella. Tähtäimet on säädetty niin, että luodit osuvat juuri kohteen keskipisteen yläpuolelle.
- 2 Osumakohta**-tähtäinkuva sopii parhaiten kenttäkäyttöön. Etu- ja takatähtäinten suhde on asetettu niin, että luodit osuvat tarkalleen tähtäimen osoittamaan pisteeseen siltä etäisyydeltä, johon tähtäin on säädetty.
- 3 Jos ilmakiväärissäsi on helmi etutähtäimessä**, tämä on oikea tähtäinkuva. Helmi-etutähtäimellä osumakohtatähtäinkuva on paras.



Reikäpähtäin

Joissain ilmakiväärissä on reikäpähtäin (tunnetaan myös nimellä dioptri).

Se myydään lisävarusteena joillekin ilmakivääreille. Kyseessä on erittäin helppokäyttöinen tähtäin ja se on huomattavasti tarkempi ja nopeampi käyttää kuin avotähtäin, koska sen käyttö ja etu- ja takatähtäinten välimatka jäävät vähemmän arvailun varaan.

Reikäpähtäintä käytetään katsomalla reiän läpi, etsimällä etutähtäin ja viemällä etutähtäin kohteeseen.


Kun katsot takatähtäimen läpi, yritä olla välittämättä aukosta. Älä yritä keskittää etutähtäintä.

Immissilmä ei pysty tarkentamaan kolmeen niin kaukana toisistaan olevaan kohteeseen. Silmä hakee automaattisesti voimakkaimman reiän kautta tulevan valonlähteen, jolloin etutähtäin keskittyy itsestään.

Los asennat reikäpähtäimen ilmakivääriin, jossa on jo avoin tähtäin, irrota takatähtäin, kun olet säättänyt

Kiikaritähtäin

Tämä on helpoin ja nopein tähtäin, koska siinä on suurennus ja vain yksi tarkennuspiste.



Monet kiikaritähtäimet myös keräävät valoa tai mahdollistavat ampumisen silloin, kun on liian pimeää rautatähtäinten käyttöä varten. Vie ristikko kohteeseesi ja ammu. Sääda kiikarin ohjeiden mukaan.

HUOMAUTUS: Varmista, että asentamasi kiikari on tarkoitettu ilma-asekäyttöön.

Useimmat tuliaseisiin tarkoitetut kiikarit on säädetty 50 metrin parallaksiin, kun ilma-aseiden tähtäin on säädetty 10 metrin parallaksiin. Kiikari on säädettävä tehtaalla ilma-aseelle sopivaksi tai siinä on oltava säädettävä aluetarkennusnuppi. Muuten ampuminen on epätarkkaa, jopa 12 mm:n verran 23 metrin päästä.

VAARA!

Varmista, ettei piipussa ole mitään.

Ilma-aseen piipun pää on vaarallinen. Älä koskaan luota varmistimeen. Varmistimet ovat mekaanisia laitteita, jotka voivat pettää. Pidä ilma-aseen varmistin kytkettynä, kun et käytä sitä. Pidä piippu aina osoitettuna turvalliseen suuntaan.

Varmista, että ilma-ase on lataamaton, kun: ylität aidan, kosken tai muun esteen, lasket sen jostain syystä alas, viet sen pois, annat sen toiselle henkilölle, tai siirryt sisälle tai ajoneuvoon. Ainoa tapa varmistaa, ettei aseesi ole ladattu, on katsoa piipun läpi tai työntää esine piipun läpi. Luoti tai tukos voi olla missä kohdassa piippua tahansa. Jos ilma-ase viritetään piipusta, avaa piippua hieman ja katso piipun läpi takaa. **SE ON VARMASTI TYHJÄ VAIN SILLOIN, KUN NÄET KOKONAAN PIIPUN LÄPI.** Jos ilma-aseessa on kiinteä piippu, voit katsoa piipun läpi takaa peilin avulla tai työntää puhdistuspuikon piipun läpi.

Käytä asianmukaista puhdistuspuikkoa, jotta tarkastaminen on turvallista ja tarkkaa. Puhdistuspuikkoa voidaan käyttää luodin tai muun tukoksen poistamiseen. Älä koskaan laukaise luotia tyhjentääksesi piipun. Se tekee vain ongelmasta vaikeamman ja voi olla vaarallista.

KIINNI PAMAUTTAMISESTA AIHEUTUVAT VAHINGOT

HUOMAUTUS: Älä pamauta piipulla viritettävän ilma-aseen piippua kiinni tai anna sen lennähtää kiinni. Tämä voi johtaa piipun taipumiseen, kahvan halkeamiseen tai viritysvivun taipumiseen. Nämä vauriot johtuvat aina väärinkäytöstä eikä niitä korvata takuusta. Ilma-aseen pamauttaminen kiinni voi myös johtaa sen laukeamiseen. Pidä piippu aina osoitettuna turvalliseen suuntaan.

EI SUOSITELLA

Emme suosittele minkäänlaisten terästikkojen käyttämistä. Muut ei-suositeltavat: muovipinnoitettu teräs tai sinkkiluodit. Niiden kova ydin voi aiheuttaa kimpoamisen ja kohteen läpäisyn. Niiden keveys ja ilmanvastuksen puute voivat vahingoittaa ilma-aseen mäntää.

Ilmakiväärin hoito ja huolto

Tehtaalta tullessaan sisäpinnat on suojattu pinnoitteella, joka voi aiheuttaa pehmeän tasaisen äänen ensimmäisen käytön yhteydessä. Se on normaalia. Useiden luotien ampuminen poistaa ylimääräisen voiteluaineen, jolloin ääni normalisoituu.

Piipun ylläpito

Likainen piippu voi vaikuttaa tarkkuuteen. Vie kevyesti öljytyt palanen piipun läpi peräpäältä piipun päähän parin tuhannen laukauksen välein. Ilmakivääri voi olla viritetty tämän prosessin aikana, mutta poista viritys ennen säilöön laittamista.



VAROITUS: Ilmakiväärin mekanismin muuttaminen voi johtaa toimintahäiriöihin. Ilmakivääriin kajoaminen voi vaikuttaa sen käyttöturvallisuuteen. Tehon muuttaminen on merkki mahdollisesta kulumisesta. Tällöin ilmakivääri on tarkastettava, vaihdettava tai korjattava oikein. Korjauksen on suoritettava pätevä ilma-aseisiin erikoistunut teknikko. Pudonnut ilmakivääri on tarkastettava sen varmistamiseksi, että putoaminen ei vaikuttanut sen toimintaan.

HUOMIO: VARMISTA, ETTÄ VARMISTIN ON PÄÄLLÄ JA PIDÄ SORMESI POISSA LIIPASINKAAREN SISÄPUOLELTA PUHDISTUKSEN AIKANA.

Säilyttäminen

Älä säilytä ilmakivääriä kosteassa tai erittäin kuumassa tai kylmässä tilassa. Säilytä kivääriä lataamattomana ja varmistin kytkettynä.

HUOMIO: SÄILYTÄ ILMAKIVÄÄRI POISSA LASTEN ULOTTUVILTA.

Valmistajan yhden vuoden rajoitettu takuu

Valmistaja myöntää ilmakiväärille yhden vuoden valmistusvirhe- ja materiaalitakuun. Jos ilmakivääri lakkaa toimimasta normaalissa käytössä ja olosuhteissa vuoden sisällä ostopäivästä (ostokuitti on edellytys), valmistaja korjaa tai harkintansa mukaan vaihtaa ilmakiväärin. Takuu mitätöityy, jos ilmakivääri on purettu, sitä on käytetty väärin, muutettu tai lyöty laimin. Takuu koskee kaikkia osia tähtäimiä, pääjousta ja puosia lukuun ottamatta.

Oletettu takuu

Kaikki oletetut takuut, mukaan lukien oletetut takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, on rajoitettu yhteen vuoteen. Tietyt maat eivät salli rajoituksia oletettuun takuuseen. Tällöin edellä mainittu rajoitus ei päde.

Vastuunrajoitus

Ilma-aseet voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja, vammoja ja jossain tapauksissa jopa kuoleman. Siksi niitä on käsiteltävä varoen. Valmistaja luovuttaa ilmakiväärin sillä oletuksella, että valmistaja ei ole vastuussa sen jälleenmyynnistä, käsittelystä, käytöstä tai hallussapidosta paikallisten lakien tai säästöjen mukaisesti. Valmistaja ei ota vastuuta yllä olevista seikoista. Tarkoituksellisesta tai tarkoituksettomasta laukaisemisesta johtuvat henkilö- tai omaisuusvahingot ovat ilmakiväärin omistajan vastuulla. Emme käsittele holtittomasta käsittelystä, luvattomasta säätämisestä, viallisista tai vääristä luodista, korroosiosta tai piittaamattomuudesta johtuvien tapauksien vaatimuksia.

Ottamalla vastaan ilmakiväärin ostaja sitoutuu vapauttamaan jälleenmyyjän, valmistajan ja kaikki näihin liittyvät henkilöt vastuusta henkilö- tai omaisuusvahingoista. **Turvallisuus on sinun vastuullasi.**

Varoitus- ja vaarailmoitukset kansissa ja sisäpuolella!

- Käytä ilma-asetta turvallisesti.
- Turvallisuus on sinun vastuullasi.

Ilma-aseen käsittelyn kultainen sääntö:

Pidä piippu aina osoitettuna turvalliseen suuntaan. Kohtele kaikkia ilma-aseita ladattujen tavoin.



VAROITUS: ILMAKIVÄÄRI VOI PUDOTESSAAN LAUETA. Aikuisen ilma-ase on vapautettu pudotustestivaatimuksista. Se voi lauetta pudotessaan tai iskusta myös silloin, kun varmistin on päällä. Älä laita ilma-asetta nojaamaan seinää vasten tai paikkaan, jossa se voi pudota. Suojaa ilma-asetta iskuilta.



VAROITUS: TUOTE VOI ALTISTAA KEMIKAALEILLE, KUTEN LYIJYLLE, JOIDEN TIEDETÄÄN AIHEUTTAVAN SYÖPÄÄ JA JA LISÄÄNTYMISHAITTOJA. ÄLÄ HENGITÄ PÖLYÄ TAI LAITA LUOTEJA SUUHUSI. PESE KÄTESI, KUN OLET KÄSITTELYT NIITÄ. LISÄTIETOJA LÖYTYY OSOITTEESTA
WWW.P65Warnings.CA.GOV.



Beeman® Precision Airguns, osa S/R Industries, Inc.:ä
10652 Bloomfield Ave., Santa Fe Springs, CA 90670 USA
Puhelin +1 562/968-5891 Fax +1 562/968-5823

Web: www.beeman.com

Maahantuojat/Importör: SuomiTrading, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Puh./ Tel. 010 430 3490