



***Salibandymaali  
Innebandymål  
Floorball Goal***

***160 x 115 x 58 cm***

***Käyttöohje / Manual***



**SUOMITRADING.fi**

Suomi Trading Oy  
Realparkinkatu 12  
37570 Lempäälä



# Salibandymaali 160 x 115 x 58 cm käyttöohje

## Kokoaminen

- Vaihe 1:** Etsi tanko(A). Liitä tanko (B) tankoon (A) käyttäen jousipainiketta.
- Vaihe 2:** Liitä tanko (C) tankoon (A).
- Vaihe 3:** Liitä tanko (D) tankoon (B) ja liitä tanko (E) tankoon (C).
- Vaihe 4:** Liitä tanko (F) tankoon (A).
- Vaihe 5:** Liitä tanko (G) tankoon (D). Liitä tanko (H) tankoon (E).
- Vaihe 6:** Liitä tanko (I) tankoon (F).
- Vaihe 7:** Liitä tanko (J) tankoon (G). Liitä tanko (K) tankoon (H). Yhdistä tangot (J) sekä (K).
- Vaihe 8:** Liitä tanko (N) tankoon (I).
- Vaihe 9:** Liitä tanko (L) tankoon (J). Liitä tanko (M) tankoon (K).
- Vaihe 10:** Liitä tanko (N) tankoon (I). Yhdistä tangot (N) tankoon (L) sekä tankoon (M).
- Vaihe 11:** Kun maalin rakenne on valmis, etsi salibandymaalinverkko (O) sekä verkon kiinnitysnauha (P).
- Vaihe 12:** Aukaise verkko ja etsi kaksi punaista merkintää verkosta, jotka osoittavat yläkulmat verkosta. Aseta verkko maalin päälle tavalla, että punaiset merkit kohtaavat tangot (J) sekä (L).
- Vaihe 13:** Kiinnitä verkko maaliin käyttäen mukana tulevaa kiinnitysnauhaa. Aloita verkon kiinnittäminen toisesta punaisesta merkistä kohti vastakkaista punaista merkkiä. Pujottele kiinnitysnauha koko verkon ympäri kunnes se on kiinnitetty maalin runkoon.



### VAROITUS:

Käyttö ja kasaaminen aikuisen valvonnassa.

Älä vedä maalia. Käytä maalin siirtämiseen kahta henkilöä.

Älä työnnä sormia liitoksiin tai saranoihin. Paina painikkeet peukalolla.


Verkkoa tulee käyttää vain lajissa, johon se on suunniteltu.

Korvaa vahingoittuneet tai kadonneet osat välittömästi.

Älä kiipeä tai roiku verkossa tai maalin rakenteissa. Pidä verkko aina huolellisesti kiinnitettynä.

Varmistamaton verkko voi tippua aiheuttaen vakavia vammoja tai kuoleman.

## ASENNUSKAAVIO





# Innebandymål 160 x 115 x 58 cm

manual

## Montering

- Steg 1:** Ta fram rör (A). Använd fjäderknappen för att montera rör (B) med rör (A).
- Steg 2:** Montera rör (C) med rör (A).
- Steg 3:** Montera rör (D) med rör (B) och montera rör (E) med rör (C).
- Steg 4:** Montera rör (F) med rör (A).
- Steg 5:** Montera rör (G) med rör (D). Montera rör (H) med rör (E).
- Steg 6:** Montera rör (I) med rör (F).
- Steg 7:** Montera rör (J) med rör (G). Montera rör (K) med rör (H). Företrä rör (J) samt (K).
- Steg 8:** Montera rör (N) med rör (I).
- Steg 9:** Montera rör (L) med rör (J). Montera rör (M) med rör (K).
- Steg 10:** Montera rör (N) med rör (I). Företrä rör (N) med rör (L) och rör (M).
- Steg 11:** Då målets konstruktion är färdigt tar du fram innebandymålets nät (O) samt fästsnören (P).
- Steg 12:** Öppna upp nätet och hitta de två röda markeringarna vid nätets övre hörn. Sätt nätet över målet så att de röda markeringarna är vid rör (J) och (L).
- Steg 13:** Fäst nätet i målet med de medföljande snörena. Börja vid den ena röda markeringen och gå mot den andra röda markeringen. Knyt snöret runt hela nätet tills det är stadigt i målets konstruktion.



### VARNING:

Använd och montera under uppsikt av en vuxen.

Dra inte målet. Det krävs två personer för att flytta på målet.

Tryck inte in fingrarna i skarvarna eller gångjärnen. Tryck på knapparna med tummarna.


Använd endast nätet för den sport det är avsett för.

Byt genast ut eller ersätt skadade eller borttappade delar.

Klättra eller häng inte i nätet eller i målets konstruktion. Nätet ska alltid vara ordentligt fastsatt.

Ett osäkrat nät kan falla av och orsaka allvarliga skador eller dödsfall.

## MONTERINGSSCHEMAT



## Assembly

- Step 1:** Locate bar (A). Connect bar (B) to bar (A) using the spring button.
- Step 2:** Attach bar (C) to bar (A).
- Step 3:** Connect bar (D) to bar (B) and bar (E) to bar (C).
- Step 4:** Attach bar (F) to bar (A). **Step 5:** Connect bar (G) to bar (D). Connect bar (H) to bar (E).
- Step 6:** Attach bar (I) to bar (F).
- Step 7:** Connect bar (J) to bar (G) and bar (K) to bar (H). Join bars (J) and (K) together.
- Step 8:** Attach bar (N) to bar (I).
- Step 9:** Connect bar (L) to bar (J) and bar (M) to bar (K).
- Step 10:** Attach bar (N) to bar (I). Join bar (N) with bars (L) and (M).
- Step 11:** Once the goal frame is assembled, locate the floorball net (O) and the net fastening cord (P).
- Step 12:** Unfold the net and find the two red markings that indicate the upper corners. Place the net over the goal so that the red marks align with bars (J) and (L).
- Step 13:** Attach the net to the goal using the provided fastening cord. Start securing the net from one red mark towards the opposite red mark. Thread the fastening cord around the entire net until it is fully secured to the goal frame.



### WARNING:

Use and assembly must be supervised by an adult.

Do not drag the goal. Use two people to move it.

Do not insert fingers into joints or hinges. Press buttons with your thumb.

The net should only be used for the sport it is designed for.

Replace damaged or missing parts immediately.

Do not climb or hang on the net or goal structure. Always ensure the net is properly attached.

An unsecured net may fall, causing serious injury or death.

### ASSEMBLY DIAGRAM

