


## DIGITAALINEN LÄMPÖMITTARI

### Käyttöopas

#### 1. Osien kuvaus



Kuva 1:

- A1: Sisätilakuvake
- A2: Sisälämpötila
- A3: Paristot lopussa -kuvake
- A4: Ulkoilmakuvake
- A5: Ulkolämpötila
- A6: Ulkoilman enimmäis- ja vähimmäisarvot
- A7: Lämpötilayksikkö
- A8: Sisäilman enimmäis- ja vähimmäisarvot
- A9: Lämpötilayksikkö
- A10: Painikkeet
- A11: Anturi

Kuva 2:

- B1: Seinäkiinnitysreikä
- B2: Paristokansi
- B3: Seisontatuki

---

## 2. Tekniset tiedot

- Mittausalue: sisälämpötila 0...50 °C, ulkolämpötila -40...70 °C
- Tarkkuus:  $\pm 1$  °C alueella 0–50 °C, muuten  $\pm 3$  °C
- Paristot: 2  $\times$  1,5 V AAA
- Maksimi- ja minimilämpötilan näyttö
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vedenpitävä sensori

---

## 3. Käyttö

### 3.1 Paristojen asennus

- Irrota paristokotelon kansi ja aseta kaksi uutta 1,5 voltin AAA-paristoa kuvan mukaisesti paikoilleen. Sulje paristokotelon kansi.
- LCD-näytön kaikki merkit syttyvät hetkeksi.
- Tämän jälkeen näytössä näkyy mitattu sisä- ja ulkolämpötila

### 3.2 Painikkeet

- Paina °C/°F lämpötilayksikön vaihtamiseksi
- Paina MAX näyttääksesi muistissa olevan enimmäislämpötilan
- Paina MIN näyttääksesi muistissa olevan minimilämpötilan
- Paina MAX- tai MIN-tilassa CLEAR-painiketta muistin tyhjentämiseksi

Valmistuttaja/Produced for:

**SUOMITRADING.fi**

Areenakatu 7, 37570 Lempäälä

+358 (0)10 430 3490

Made in China

# SOLETEK

## DIGITAL THERMOMETER

### *Instruction manual*

#### 1. Description of parts




Fig. 1:

- A1: Indoor symbol
- A2: Indoor temperature
- A3: Low battery symbol
- A4: Outdoor symbol
- A5: Outdoor temperature
- A6: Outdoor maximum and minimum
- A7: Temperature unit
- A8: Indoor maximum and minimum
- A9: Temperature unit
- A10: Buttons
- A11: Sensor

Fig. 2:

- B1: Wall mounting hole
- B2: Battery cover
- B3: Support

---

## 2. Specifications

- Measuring range: Indoor Temperature 0°C~+50°C.
- Outdoor Temperature -40°C~+70°C.
- Accuracy: +/-1°C between 0°C to 50°C, otherwise +/-3°C.
- Battery:2 X 1,5V AAA.
- Maximum and minimum temperature display.
- Waterproof stainless steel sensor.

---

## 3. Operation

### 3.1 Inserting the battery

- Remove the battery cover and insert two new batteries 1,5V AAA, polarity as illustrated. Close the battery cover again.
- The LCD display will briefly display all segments for test.
- Then display will indicate the measured indoor and outdoor temperature.

### 3.2 Buttons

- Press the °C/°F to switch the unit of temperature.
- Press MAX to display the maximum temperature in memory.
- Press MIN to display the minimum temperature in memory.
- In MAX or MIN mode to press CLEAR button to clear the memory.

Valmistuttaja/Produced for:

**SUOMITRADING.fi**

Areenakatu 7, 37570 Lempäälä


+358 (0)10 430 3490

Made in China

## DIGITAL THERMOMETER

### Bruksanvisning

#### 1. Delbeskrivning



Figur 1:

- A1: Inomhus-ikon
- A2: Innetemperatur
- A3: Slut på batterierna -ikon
- A4: Utomhus-ikon
- A5: Utomhustemperatur
- A6: Högsta och lägsta värden för utomhusluft
- A7: Temperaturenhet
- A8: Högsta och lägsta värden för inomhusluft
- A9: Temperaturenhet
- A10: Knappar
- A11: Sensor

Figur 2:

- B1: Väggh monteringshål
- B2: Batterilucka
- B3: Stöd

---

## 2. Teknisk

- Mätområde: inomhustemperatur 0...50°C, utomhustemperatur -40...70°C
- Noggrannhet:  $\pm 1$  °C inom området 0–50 °C, annars  $\pm 3$  °C
- Ström: 2 x 1,5 V AAA
- Visning av högsta och lägsta temperatur
- Sensor: vattentät, stål

---

## 3. Användning

### 3.1 Installation av batterier

- Ta bort batteriluckan och sätt in två nya 1,5 volts AAA-batterier enligt bilden. Stäng batteriluckan.
- Alla indikatorer på LCD-displayen lyser under en stund.
- På displayen visas sedan de uppmätta inomhus- och utomhustemperaturerna.

### 3.2 Knappar

- Tryck på °C/°F för att ändra temperaturenhet.
- Tryck på MAX för att visa den högsta temperaturen i minnet
- Tryck på MIN för att visa den lägsta temperaturen i minnet
- Tryck på CLEAR i MAX- eller MIN-läget för att tömma minnet.

Valmistuttaja/Produced for:

**SUOMITRADING.fi**

Areenakatu 7, 37570 Lempäälä

+358 (0)10 430 3490

Made in China