

Porrasjakkara

Käyttöohje



Maahantuoja:
SUOMITRADING.fi
Areenakatu 7
37570 Lempäälä
+358 (0)10 430 3490

Slim Porrashakkara 2-askelmaninen

ID: 103246943

Slim Porrashakkara 3-askelmaninen

ID: 103246963

Varoitukset ja turvallisuusohjeet:

- Tikkailta putoamisen vaara
- Lue käyttöohjeet ennen kuin otat tikkaita käyttöön.
- Tarkasta tikkaita aina toimituksen jälkeen. Ennen jokaista käytökertaa tarkista silmämäärisesti, etteivät tikkaita ole vaurioituneet ja niiden käyttö on turvallista. Älä käytä vaurioituneita tikkaita.
- Suurin sallittu kokonaiskuorma 150 kg.
- Älä käytä tikkaita epätasaisella tai epävakaalla pohjalla.
- Älä kurottele.
- Älä pystytä tikkaita märälle tai liukkaalle alustalle.
- Käyttäjien enimmäismäärä: 1 henkilö.
- Älä nouse tikkaita tai laskeudu tikkailta kuin rintamasuunta tikkaita kohti.
- Pidä tikkainta tiukasti kiinni, kun nouset tai laskeudut. Tikkailta työskennellessäsi pidä niistä kiinni tai huolehdi varotoimista.
- Vältä tikkailta työtehtäviä, jotka aiheuttavat tikkaisiin sivuttaiskuormitusta, kuten sivuttaista poraamista rakenteeseen.
- Älä kanna tarvikkeita, jotka ovat raskaita tai vaikeita käsitellä tikkaita käytettäessä.
- Älä käytä tikkaiden käyttöön sopimattomia jalkineita.
- Älä käytä tikkaita, jos kuntosi ei sovelli tikkaiden käyttöön. Jotkin sairaudet tai lääkitykset tai päähtymystila voivat tehdä tikkaiden käytöstä vaarallista.
- Älä työskentele tikkailta pitkiä aikoja, vaan pidä säännöllisesti taukoja. (Väsymys aiheuttaa riskin.)
- Estä tikkaiden vaurioituminen kuljetuksen aikana esimerkiksi huolehtimalla kiinnityksestä, ja varmista, että tikkaita on sijoitettu siten, etteivät ne vaurioidu.
- Varmista tikkaiden soveltuvuus käyttötarkoitukseen.
- Älä käytä puhdistamattomia tikkaita, joissa on esimerkiksi märkää maalia, mutaa, öljyä tai lunta.
- Älä käytä tikkaita ulkona huonossa säässä, kuten kovassa tuulessa.
- Tikkaiden ammattikäytössä on tehtävä riskien arvointi, jossa otetaan huomioon käyttömaan lainsäädäntö.
- Kun asetat tikkait paikalleen, ota huomioon törmäysriskit esimerkiksi jalankulkijoiden, ajoneuvojen tai oven kanssa. Lukitse ovet ja ikkunat työskentelyalueella, jos se on mahdollista. Älä lukitse häitäuloskäyntejä.
- Tunnista mahdolliset sähköön liittyvät riskit työskentelyalueella, kuten ilmajohdot ja näkyvillä olevat sähkölaitteet. Älä käytä tikkaita mikäli työskentelyalueella on jännitteeseen liittyvä riski.

- Käytä sähköä johtamattomia tikkaita jännitteelliseen sähkötyöhön.
- Älä käytä tikkaita siltana.
- Älä tee tikkaisiin muutoksia.
- Älä liikuta tikkaita niillä seistessäsi.
- Varo tululta ulkokäytössä.
- Älä astu vapaasti seisovilta tikkailta sivuun toiselle tasolle.
- Avaa tikkaita kokonaan ennen käyttöä.
- Käytä tikkaita vain rajoittajien ollessa paikoillaan.
- Vapaasti seisovia tikkaita ei saa käyttää nojatikkaina.

Säännöllisessä tarkastuksessa on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Tarkistetaan, että sivutuet tai sivut eivät ole väännyneet, kaareutuneet, kiertyneet, lommoutuneet, halkeilleet, ruostuneet tai lahonneet.
- Tarkistetaan, että muiden osien kiinnityspisteiden ympärillä olevat sivutuet tai sivut ovat hyväkuntoiset.
- Tarkistetaan, että kiinnikkeet (yleensä niitit, ruuvit tai pultit) eivät ole puuttuvia, löystyneitä tai ruostuneita.
- Tarkistetaan, ettei pienoja tai askelmia puutu eivätkä ne ole löystyneet, liian kuluneita, ruostuneita tai vaurioituneita.
- Tarkistetaan, että etu- ja takaojen väliset nivelet eivät ole vaurioituneet, löystyneet tai ruostuneet.
- Tarkistetaan, että lukitus on vaakatasossa pitävä eikä tukipuolen sivutukia ja kulmarautoja puutu tai ole taipunut, löystynyt, ruostunut tai vaurioitunut.
- Tarkistetaan, ettei pienojen hakoja puutu tai ole vaurioitunut, löystynyt tai ruostunut ja että pienat saa kiinnitettyä niihin kunnolla.
- Tarkistetaan, ettei ohjainkiinnikkeitä puutu tai ole vaurioitunut, löystynyt tai ruostunut ja että ne kiinnityvät sivutukeen kunnolla.
- Tarkistetaan, ettei liukuesteitä tai päätyosia puutu eikä ole löystynyt, kulunut liikaa, ruostunut tai vaurioitunut.
- Tarkistetaan, että tikkaita ovat kauttaaltaan puhtaat (eikä niissä ole esim. likaa, mutaa, maalia, öljyä tai rasvaa).
- Tarkistetaan, että mahdolliset lukitushaat eivät ole vaurioituneet tai ruostuneet ja että ne toimivat oikein.
- Tarkistetaan, että mahdollisesta tasosta ei puutu osia tai kiinnikkeitä eikä se ole vaurioitunut tai ruostunut.

Mikäli yksikään edellä mainituista tarkistettavista kohteista ei läpäise tarkistusta, tikkaita EI saisi käyttää.

Trappstege Bruksanvisning



Importör:
SUOMITRADING.fi
Areenakatu 7
37570 Lempäälä
+358 (0)10 430 3490

Slim Trappstege 2-stegs

ID: 103246943

Slim Trappstege 3-stegs

ID: 103246963

Varningar och säkerhetsanvisningar:

- Risk för att falla ned från stegen
- Läs instruktionerna innan du använder stegen.
- Kontrollera stegen efter leverans. Kontrollera följande före varje användning: stegen är inte skadad och kan användas utan risk. Använd inte skadade stegar.
- Högsta tillåtna totalbelastning är 150 kg.
- Använd inte stegen på ojämmt eller instabilt underlag.
- Sträck dig inte för långt ut.
- Ställ inte upp stegen på vått eller halt underlag.
- Maximalt antal användare: 1 person.
- Håll brösten riktad mot stegen när du kliver på eller av den.
- Håll i stegen ordentligt när du kliver på eller av den. Vid arbete på stegen, håll fast i den eller vidta försiktighetsåtgärder.
- Undvik arbete på stegen som orsakar sidobelastningar på stegen, t.ex. borrring vid sidan om stegen.
- Bär inte tillbehör som är tunga eller svåra att hantera när du använder stegen.
- Använd inte skor som är olämpliga för stegar.
- Använd inte stegen om du är i olämpligt skick för att använda den. Vissa sjukdomar eller mediciner samt berusning kan göra det farligt att använda stegen.
- Arbeta inte på stegen under långa perioder utan ta regelbundna pauser. (Trötthet utgör en risk.)
- Förhindra skador på stegen under transport, t.ex. genom att ta hand om förankringen, och se till att stegen är placerad på ett sådant sätt att den inte skadas.
- Kontrollera att stegen är lämplig för avsedd användning.
- Använd inte stegar som inte har rengjorts, t.ex. om det finns våt målfärg, lera, olja eller snö på dem.
- Använd inte stegen utomhus vid dåligt väder, t.ex. kraftig vind.
- Vid yrkesmässig användning av stegen måste en riskbedömning utföras, med hänsyn till lagstiftningen i det land där stegen används.
- Vid placering av stegen, ta hänsyn till risken för kollision med fotgängare, fordon eller dörrar. Lås om möjligt dörrar och fönster i arbetsområdet. Lås inte nödutgångarna.
- Identifiera potentiella elektriska faror i arbetsområdet, t.ex. luftledningar och synlig elektrisk utrustning. Använd inte stegen om det finns risk för elspänning i arbetsområdet.
- Använd en icke-ledande stege vid arbete som involverar elspänning.

- Använd inte stegen som en bro.
- Gör inga ändringar på stegen.
- Flytta inte stegen när du står på den.
- Se upp för vind vid användning utomhus.
- Gå inte från en fristående stege åt sidan till en annan plattform.
- Öppna stegen helt före användning.
- Använd stegen endast när begränsarna är på plats.
- Stegen får inte användas som en lutande stege.

Den regelbundna inspektionen måste ta hänsyn till följande punkter:

- Kontrollera att sidostöden eller sidorna inte är vridna, böjda, sneda, buckliga, spruckna, rostiga eller ruttna.
- Kontrollera att sidostöden eller sidorna runt de andra delarnas fästpunkter är i gott skick.
- Kontrollera att fästen (vanligtvis nitar, skruvar eller bultar) inte saknas, sitter löst eller är rostiga.
- Kontrollera att inga stegpinnar fattas och att de inte är lösa, för slitna, korroderade eller skadade.
- Kontrollera att fogarna mellan de främre och bakre delarna inte är skadade, lösa eller rostiga.
- Kontrollera att låset håller och att sidostöd och hörnbeslag inte saknas eller är böjda, lösa, rostiga eller skadade.
- Kontrollera att stegpinnarnas fästen inte saknas, är skadade, lösa eller rostiga och att stegpinnarna kan fästas ordentligt.
- Kontrollera att styrfästena inte saknas, är skadade, lösa eller rostiga och att de sitter fast ordentligt på sidostödet.
- Kontrollera att inga halkskydd eller ändstycken saknas, är lösa, slitna, rostiga eller skadade.
- Kontrollera att stegen är helt ren (t.ex. fri från smuts, lera, färg, olja eller fett).
- Kontrollera att eventuella låshakar inte är skadade eller rostade och att de fungerar korrekt.
- Kontrollera att inga delar eller fästelement saknas från plattformen (om det finns en) och att den inte är skadad eller rostad.

Om något av ovanstående upptäcks ska stegen INTE användas.