



# MOH 55/55 Pro KÄYTTÖOHJE



MAGICSHINE®

## VAROITUS


Älä katso suoraan valoon tai valaise muiden silmiin.




## TOIMITUKSEN SISÄLTÖ (MOH 55)



Otsalamppu




Akku (MJ-6116C)




Hihna


## TOIMITUKSEN SISÄLTÖ (MOH 55 Pro)



Otsalamppu



Akku (MJ-6118)




Hihna




Hihnakiinnitys



Otsalampun kiinnike




USB-C



Nylonhihna




Kypäräkiinnike



Jatkojohto

## OMINAISUUDET

1. Kaksi suuritehoista XHP50.2 -LEDiä. 90 asteen kulman säätö.



2. Heijastava hihna.



Heijastava logo sivulla.

3. Tehokas 7,2 V 10 Ah 21700-akku (MJ-6118) tai 7,2 V 7 Ah 18650-akku (MJ-6116C).


4. Akku tukee nopeaa lataamista ja purkamista. Se voi toimia itsenäisenä virtapankkina. (MJ-6118:ssa on USB-C-lataus- ja käyttöliitäntä, MJ-6116C:ssä on mikro-USB, kummatkin voidaan ladata MAGICSHINE-latureilla).

5. IPX6-kotelointiluokka.

## PAINIKKEIDEN TOIMINTA

1. Kytke virta päälle/pois päältä painamalla virtanappia puoli sekuntia.

Virtanappi




2. Tilan vaihto: kun valo on päällä, paina nappia kaksi kertaa vaihtaaksesi vilkkutilaan ja paina sitä kerran uudelleen vaihtaaksesi takaisin vakiotilaan.

3. Paina vakiotilassa nappia kerran vaihtaaksesi tehoa.

## TILOJEN KÄYTTÖ

Tilamuisti: lamppu muistaa viimeksi käyttämäsi tilan.




## VALOTEHO/KÄYTTÖAIKA (MJ-6116C)

TILA	KIRKKAUS	HIMMEÄ	KESKI	KIRKAS	TURBO	SOS
	 VALOTEHO	100	600	1500	4000	/
	 h:min	65:40	12:30	04:40	01:50	/


## VALOTEHO/KÄYTTÖAIKA (MJ-6118)

TILA	KIRKKAUS	HIMMEÄ	KESKI	KIRKAS	TURBO	SOS
	 VALOTEHO	100	600	1500	4000	/
	 h:min	89:00	20:30	06:30	02:25	/

## LATAAMINEN (MJ-6116C)




## LATAAMINEN (MJ-6118)



## VIRTAILMAISIN



## ASENNUS



## TUOTETIEDOT



- LED: CREE XHP 50.2 x 2
- Mitat: 54,6 x 34 x 28,5 mm
- Paino: 152 g



## **TAKUU**

---

Magicshine-otsalampulle myönnetään kahden vuoden takuu ostopäivästä.

Jos rekisteröit otsalampun valmistajan kotisivulla, saat kuuden kuukauden lisätakuun.

Akuilla ja verkkolaitteilla on kuuden kuukauden takuu. Lisätakuu ei koske niitä.

Takuu on rajoitettu otsalampun, akun ja verkkolaitteen materiaali- ja valmistusvirheisiin.

Takuu on voimassa vain, jos tuotteen osia ei ole muutettu eikä siinä ole tahallisia vaurioita. Säilytä ostotodistuksesi turvallisessa paikassa. Ostotodistus on edellytys takuupalveluiden saamiseksi. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos sinulla on ongelmia laitteen kanssa.

Voit myös ottaa yhteyttä valmistajaan: puh (+86) 755-295 536 69, faksi: (+86) 755-275 897 77, sähköposti:

[service@magicshine.com](mailto:service@magicshine.com).

Jos tuote vaihdetaan takuun piirissä, se vaihdetaan kulloinkin saatavilla olevaan malliin. Valmistaja pidättää oikeuden teknisiin muutoksiin.

Maahantuoja: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä.  
Puh. 010 430 3490