

**OUKITEL**



[www.oukitel.com](http://www.oukitel.com)




# RT1

## Käyttöohje

**Valmistaja:**

ShenZhen YunJi Intelligent Technology CO., LTD  
: A-side A2 Building 2/F Enet New Industrial Park, No.20 Dafu  
Industrial Zone, Aobei Community, GuanLan, LongHua New District, ShenZhen China

[oukitel.com](http://oukitel.com)



## Lisäosat



Nopea laturi



C-kaapeli



SIM-kortin  
asennustyökalu

## Akku

RT1-laitteessa on sisäänrakennettu akku. Voit seurata akun tilaa näytön oikeasta yläreunasta.

Suuri akku

**10000**  
mAh



18W



Nopea lataus


## Varoitus

- Käytä vain OUKITELIN hyväksymää akkua, joka on suunniteltu tälle puhelimelle. Epäsopivat akut voivat aiheuttaa vakavia vaurioita tai vahinkoa puhelimelle.

Älä koskaan aseta akkua tai puhelinta kuumenevien laitteiden, kuten mikroaaltouunin, uunin, liedien tai lämpöpatterien sisään tai päälle. Akku voi räjähtää ylikuumetessaan.

Comes with the Google™ app and Google Chrome™. Android is a trademark of Google LLC

Comes with the Google™ app and Google Chrome™. Android is a trademark of Google LLC



Comes with the Google™ app and Google Chrome™. Android is a trademark of Google LLC


## 1 SIM-kortin asennus

Puhelujen mahdollistamiseksi asenna SIM-kortti


- Aseta SIM-kortin asennustyökalu korttipaikkaan ja paina saadaksesi SIM-korttikelkka ulos.



- Aseta nano-kokoinen SIM-kortti sekä muistikortti paikalleen metallipuoli alaspäin. Varmista, että SIM-kortin ja korttikelkan viistotut kulmat sopivat yhteen.



- Asetä korttikelkka puhelimeen kuvan osoittamalla tavalla.



Comes with the Google™ app and Google Chrome™. Android is a trademark of Google LLC

## ② Uudelleen käynnistäminen

Sisäänrakennettu akku:  
Paina virtapainiketta 3-5 sekuntia.

## ③ SMS- ja MMS-viestien lähetyks

### SMS

- Avaa SMS-sovellus
- Valitse uusi yhteystieto
- Näppäille puhelinnumero tai etsi yhteystiedoita
- Valitse muokkaa yhteystietoa ja kirjoita vieste
- Lähetä ➤

### MMS-video

- Viestiä kirjoittaessa:
- Valitse kuva, video tai muu tiedosto jonka haluat lisätä. Voit myös kuvata uuden videon tai ottaa kuvan samalla.
- Lähetä ➤

## ④ Kieliasetukset

- Päävalikko - Asetukset - kieliasetukset - kielet - valitse kieli
- Valitse haluamasi kieli ja järjestelmä palaa automaattisesti takaisin valikkoon
- Valitse ja raahaa valitsemasi kielen ikoni ja raahaa se ensimmäiseksi

## ⑤ SAR

- Tämän laitteen suurin SAR-arvo 2 W/kg.
- Arvo on linjassa kansainvälisten standardien kanssa: GB 21288-2007  
EN62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010;  
EN 50360:2017; EN 50566:2017;

Comes with the Google™ app and Google Chrome™ .  
Android is a trademark of Google LLC

## ⑥ Turvallisuus - Varmistaaksesi laitteen turvallisen käytön seuraav ohjeita tarkasti

- Laitteen tulisi sijaita vähintään 15cm päässä lääkinnällisistä laitteista tai tahdistimista. Älä koskaan laita puhelinta takintaskuun.
- Älä altista laitetta tai akkuja korkeille lämpötiloille tai lämpölaiteille kuten auringonvalo, mikroaaltouuni, uuni tai vedenlämmitin. Ylikuumentuminen voi aiheuttaa räjähdysten.
- Irrota laturi laitteesta ja virtalähteestä latauksen ollessa valmis tai kun se ei ole tarpeen.
- Jos laitteessa on sisäänrakennettu akku, älä vaihda sitä itse välttääksesi akun ja laitteen vahingoittumisen.
- Epäsopivan virtalähteen, laturin tai akun käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysten tai muita vaaratilanteita.
- Älä pura tai uudelleen asenna akkua tai muita osia. Älä altista vedelle tai muille nesteille välttääksesi akun vuotoja, ylikuumentamista, syttymistä ja räjähdystä.
- Älä pudota, kolhi, naarmuta tai puhkaise akkua välttääksesi akkuun kohdistuvaa painetta joka voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja akun ylikuumentumisen.
- 
- Valmistaja ei vastaa epäsovpien latauslaitteiden aiheuttamista vahingoista.

If you want to read the full CE compliance, please check this link: <http://www.blackview.hk>

Comes with the Google™ app and Google Chrome™ .  
Android is a trademark of Google LLC



## 7 Käyttö

- Tutustu laitteen käyttöön huolellisesti valmistajaohjeiden avulla varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön sekä pidentääksesi käyttöikää.
- Seuraa käyttöohjetta kun otat laitteen ja lisäosat käyttöön.
- Vältä laitteen pudottamista, kolauttamista ja ravis telua. Kovakou rainen käsittely voi vaurioittaa näyttöä, sisäistä piirilevyä tai muita heikkoi rakenteita.
- Älä käytä kemikaaleja tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen. Pyyhi pehmeällä puuvillaisella, veteen tai mietoon pesuaineeseen kastetulla iätillä.
- Puhdista kamerialinssi kuivalla, puhtaalla ja pehmeällä kankaalla.
- Kun lataus ei ole käytössä, irroita se virralähteestä. Älä liitä laitetta laturiin sen ollessa täyteen ladattu, sillä liiallinen lataus lyhentää käyttöikää.
- Laitteen standardipakkaus, pakkaus, laite, suojakotelo, kuulokkeet, USB -johto laturilla.

