



SNABBSTARTSGUIDE

Om du följer dessa instruktioner kan du komma igång och tävla på bara några minuter

1 Ladda ner den kostnadsfria appen




/// Sök på Apple Store eller Google play efter **VR Real Feel Racing**


Systemkrav: Android 4.3 eller högre, iOS 8.0* eller högre
* Lägsta krav på operativsystem kan ändras efter hand – gå till www.vr-entertain.com om du vill se de senaste kraven på operativsystemet.

2 Sätt in batterierna

/// Skruva loss batteriluckan på rattens baksida.



/// Sätt in 3 st. AAA-batterier (ingår ej) Sätt tillbaka batteriluckan



RATTENS BAKSIDA

BATTERILUCKA

3 Ställ in smarttelefonen

/// Kontrollera att ljudnivån på telefonen är på max och att telefonen inte är i "tyst" läge.

OBS: Du kan också justera volymen på ljudeffekterna och musiken i appen innan du börjar spela spelet.

/// Stäng AV Wi-Fi och mobildata.

Då slipper du bli störd medan du spelar.



Du kan även ställa in telefonen i "flygplansläge", men se till att Bluetooth®-anslutningen fortfarande är aktiverad.

Bluetooth® **VIKTIG!** Bluetooth® 4.0 (BLE)-anslutningen måste fungera för att du ska kunna spela med VR Real Feel™-racing.

4 Starta VR REAL FEEL™-appen

/// Klicka på VR Real Feel™-appen på din enhet för att starta den.

/// Ställ in strömbrytaren på baksidan av ratten på ON.



OBS: Den röda LED-lampen på rattens framsida blinkar två gånger för att visa att batterierna fungerar.



Tryck på **SCAN** i appen för att ansluta ratten med hjälp av Bluetooth®. Ordet **GO!** lyser.

Tryck på **GO!**-knappen för att starta programmet.

Den RÖDA LED-LAMPAN på ratten ska vara tänd

Detta visar att Bluetooth®-anslutningen lyckades

OBS:
•Du måste ha anslutit ratten via Bluetooth® för att appen ska startas.



PIKAKÄYTTÖOPAS

Toimi ohjeiden mukaisesti, niin pääset pelaamaan muutamassa minuutissa.

1 Ilmaisen sovelluksen lataaminen



/// Hae Apple Storesta tai Google Play -kaupasta **VR Real Feel Racing**


Järjestelmävaatimukset: Android 4.3 tai uudempi, iOS 8.0* tai uudempi

* OS-vähimmäisvaatimukset saattavat muuttua. Tarkista ajantasaiset OS-vaatimukset osoitteesta www.vr-entertain.com.

2 Paristojen asennus

/// Irrota paristokotelon kansi ratin takapuolelta.

/// Asenna kolme AAA-paristoa (eivät sisälly pakaukseen). Kiinnitä paristokotelon kanssi.



3 Älypuhelimen asetukset

/// Varmista, että puhelimen äänenvoimakkuus on säädetty täysille ja että puhelinta ei ole mykistetty.

HUOMAA: Voit säätää äänitehosteiden ja musiikin äänenvoimakkuutta sovelluksessa ennen pelaamista.

/// Laita WiFi (WLAN) ja mobiilidata pois päältä.

Nämä mikään ei häiritsé pelaamistasi.



Voit laittaa puhelimesi myös lentokonetilaan, mutta varmista silloin, että Bluetooth®-yhteys on edelleen käytössä.

Bluetooth® **TÄRKEÄÄ:** VR Real Feel™ Racing -pelin pelaamiseen tarvitaan toimiva Bluetooth® 4.0 (BLE) -yhteys.

4 VR REAL FEEL™ -sovelluksen käynnistys

/// Käynnistä VR Real Feel™ -sovellus napsauttamalla sitä läitteeltasi.

/// Käännä ratin takana oleva ON/OFF-kytkin ON-asentoon.



HUOMAA: Ratin etupuolen punainen LED-valo vilkkuu kaksi kertaa sen merkissä, että paristot toimivat.



HUOMAA:
•Sovellus aukeaa vain, jos ratti on yhdistetty Bluetooth®:lla


Yhdistä ratti Bluetooth®-yhteyden avulla painamalla **sovelluksessa SCAN**. Sana **GO!** korostuu.

Käynnistä sovellus painamalla **GO!**-painiketta.

Ratin PUNAINEN LED-valo syttyy, kun Bluetooth®-yhteys on muodostettu.

5 Sätt in telefonen i headsetet


- Öppna headsetets framsida genom att samtidigt trycka på A- och B-knappen och fälla upp headsetet.
- Öppna den självanpassande ramen tillräckligt för att kunna sätta in telefonen. Släpp och kontrollera att telefonen sitter ordentligt på plats.




VR-HEADSET

6 Centrera telefonen

- Placer den vita linjen på APP-skärmen mot markören på ramen för att centrera telefonen ordentligt och få optimal visning. Stäng VR-headsetet försiktigt och se till att knappen på ovansidan är låst.
- För en del telefonmodeller kan ramens "klämmor" sitta vid styrknapparna, till exempel strömbrytare eller volym. Fäst de medföljande skumgummiplattorna i ramens klämmor för att minimera trycket mot dessa knappar.




CENTRUMLINJE



7 Sätt på headsetet


- Placer headsetet på huvudet. Kontrollera att mittremmen sitter mitt på huvudet. Justera remmarna så att headsetet sitter ordentligt och bekvämt.

TIPS: Om headsetet vilar för tungt mot näsan drar du åt mittremmen.



8 Sedan är det bara att köra!

- Håll i ratten och följ instruktionerna i appen för att starta loppet. Styrningen förklaras i bilden till höger.
- Tryck på plusknappen (+) för att fortsätta.
- Gå till inställningsmenyn om du vill justera dina inställningar.
- När du är färdig väljer du det lopp du vill köra och trycker på plusknappen (+).



TIPS OCH FELSÖKNING

Kör inte för fort i början, annars kommer du att krascha ofta. Lär känna bilen och banan först och bygg upp din körskicklighet. Börja långsamt och öka sedan fartan.

Håll utkik efter specialikoner på banan. De kan innehålla en del roliga överraskningar.

Håll ned plusknappen (+) för att öka farten och minusknappen (-) för att sätta in.

Om du märker att du sladdar kan du försöka med att trycka på minusknappen (-) för att återta kontrollen över bilen.

Eftersom spelet genererar stereografi i hög upplösning kan livslängden för telefonens batteri bli kortare än med andra spel. Kontrollera att telefonen är ordentligt laddad innan du spelar.

När du spelar VR Real Feel Racing kan du märka att telefonen blir varm att röra vid. Detta är normalt. Om den blir för varm stoppar du appen och låter enheten svalna.

Om den röda LED-lampen på ratten inte blinkar två gånger när du sätter strömbrytaren på ON, byter du batterierna och försöker igen.

Om den RÖDA LED-LAMPAN inte tänds när du har tryckt på SCAN i appen, kontrollerar du att inställningen för Bluetooth®-anslutning är i läge ON. Du måste använda Bluetooth® 4.0(BLE)-anslutningen för att appen ska öppnas. Det kan även hjälpa att starta om appen och ratten.

Om du vill spela tyst kopplar du in hörlurar (ingår ej) till telefonen via uttaget på sidan av headsetet.

Bluetooth®-hörlurar finns inte tillgängliga för den här appen eftersom mobila enheter inte kan ansluta Bluetooth®-hörlurar och ratten samtidigt.

Om VR-bilden i appen är oskarp kan du ladda ned Google Cardboard-appen för att korrigera visningen. Du kan söka på "Google Cardboard" på Google Play Store och iTunes App Store för att ladda ned och installera appen.

Batterivarningar:

Viktigt! Batterierna bör endast bytas av vuxna.

Laddningsbara batterier rekommenderas inte.

Alkaliska batterier rekommenderas.

En vuxen måste övervaka uppladdningen av laddningsbara batterier.

Laddningsbara batterier måste avlägsnas från leksaken innan de laddas upp.

Icke-laddningsbara batterier får inte laddas upp.

Blanda inte gamla och nya batterier.

Blanda inte alkaliska batterier, standardbatterier (kol-zink) och uppladdningsbara batterier (nickel-kadmium).

Varning! Ej lämplig för barn under 3 år.

Märke: - Alkaliska batterier - kvävningsrisk.

Använd endast rekommenderade batterityper eller batterier av motsvarande typ.

Batterierna ska sättas in med rätt polaritet.

Ta alltid ut förbrukade batterier ur produkten.

Kortslut aldrig batteripolererna.

Behåll den här informationen för framtida referens.

Ta ut batterierna ur produkten om den inte kommer att användas på en längre tid.

Elda aldrig upp produkten när den förbrukats. Batterierna inuti kan explodera eller börja läcka.

INSTRUKTIONSVIDEOR:
www.vr-entertain.com



4940-ToR-SV

VR ENTERTAINMENT LTD.
CHANGHUA ROAD,
CHANGPING, DONGGUAN, CHINA
TILLVERKAD I KINA



Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.

Apple, Apple-logotypen, iPod touch och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc., och är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstmärke som tillhör Apple Inc.

Bluetooth®


Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av VR-ENTERTAINMENT LTD. sker under licens. Övriga varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

Radiofrekvens: 2,402–2,480 GHz
Uteffekt: 0,210mW

VR Entertainment Ltd. försäkrar att detta radioutrustning uppfyller de väsentliga kraven i radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU samt övriga relevanta bestämmelser. Du kan ladda ner en kopia av försäkran om överensstämmelse på adressen www.certaccess.com/VR49400.pdf



5 Puhelimen asettaminen virtuaalilaseihin

- Pour ouvrir le devant du casque, appuyez simultanément sur les boutons A et B et ouvrez le casque.



VIRTUAALILASIT

- Levitä itsestään säätivää kehystä niin, että saat puhelimesi sisään. Päästä irti ja varmista, että puhelin pysyy kiinni.




- Aseta sovellusnäytön valkoinen viiva kohdakkain kehyksen merkin kanssa. Näin puhelin tulee keskelle ja katselukokemus on ihanteellinen.

- Joissakin puhelinmalleissa kehyksen kiinnikkeet saattavat osua puhelimen virta- tai äänenvoimakkuuspainikkeen kohdalle. Laita mukana toimitetut vahtomuovipalat kiinnikkeiden kohdalle vähentämään painikkeisiin kohdistuvaa painetta.

6 Puhelimen keskittäminen

- Aseta sovellusnäytön valkoinen viiva kohdakkain kehyksen merkin kanssa. Näin puhelin tulee keskelle ja katselukokemus on ihanteellinen.




- Laita virtuaalilasit päähäs. Aseta keskihihna kulkemaan keskellä päättä. Säädä hihnoja niin, että virtuaalilasit istuvat hyvin ja mukavasti.

VINKKI: Jos virtuaalilasit painavat nenää liikaa, kiristä keskihihnaa.

7 Virtuaalilasien laittaminen päähän

- Ota ratti kätees ja käynnistä kisa sovelluksen ohjeiden mukaisesti. Oikealla olevasta kuvasta näet ohjauslaitteet.
- Jatka painamalla (+)-painiketta.
- Säädä asetuksia asetusvalikossa.
- Kun olet valmis, valitse haluamasi kisa ja paina (+)-painiketta.



VINKKEJÄ JA VIANETSINTÄ

Jos ajat heti liian kovaa, joudut jatkuvasti kolareihin. Tutustu ensin autoon ja rataan, niin ajotaitosi paranevat vähitellen. Aloita hitaasti ja lisää sitten vauhtia.

Tarkkaile radalla erikoiskuvakkeita. Niistä voi saada mukavan yliätyksen.

Lisää vauhtia pitämällä (+)-painiketta alhaalla ja hidasta painamalla (-)-painiketta.

Jos autosi perä irtoaa radasta, voit koittaa saada auton takaisin hallintaan painamalla (-)-painiketta.

Koska pelissä on hd-stereografiikkaa, puhelimen akku voi tyhjentyä nopeammin kuin muita pelejä pelatessasi. Lataa puhelimesi ennen pelaamista.

Kun pelaat VR Real Feel Racing -pelii, puhelin saattaa tuntua lämpimältä. Se on normaalia. Jos puhelin lämpenee liikaa, pysäytä sovellus ja anna puhelimesi jäähtyä.

Jos ratin punainen LED-valo ei vilku kahta kertaa, kun laitat kytkimen ON-asentoon, vahida paristot ja yritä uudelleen.

Jos PUNAINEN LED-valo ei syty, kun painat sovelluksessa SCAN, varmista, että Bluetooth®-yhteys on päällä. Sovelluksen avaaminen edellyttää Bluetooth® 4.0 (BLE) -yhteyttä. Sovelluksen ja ratin käynnistäminen uudelleen saattaa myös auttaa.

Jos haluat pelata kuulokkeilla, kytke kuulokkeiden (ei vältä kuulu toimitukseen) johto virtuaalilasien sivussa olevan aukon kautta puhelimeesi.

Tämän sovelluksen kanssa ei voi käyttää Bluetooth®-kuulokkeita, koska mobiiliilaitteisiin ei voi yhdistää samaan aikaan Bluetooth®-kuulokkeita ja -rattia.

Jos sovelluksen VR-kuva ei ole tarkka, sen voi korjata lataamalla Google Cardboard -sovelluksen. Hae Google Cardboard -sovellus Google Play -kaupasta tai iTunes App Storesta ja lataa ja asenna sovellus.

Paristoja koskevat varoitukset: Tärkeää! Vain aikainen saa vaihtaa pariston.

Emme suosittele ladattavien paristojen käyttöä.

Käytä mieliutun alkali-paristoa.

Ladattavat paristot tulee ladata aikuisen valvonnassa.

Ladattavat paristot tulee poistaa lelusta lataamisen ajaksi.

Kertakäyttöparistoja ei saa ladata.

Älä käytä yhtä aikaa vanhoja ja uusia paristoja.

Älä käytä yhtä aikaa alkali-paristoa, vakuiparistoa (hiliisinkkiparistoja) ja ladattavia paristoja (nikkelikadmiumiparistoja).

Varoitus! Ei sovelli alle 3-vuotiaille lapsille.

Pieniä osia – Tukehtumisvara.

Käytä ainoastaan suositellun tai saman typpisiä paristoja.

Varmista, että asennat pariston oikein päin.

Poista paristot lelusta heti niiden tyhjennytä.

Älä kytke liitintöjä oikosulkuna.

Säilytä tämä ohje vastaisen varrelle.

Poista paristot lelusta, jos et aio käyttää sitä pitkään aikana.

Lelu ei saa hävittää polttamalla. Sisällä olevat paristot voivat räjähtää tai vuotaan.

OHJEVIDEOT:
www.vr-entertain.com



VR ENTERTAINMENT LTD.
CHANGHUANG ROAD,
CHANGPING, DONGGUAN, CHINA
VALMISTETTU KIINASSA



Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google Inc:n tuotemerkejä.
Apple, Apple logo, iPod touch ja iPhone ovat Apple Inc:n USA:ssa ja muissa maissa rekisteröidä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

VR Entertainment Ltd. vakuuttaa, että tämä radiolaite on valmistettu radiolaiderediktiivin 2014/53/EU keskeisten vaatimusten ja muiden asiaa koskevien säännösten mukaisesti. Voit ladata kopion omistajensa omaisuutta.

Radiotaajuus: 2,402–2,480 GHz
Lähtöteho: 0,210mW

9x6cm 2017-07-05 update

