


Käyttöohje aurinkopaneeli mallit 90-140 15 W NEO Tools



Laitteen osat:

1. Aurinkopaneelit
2. USB portti x 2
3. Tasku
4. Kiinnitysripustimet

VAROITUS!

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja tutustu niihin. Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Aurinkopaneelien turvallisuusohjeet:

- Älä muuta paneelia millään tavalla. Kaikki muutokset voivat mitätöidä turvaominaisuudet tai muuttaa paneelien toimintaa, mikä voi johtaa tulipaloon tai paneelin/latauslaitteen vaurioitumiseen.

- Tarkasta aina paneeli ja tuote vaurioiden varalta ennen käyttöä. Vaurioituneet osat voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja palovaaran. Anna valtuutetun huoltoliikkeen korjata vaurioituneet osat.
- Säilytä paneelia kuivassa, lämpimässä paikassa, kun sitä ei käytetä. Kun paneeli ei ole käytössä, pidä se poissa lasten ulottuvilta äläkä aseta sen päälle raskaita esineitä. Paneelin oikea säilytys pidentää sen käyttöikää.
- Älä taivuta paneelia sisäänpäin, sillä se vaurioittaa paneelia. Älä taivuta paneelia liikaa ulospäin! Paneelit ovat joustavia tietyssä määrin, mutta paneelin taivuttaminen sisäänpäin tai yli 20° ulospäin voi aiheuttaa vaurioita ja mitätöidä takuun.

1. Lue käyttöohjeet

2. Suojele ympäristöä ja säästä luontoa.

3. Suojaa tuotetta sateelta.

Tiedot

Aurinkolaturi on suunniteltu lataamaan akkuja (tabletti, puhelin, mediasoitin, laptop jne). Paneeleita voidaan käyttää retkeilyyn, veneilyyn ja muihin aktiiviharrastuksiin ulkona.

Kuinka käyttää aurinkopaneelia

Aseta paneeli mahdollisimman aurinkoiseen paikkaan. Liitä sitten USB-porttiin kaapelilla laite, jonka haluat ladata.

HUOMAUTUS!

Kun lataat laitetta, kiinnitä huomiota sen akkuihin. Latausprosessi itsessään aiheuttaa akun huomattavaa kuumenemistä. Lisäksi ladatun laitteen altistuminen auringonvalolle kerää lämpötilan nousun vaikutusta. Kun lämpötilaraja ylittyy, voi tapahtua itsestään syttyminen tai jopa räjähdys. Ole varovainen ladatessasi, äläkä jätä laitteita ilman valvontaa!

VAROITUS! Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aisti- tai henkisiä kykyjä rajoitettuja tai henkilöitä, joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät tällaisesta käytöstä aiheutuvia vaaroja. Lapset eivät saa leikkiä laitteilla. Lapset eivät saa puhdistaa laitteita tai suorittaa käyttäjätason huoltoja ilman valvontaa.

Tuotenumero	90-140
Maksimiteho(W)	15 W
USB virrantuotto	5V/1,5Ax2
Ulkomitat (mm)	580x285
Nettopaino	0,55 kg



Sähkökäyttöisiä tuotteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne tulee kierrättää asianmukaisessa jäteasteessä. Pyydä hävittämistä koskevia tietoja tuotteen jälleenmyyjältä tai paikalliselta viranomaiselta. Sähkö- ja elektroniikkaromut sisältävät aineita, jotka eivät ole haitallisia ympäristölle. Laitteet, joita ei kierrätetä, voivat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

TAKUU

Yrityksemme laitteelle myöntämä takuu on voimassa 24 kuukautta ostopäivästä lukien.

Takuun voimassaoloaikana ilmenevät viat laitteessa tai sen osissa* korjataan tai vaihdetaan uusiin veloituksetta. Takuupalvelun käyttäminen ei oikeuta voimassa olevan takuun pidentymiseen tai uuteen takuuseen. Takuutodistuksena toimii todiste ostosta (kuitti). Ilman ostotodistusta uutta laitetta vioittuneen tilalle ei ole mahdollista saada eikä korjausta suorittaa. Mikäli laitteessa takuun voimassaoloaikana ilmenee vikaa, jonka haluat korjata niin palauta koko laite alkuperäisessä pakkauksessaan myyjälle ja esitä ostokuitti.

*Vika jossain laitteen osassa ei oikeuta automaattisesti koko laitteen vaihtoon. Vahingot muoviosissa ovat korvattavia ja esimerkkejä tällaisista.

Viat kuluviissa osissa sekä laitteen puhdistus sekä kunnossapitotarvikkeista eivät kuulu takuun piiriin ja ne ovat rikkoutuessaan asiakkaan korvattavissa.

Takuu raukeaa, mikäli asiakas on itse peukaloinut tai yrittänyt korjata laitetta.