



KÄYTTÖOHJE/MANUELL

PROHALL 3,2X6X1,9M / 3,2X6X2,2M 500G AUTOTELTTA
6438014166544, 6438014166551

Pressuhalli soveltuu monenlaisten tavaroiden ja koneiden väliaikaiseen säilyttämiseen, niin säältä kuin ulkopuolisten katseilta suojaamiseen. Huomioi käyttöohjeet erityisesti tuulisissa paikoissa ja talvikäytössä.

HUOM!

Tallin pystytäjän vastuulla on hankkia käytettävään alustaan ja tallin rakenteisiin soveltuvat kiinnikkeet, jotka varmistavat tallin paikoillaan pysymisen myös voimakkaassa tuulessa.

Selvitä rakennusalan ammattilaiselta pystytyspaikkaan soveltuva riittävä kiinnitystapa.

Riittävä kiinnitystapa riippuu pystytyspaikan tuulisuudesta sekä alla olevasta maaperästä.

Jälleenmyyjät tai maahantuojat eivät ole vastuussa riittämättömästä kiinnityksestä.

Talvikäyttöä varten:

Tallin katto on pidettävä aina puhtaana. Varmista, että satanut lumi ei jää tallin katolle.

Tallin peite tulee olla kireällä. Peitteessä ei saa esiintyä ”pusseja” etenkään tallin yläosissa.

Tallin katto pysyy paremmin puhtaana peitteen ollessa kireällä.

Varmistettava, että tallin runko on kauttaaltaan suorassa. Jos talli on perustettu maata vasten, on riski, että tallin runko ei ole suorassa ja se heikentää rungon kestävyyttä.

Tallin kattoa ei saa missään tapauksessa tyhjentää lumesta sisäpuolelta peitettä työntämällä. Se voi olla hengenvaarallista.

Tyhjennys aina ulkokautta apuvälineellä, joka ei vahingoita peitettä.

Takuu ei kata lumikuorman takia romahstanutta tallia.

Tuulisiin olosuhteisiin:

Valitse hallille tuulensuojainen pystytyspaikka

Emme suosittele pystytämään hallia erityisen tuulisiin paikkoihin, kuten vesistöjen rannoille tai peltoaukeille.

Pystytys on suoritettava erityisen huolellisesti ja pressu kiristettävä niin hyvin kuin mahdollista.

Runko tulee kiinnittää maaperään tai alustaan esimerkiksi maa-ankkurein tai betoniporsain.

Varmista tuulisella säällä että hallin ovet ovat suljettuina

Takuu ei kata kovan tuulen tai myrskyn rikkomaan tallia.

Huomio: Kokoamiseen tarvitset työkäsineet, tikkaat ja suojalasit.

HYVÄ ASIAKAS,

Suosittelemme, että kokoatte teltan vähintään neljän hengen voimin.



Käytä suojakäsineitä kootessasi teltan metallirunkoa.

Metalliosat on käsitelty öljyä muistuttavalla ruosteenestoaineella.

Ruosteenestoaine ei ole vaarallista, mutta kätesi voivat likaantua.

Suosittelemme, että pyyhit metalliosat lämpimällä vedellä ja tiskinpesuaineella ennen kokoamista.

Jos kätesi likaantuvat, pese ne vedellä ja saippualla.



OSALUETTELO


| | | | |
|----|-----------------------|--|----|
| 1. | Harjakappale päätty | | 2 |
| 2. | Harjakappale keskiosa | | 4 |
| 3. | Liitostanko | | 10 |
| 4. | Kulman jalkatanko | | 4 |
| 5. | Keskiosan jalkatanko | | 8 |
| 6. | Maatanko | | 10 |

| | | | |
|-----|------------------------|--|----|
| 7. | Kulmakaari | | 12 |
| 8. | Yläosan liitostanko | | 3 |
| 9. | Yläosan liitostanko | | 1 |
| 10. | Peitteen kiristystanko | | 10 |
| 11. | Peitteen kiristyssolki | | 20 |
| 12. | Köysi | | 4 |
| 13. | Peite | | 1 |

KOKOAMISOHJEET


1. Päädyn harjakappaleen kokoaminen

- a) Kiinnitä kulmakaari (7) harjakappaleen (1) vasemmalle puolelle.
- b) Kiinnitä toinen kulmakaari (7) toiselle puolelle.
- c) Toista vaiheet a ja b toisen päätykaaren osalta.





2. Keskiosan harjakappaleen kokoaminen

- a) Kiinnitä kulmakaari (7) harjakappaleen (2) vasemmalle puolelle.
- b) Kiinnitä toinen kulmakaari (7) toiselle puolelle.
- c) Toista vaiheet a ja b kahden muun keskiosan harjakappaleen osalta.




3. Jalkojen kokoaminen

- a) Liittä kulman jalkatanko (4) päädyn harjakappaleeseen.
- b) Kiinnitä keskiosan jalkatanko (5) keskiosan harjakappaleeseen.




3. Rungon kokoaminen


a) Kiinnitä yläosa liitostankohin 8 ja 9.



b) Liitä jalkatangot yhteen liitostangolla 3.




c) Liitä jalkatangot maatankoon (6).



4. Peitteen asentaminen

- a) Aseta peite rungon eteen kuvan mukaisesti.
- b) Taita peite auki ja nostaa se rungon päälle.
- c) Vedä peite rungon yli niin, että se on tasaisesti kummaltakin puolelta.
- d) Aseta peitteen kiristystanko (10) peitteen alaosaan. Kiinnitä soljella maatankoon (6).



5. Teltan ankkurointi

Tallin pystyttäjän vastuulla on hankkia käytettävään alustaan ja tallin rakenteisiin soveltuvat kiinnikkeet, jotka varmistavat tallin paikoillaan pysymisen myös voimakkaassa tuulessa.

Selvitä rakennusalan ammattilaiselta pystytyspaikkaan soveltuva riittävä kiinnitystapa.

Riittävä kiinnitystapa riippuu pystytyspaikan tuulisuudesta sekä alla olevasta maaperästä.

Jälleenmyyjät tai maahantuojat eivät ole vastuussa riittämättömästä kiinnityksestä.

Maahantuaja/Importör: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä.

asiakaspalvelu@suomitrading.fi



MANUELL

PROHALL 3,2X6X1,9M / 3,2X6X2,2M 500G AUTOTELTTA
6438014166544, 6438014166551

Lagertältet är avsett för tillfälligt bruk.

Lagertältet lämpar sig för tillfällig förvaring av en mängd olika varor och maskiner, både för att skydda dem från väder och vind och för att skydda dem från insyn. Var särskilt uppmärksam på anvisningarna för användning i blåsiga områden och på vintern. Kontrollera före köpet med de lokala byggnadsförvaltningarna om tältet kräver bygglov eller byggnadstillstånd i det område där tältet ska uppföras.

OBSERVERA!

Inga fästen medföljer tältet.

Den som monterar tältet ansvarar för att tillhandahålla lämpliga fästelement för den typ av mark och konstruktion som används för att se till att tältet hålls på plats även vid starka vindar.

Rådgör med en byggnadsingenjör för att ta reda på vilken förankringsmetod som är lämplig för platsen.

Vilken förankringsmetod som är lämplig beror på vindförhållandena på platsen och på marken under tältet.

Varken återförsäljare eller importörer är ansvariga för otillräcklig fastsättning.

För vinterbruk:

Tältets tak ska hållas rent. Se till att snö som fallit inte ligger kvar på tältets tak.

Överdraget måste vara ordentligt åtdraget. Det får inte finnas några ”påsar” i överdraget, särskilt inte i de övre delarna av tältet.

Tältets tak hålls bättre ren när överdraget är spänt.

Se till att hela tältets tak är rakt. Om tältet ställs upp mot marken finns det risk för att tältramen inte är jämn, vilket minskar ramens styrka.

Tältets tak får under inga omständigheter snöröjas inifrån genom att skjuta överdraget uppåt. Det kan vara livsfarligt.

Röj snön alltid från utsidan med ett verktyg som inte skadar överdraget.

Garantin täcker inte ett tält som kollapsat på grund av snölast.

För blåsiga förhållanden:

Välj en vindskyddad plats för tältet

Vi rekommenderar inte att du ställer upp tältet på blåsiga platser, t.ex. vid ett vattendrag eller på en åker.

Särskild försiktighet måste iakttas vid uppställning och överdraget måste spänna så mycket som möjligt.

Ramen måste förankras i marken eller i ett underlag, t.ex. med jordankare eller betongankare.

Vid blåsigt väder, se till att tältets dörrar är stängda.

Garantin täcker inte tält som skadats av starka vindar eller stormar.

Observera: Det som behövs vid montering är arbetshandskar, en stege och skyddsglasögon.

BÄSTA KUND,

Vi rekommenderar att tältet monteras upp med hjälp av minst fyra personer.



Använd skyddshandskar då du sätter ihop metallramen.

Metalldelarna är behandlade med ett oljeliknande rostsskyddsmedel.

Rostskyddsmedlet är inte farligt men dina händer kan bli smutsiga.

Vi rekommenderar att alla metalldelar torkas av med varmt vatten och diskmedel innan montering.

Om dina händer smutsas ner, tvätta dem då med tvål och vatten.



DELLISTA


| | | | |
|----|---------------------|--|----|
| 1. | Takborste änddel | | 2 |
| 2. | Takborste mittdel | | 4 |
| 3. | Fogstång | | 10 |
| 4. | Hörnets fotstång | | 4 |
| 5. | Mittdelens fotstång | | 8 |
| 6. | Bottenstång | | 10 |

| | | | |
|-----|--------------------------------|--|----|
| 7. | Hörnbåge | | 12 |
| 8. | Övre delens fogstång | | 3 |
| 9. | Övre delens fogstång | | 1 |
| 10. | Takdukens åtdragningsstång | | 10 |
| 11. | Takdukens åtdragningsspänne | | 20 |
| 12. | Rep | | 4 |
| 13. | Takduk | | 1 |

MONTERINGSINSTRUKTIONER


1. Montering av ändans takborstdelar

- a) Fäst hörnbågen (7) i takborstdelens (1) vänstra sida.
- b) Fäst den andra hörnbågen (7) på den andra sidan.
- c) Repetera punkterna a och b också med montering av den andra hörnbågen.




2. Uppmontering av mittersta takborstdelar

- a) Fäst hörnbågen (7) i takborstdelens (2) vänstra sida.
- b) Fäst den andra hörnbågen (7) på den andra sidan.
- c) Repetera punkterna a och b också med montering av de andra mittersta bågarna.




3. Uppmontering av fötterna

- a) Fäst hörnets fotstång (4) i ändans takborstdel.
- b) Fäst mittersta fotstången (5) i mittersta takborstdelarna.




3. Uppmontering av ramen


a) Fäst övre delen i fogstångarna 8 och 9.



b) Fäst fotstångarna ihop med fogstång 3.




c) Fäst fotstångarna i bottenstången (6).



4. Installeringsanvisningar

- a) Placera takduken framför ramen enligt bilden.
- b) Vik upp takduken och lyft det över ramen.
- c) Dra takduken över ramen så att den är jämn på båda sidorna.
- d) För takdukens spänningssstång (10) igenom takduken från båda sidorna. Fäst med spänne i bottenstången (6).



5. Förankring av tälten

Den som monterar tället ansvarar för att tillhandahålla lämpliga fästelement för den typ av mark och konstruktion som används för att se till att tället hålls på plats även vid starka vindar.

Rådgör med en byggnadsingenjör för att ta reda på vilken förankringsmetod som är lämplig för platsen.

Vilken förankringsmetod som är lämplig beror på vindförhållandena på platsen och på marken under tället.

Varken återförsäljare eller importörer är ansvariga för otillräcklig fastsättning.

Maahantuoja/Importör: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä.

asiakaspalvelu@suomitrding.fi